
## 電子工学09

津山工業高等専門学校 情報工学科 講師電気通信大学 先進理工学科 協力研究員藤田一寿


#### ショットキーダイオード(ショットキー接合)

・ 金属と半導体を接合したもの


### N型半導体と金属を接合した場合



電子




電子




キャリアである電子が拡散により金属へ移動する。

電子




接合部に空乏層ができる。



金属のエ ネルギー バンド N型半導 体のエネ ルギーバ ンド


キャリアがエネルギー の低い金属に移動する。


#### エネルギーバンド





接合部分ではn型半導体のキャリアがエネルギーの 低い金属に移動する。


## 順バイアスの場合













溜まったで電子はエ ネルギーの低い金属 に移動できる

### 逆バイアスの場合




キャリアが減る



空乏層が広がる

#### トランジスタの発明


- ▶ トランジスタ(transistor)
  - ▶ トランス(trans)とレジスタ(resistor)を融合させた 造語
  - スイッチング、増幅の機能を持つ
- ・ベル研究所
  - ・半導体で増幅器を作りたい
    - 総指揮 ウィリアム・ショックレー
    - ・表面の性質と整流特性の評価 ウォルター・ブラッテン
    - ・半導体内部の性質 ジェラルド・ピアソン
    - ▶ 表面と内部の理論的研究 ジョン・バーディーン






- バーディーンが表面の研究に専念するよう提案
- ▶ 1947年偶然半導体の増幅作用を発見(接点型トランジスタ)
  - ブラッテン、バーディーン
- 1947年接合型トランジスタの発明
  - ショックレー
- 1956年ノーベル物理学賞
  - バーディーン、ショックレー、ブラッテン

# 接点型トランジスタ





#### ショックレーのその後

- 1955年 ショックレー半導体研究所所長
  - 人柄的にうまくいかない
- 1957年8人の裏切り者が出る
  - フェアチャイルドセミコンダクター設立
- 1968年集積回路のビジネスをやるためノイス、 ムーアがインテル設立


- ショックレーは優生学にハマり社会的に爪弾 き者に
- 葬式には息子すら来ない

#### バーディーンのその後

- 1951年イリノイ大学教授
  - ・超電導の研究
- ▶ 1957年バーディーン、クーパー、シェリーファー によりBCS理論発表
- 1972年ノーベル物理学賞受賞
  - ノーベル物理学賞を2度受賞したのはバーディーンのみ

#### バイポーラトランジスタ


▶ P型半導体とn型半導体をサンドイッチ状に接合したもの



B: ベース


E: エミッタ

C: コレクタ





### 機能


・ベースコレクタ間かける電圧を制御することで、エミッタコレクタ間の電流の流れを制御する。





## npnトランジスタ














# 平衡状態のエネルギーバンド



# VCE=0, VBE>0




### VCE=0, VBE>0




ベースエミッタ間では順バイアスになっているため、 空乏層は狭まる(障壁が低くなる)。

### VCE=0, VBE<0




ベースエミッタ間では逆バイアスになっているため、 空乏層は広がる(障壁が高くなる)。

# VCE>0, VBE=0




逆バイアスと なるため、障 壁が高くなる。 順バイアスと なるため、障 壁が低くなる。


## VCE>0, VBE>0




障壁が低いので 飛び越えやすい。



### VCE<0, VBE<0







ベースエミッタ間で逆バイアスがあかかるため、障壁が高くなる。そのため、電流が流れにくくなる。

#### 電界効果トランジスタ


- ユニポラトランジスタ
- ▶ 接合型FET
- Schottky Brier FET
- Metal Semiconductor FET
- ▶ MOS型FET

# 接合型FET






接合面付近では、拡散により電子とホールが結合




接合部に空乏層ができる

### **VG>0, VDS=0**




ゲートソース間のpn接合では順バイアスとなり空乏層が狭まる。空乏層はドレインソース間に電流を流すとき障壁となるため、空乏層の大きさを制御することで電流の流れを制御できる。

### ドレインソース間にバイアスをかけた時




ドレイン側がプラスなのでn型半導体のキャリアである電子が減る。減ることでドレインに近い側の空 乏層が広がる。

### ピンチオフ



VDSをさらに大きくすると、広がった空乏層が接触する。このことをピンチオフという。 空乏層の部分にはキャリアが少ないため



ピンチオフが起こるまでは、オームの法則にしたがって電流が流れる。ピンチオフが起こると、空乏層を電子が飛び越える必要がある。そのため電流は一定にしか流れなくなる。

(中島, 藤原, 電子工学基礎)