
การติดตั้งและใช้งานบอร์ด Nucleo F401RE


1. ลงทะเบียนใช้งานที่เว็บ https://developer.mbed.org




- 2. เลือก Signup จากนั้นกรอกข้อมูลชื่อและ e-mail แล้วยืนยัน e-mail ที่ส่งไปหา
- 3. ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ https://developer.mbed.org จากนั้นคลิกเลือกที่ Compiler




4. เพิ่มแพลตฟอร์มของ Nucleo F401RE โดยคลิกเลือกที่มุมขวาบนของหน้าต่าง mbed Compiler



เลือก Add Platform




6. เลือก STMicroelectronics ทางแถบซ้ายมือ แล้วเลือกที่บอร์ด NUCLEO-F401RE




7. กดปุ่ม Add to your mbed Compiler




- 8. กดปุ่ม Open mbed Compiler เพื่อย้อนกลับไปหน้าต่าง mbed Compiler
- 9. เลือกตัวอย่างเป็นโค้ดกระพริบ LED



10. กดปุ่ม Compile เพื่อทำการคอมไพล์และลิงก์ซอร์สโค้ด จากนั้นตัวโปรแกรมจะถูกดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ที่มี นามสกุล .bin




- 11. เสียบสาย USB จากบอร์ด Nucleo-F401RE เข้าคอมพิวเตอร์ จะเห็นเป็นสื่อประเภทเดียวกับแฟลชไดร์ฟ
- 12. สำเนาไฟล์ .bin จากเว็บไซต์ mbed ลงในไดร์ฟ




13. โค้ดกระพริบ LED จะทำงานบนบอร์ด

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม MDK-ARM


- 1. ขยายไฟล์ไดรเวอร์ serial port และ debugger ชื่อ en.stsw-link009.zip ที่ดาวน์โหลดได้จากเว็บ ST Microelectronics
- 2. จาก Control Panel เลือกหัวข้อ Device Manager



- 3. คลิกขวาที่ ST-Link Debug และ Unknown Device แล้วเลือก Update Driver Software เพื่ออัพเดทดีไวซ์ ไดรเวอร์
- 4. คลิกที่ตัวเลือก Browse จากนั้นเลือกไปที่ไดเร็กทอรีที่ขยายไฟล์ en.stsw-link009.zip ไว้



- 5. ติดตั้งโปรแกรม MDK-ARM จากไฟล์ mdk5xx.exe
- 6. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จจะมีการเปิดหน้าต่างของ Pack Installer




7. เลือกเมนู File > Import เพื่อติดตั้งไฟล์ Keil.STM32F4xx_DFP.2.11.0.pack และ


Keil.STM32NUCLEO_BSP.1.6.0.pack

http://www.keil.com/boards2/stmicroelectronics/stm32f4_discovery/
http://www.keil.com/boards2/stmicroelectronics/nucleo_f401re/


8. เมื่อติดตั้งเสร็จ คลิกที่แท็บ Boards จะเห็นว่า icon ของบอร์ด Nucleo-F401RE เป็นสีเขียว




- 9. ปิดโปรแกรม Keil
- 10. จากหน้าต่าง mbed Compiler คลิกขวาเลือกที่ชื่อโปรแกรม จากนั้นเลือก Export Program
- 11. เลือก Toolchain เป็น Keil uVision5 และคลิกที่ Export All Files




- 12. ขยายไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลด
- 13. เรียกใช้โปรแกรม Keil โดยเดือกแบบ Run as administrator
- 14. เลือกเมนู Project -> Open Project แล้วเปิดไฟล์นามสกุล .uvprojx ในไดเร็กทอรีที่ขยาย




- 15. คลิกขวาที่ชื่อ project จากนั้นเลือกเมนูย่อย Options ...
- 16. เลือกที่แท็บ Debug เพื่อตรวจสอบตัวเลือกว่าใช้ ST-Link Debugger จากนั้นกดปุ่ม Settings เพื่อยืนยันว่าดี บั๊กเกอร์ทำงานได้ถูกต้อง



17. กดปุ่ม Build หรือปุ่มลัด F7 เพื่อคอมไพล์และลิงก์เป็นไฟล์อิมเมจ



18. เลือกเมนู Debug -> Start/Stop Debug Session เพื่อติดตั้งและเข้าสู่โหมด Debug




19. กดปุ่ม Run เพื่อสั่งให้บอร์ดทำงาน




20. โค้ดกระพริบ LED จะทำงานบนบอร์ด

การใช้งานดีบั๊กเกอร์

1. เริ่มด้วยการคลิกที่แถบสีเทาตรงซ้ายมือของหน้าต่างส่วนโค้ดที่น่าจะมีปัญหาเพื่อตั้ง breakpoint



2. กดปุ่ม Run ซึ่งโค้ดจะมาหยุดที่ตำแหน่งที่ตั้ง breakpoint (มีลูกศรสีเหลืองแสดงตำแหน่งปัจจุบันของโค้ด)



- 3. คลิกขวาที่ชื่อตัวแปรเพื่อเพิ่มเข้า watch
- 4. เลือกปุ่ม Step Over หรือกดปุ่ม F10 เพื่อทำงานทีละบรรทัด
- 5. เมื่อยืนยันการทำงานว่าถูกต้องแล้ว ให้ย้อนกลับไปทำงานขั้นที่ 1 ในส่วนโค้ดถัดไปที่น่าจะเป็นปัญหา