

# 피지컬 컴퓨팅

2. 피지컬 컴퓨팅 기초(1)

#### In Kyung, Choi

Ph.D | Assistant Professor

Division of Media, Culture and Design at College of Computing


Hanyang University (ERICA)

경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 한양대학교 에리카캠퍼스 학연산클러스터 618호

Tel: 031-400-1072 | E-mail: ikchoi@hanyang.ac.kr




1) 아두이노 HW





2) 아두이노 SW




```
- 0 X
② Blink | 아무이노 1.0.3
파일 편집 스케치 도구 도움말
                                                   입력영역
   Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int 1ed = 13:
// the setup routine runs once when you press reset:
 void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(ted, OUTPUT);
 업로드 완료
바이너리 스케치 사이즈: 1,084 바이트 (최대 32,256 바이트)
                                                    Anduino Uno on COM3
```



### 2) 아두이노 SW








3) 스케치 기본구조

```
∞ sketch_sep21a | 아두이노 1.6.9
파일 편집 스케치 둘 도움말
  sketch_sep21a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
 //시작 때 한 번만 실행되는 함수
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  // 반복 실행되는 함수
컴파일 완료.
스케치는 프로그램 저장 공간 450 바이트(1%)를 사용. 최대 32,256 바이트.
전역 변수는 동적 메모리 9바이트(0%)를 사용, 2,039바이트의 지역변수가 남음. 최대는 2,048 바이트
                                                    Arduino/Genuino Uno on COM6
```




4) 아두이노 보드와의 연결






4) 아두이노 보드와의 연결





1) Digital Output \_ Blinking




```
    sketch_sep21a | 아두이노 1.6.9

   편집 스케치 툴 도움말
  sketch_sep21a
void setup() {
     pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
     digitalWrite(13, HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite(13, LOW);
     delay(1000);
컴파일 완료.
스케치는 프로그램 저장 공간 450 바이트(1%)를 사용. 최대 32,256 바이트.
전역 변수는 동적 메모리 9바이트(0%)를 사용, 2,039바이트의 지역변수가 남음. 최대는 2,048 바이
                                                     Arduino/Genuino Uno on COM6
```




2) Analog Output \_ Dimming



```
- O X
💿 Fade | 아두이노 1.6.9
파일 편집 스케치 툴 도움말
                                                                             Ø
  Fade §
 int Ted = 13;
 int brightness = 0;
 int fadeAmount = 5;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  analogWrite(led, brightness);
  brightness = brightness + fadeAmount;
  if (brightness == 0 || brightness == 255) {
  delay(30);
                                                        Arduino/Genuino Uno on COM6
```



3) Digital Input\_Button






3) Digital Input\_Button

```
int button = 2;
int sensorValue = 0;
void setup() {
  pinMode( button, INPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
  sensorValue = digitalRead (button);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(1);
```



4) Analog Input\_Volume Sensor






4) Analog Input\_Volume Sensor

```
int volume = A0;
int val;
void setup() {
 pinMode(volume , INPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 val = digitalRead(volume );
 Serial.println(val);
```



### **Digital Input-Output**






#### **Digital Input-Output**

```
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
void setup() {
     pinMode(ledPin, OUTPUT);
     pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop() {
     buttonState = digitalRead(buttonPin);
     if (buttonState == HIGH) {
           digitalWrite(ledPin, HIGH);
     } else {
           digitalWrite(ledPin, LOW);
```



### **Analog Input-Output**





### **Analog Input-Output**


```
const int analogInPin = A0;
const int analogOutPin = 9;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;

void setup() {

    sensorValue = analogRead(analogInPin);
    outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(analogOutPin, outputValue);
}
```



전기(電氣, electricity)란 전자의 이동으로 인해 생기는 에너지의 한 형태이다. 이 에너지가 전선을 타고 흘러가서 컴퓨터, 냉장고 등여러 전자 제품들을 작동시킬 수 있는 것이다. 쉽게 말하자면 전선은 물이 흐르는 수도관이며 전기는 수도관을 따라 흐르는 물이다. 전기가 작동시키는 전자제품은 물이 돌리는 물레 방아라고 볼 수 있다. 물에 흐름이 있듯이 전기의 흐름은 전류라고 하며 물의 압력을 수압이라고 한다면 전기의 압력은 전압이라고 한다. 전압이 클수록 더 많은 전기에너지를 갖고 있다.





#### 저항 읽는 법

저항에는 네 개의 띠가 있고 각 띠에는 하나의 숫자가 부여되어 있다. 띠를 올바른 순서로 읽기 위해서는 금색 또는 은색 띠가 오른쪽에 오도록 저항을 두고 왼쪽부터 숫자를 읽으면 된다. 세 번째 띠는 값에 들어있는 0의 개수를 뜻한다는 점에 주의하자. 예를 들어 갈색, 검정, 빨강은 1, 0, 100 이므로 1,000 $\Omega$  즉  $1k\Omega$ 이다. 다음은 저항의 색상에 부여된 숫자를 나타낸 표이다.

색상		저항 환산표			
		첫째 수	둘째 수	셋째 수 (승수)	오차
검정		0	0	1	
밤색		1	1	10	
빨강		2	2	100	
주황		3	3	1000	
노랑		4	4	10,000	
초록		5	5	100,000	
파랑		6	6	1,000,000	
보라		7	7	10,000,000	
회색		8	8	100,000,000	
흰색		9	9	1,000,000,000	
금색				0,1	
은색				0,01	
무색					

명칭	기호	배수	
Tera	Т	10 <sup>12</sup>	1,000,000,000,000
Giga	G	10°	1,000,000,000
Mega	М	10 <sup>6</sup>	1,000,000
Kilo	K	10³	1,000
centi	С	10-2	0.01
mili	m	10 <sup>-3</sup>	0.001
micro	μ	10⁻⁵	0,000001
nano	n	10-9	0,00000001
pico	р	10 <sup>-12</sup>	0,00000000001

표5 . 숫자의 기호

표4 . 저항 환산표