



Modellbildung und Simulation Kapitel 7: Systeme mit verteilten Parametern

Balázs Pritz pritz@kit.edu

Fachgebiet Strömungsmaschinen



Lernziele der heutigen Vorlesung



- Die Studierenden
 - kennen die grundlegenden Eigenschaften der zwei meist benutzten Verfahren (FDM und FVM), die in der numerischen Strömungssimulation verwendet werden


Übersicht




7 Systeme mit verteilten Parametern

7.3 Numerische Lösungsverfahren für PDGLen

7.3.3 Finite Differenzen (Forts.)



FDM - Abbruchfehler





Der Abbruchfehler ε ist die Summe der nicht berechneten Terme auf der rechten Seite:

$$\varepsilon = (\Delta x_i)^m \alpha_{m+1} + (\Delta x_i)^{m+1} \alpha_{m+2} + \dots + (\Delta x_i)^{n-1} \alpha_n + H'$$

wobei

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$
 und $\alpha_{m+1} \approx \left(\frac{\partial^{m+1} \Phi}{\partial x^{m+1}}\right)_i$

$$r_e = \frac{\Delta x_{i+1}}{\Delta x_i}$$

$$r_e = \frac{\Delta x_{i+1}}{\Delta x_i}$$
 agadist. Note
$$\mathcal{E} \approx \frac{(1-r_e)\Delta x_i}{2} \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}\right)_i$$
 Zentrale Differenz

$$\varepsilon \approx \frac{\Delta x_i}{2} \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \right)_i$$

Vorwärts- und Rückwärtsdifferenz

FDM – Der Begriff der Ordnung



$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i} = \frac{\phi_{i} - \phi_{i-1}}{x_{i} - x_{i-1}} + O(\Delta x)$$

Rückwärtsdifferenz 1.Ord

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i} = \frac{\phi_{i+1} - \phi_{i}}{x_{i+1} - x_{i}} + O(\Delta x)$$

Vorwärtsdifferenz 1.Ord

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i} = \frac{\phi_{i+1} - \phi_{i-1}}{x_{i+1} - x_{i-1}} + O\left((\Delta x)^{2}\right)$$

Zentrale Differenz 2.Ord

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i} = \frac{2\phi_{i+1} + 3\phi_{i} - 6\phi_{i-1} + \phi_{i-2}}{6\Delta x} + O((\Delta x)^{3})$$

Rückwärtsdifferenz 3.Ord

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i} = \frac{-\phi_{i+2} + 6\phi_{i+1} - 3\phi_{i} - 2\phi_{i-1}}{6\Delta x} + O((\Delta x)^{3})$$

Vorwärtsdifferenz 3.Ord

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i} = \frac{-\phi_{i+2} + 8\phi_{i+1} - 8\phi_{i-1} + \phi_{i-2}}{12\Delta x} + O((\Delta x)^{4})$$

Zentrale Differenz 4.Ord

FDM - Ableitung 2. Ordnung



Approximation der Ableitung 2. Ordnung für äquidistante Gitter:

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_i = \frac{\phi_{i+1} - 2\phi_i + \phi_{i-1}}{\left(\Delta x\right)^2} + O\left(\left(\Delta x\right)^2\right)$$

Zentral, 2. Ord. genau

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_{i} = \frac{-\phi_{i+2} + 16\phi_{i+1} - 30\phi_{i} + 16\phi_{i-1} - \phi_{i-2}}{12(\Delta x)^2} + O((\Delta x)^4)$$

Zentral, 4. Ord. genau

Approximation des Diffusionsterms durch Zentraldifferenzen:

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)\right]_{i} \approx \frac{\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_{i+1/2} - \left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_{i-1/2}}{\frac{1}{2}\left(x_{i+1} - x_{i-1}\right)} \approx \frac{\Gamma_{i+1/2}\frac{\phi_{i+1} - \phi_{i}}{x_{i+1} - x_{i}} - \Gamma_{i-1/2}\frac{\phi_{i} - \phi_{i-1}}{x_{i} - x_{i-1}}}{\frac{1}{2}\left(x_{i+1} - x_{i-1}\right)}$$

FDM - Randbedingungen





Formulierung von Randbedingungen nach Dirichlet oder Neumann


$$\phi_1 = Const. \Rightarrow Dirichlet - RB$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_1 = Const. \Rightarrow Neumann - RB$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_1 = 0 \Longrightarrow \frac{\phi_2 - \phi_1}{x_2 - x_1} = 0 \Longrightarrow \phi_1 = \phi_2$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{1} = \frac{-\phi_{3} + 4\phi_{2} - 3\phi_{1}}{2\Delta x} + O((\Delta x)^{2})$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{1} = \frac{2\phi_{4} - 9\phi_{3} + 18\phi_{2} - 11\phi_{1}}{6\Delta x} + O\left((\Delta x)^{3}\right)$$



Vorwärtsdifferenz 1.Ord

Vorwärtsdifferenz 2.Ord

Vorwärtsdifferenz 3.Ord




Übersicht



7 Systeme mit verteilten Parametern

7.3 Numerische Lösungsverfahren für PDGLen


7.3.4 Finite Volumen



Finite Volumen Verfahren



Ausgangspunkt für FVM ist die Integralform der Erhaltungsgleichungen



Zellmittelpunktschema:

Rechennetz definiert Ränder der Kontrollvolumina (KV), Mittelpunkte definieren sich implizit (wird am meisten verwendet)

Zelleckpunktschema:


Netz definiert Zellmittelpunkte der Kontrollvolumina, Ränder werden implizit definiert

Finite Volumen Verfahren





Der Nettofluss durch die KV-Ränder ist die Summe der Integrale über die vier (in 2-D) bzw. sechs (in 3-D) KV-Flächen:

$$\oint_{S} f dS = \sum_{k} \int_{S_{k}} f dS$$



Kontrollvolumen und die entsprechende Notation für ein 2D-kartesisches Gitter





Kontrollvolumen und die entsprechende Notation für ein 3-D-kartesisches Gitter

- Um der Erhaltungsform zu genügen, dürfen die Kontrollvolumina sich nicht überlappen oder Hohlräume enthalten
- Die Approximation der Oberflächenintegrale umfasst zwei Stufen:
 - Das Integral wird mit dem Variablenwert an einer oder mehreren Stellen auf der Randfläche approximiert
 - **Zuvor**: Randflächenwerte werden durch die Werte in der Zellenmitte approximiert, die aus Volumenintegralen/Erhaltung stammen



FVM - Approximation der Oberflächenintegrale



$$F_e = \int_{S_e} f dS = \bar{f}_e S_e \approx f_e S_e$$


Mittelpunktsregel, 2. Ordnung genau


$$F_e = \int_{S_e} f dS \approx \frac{S_e}{2} (f_{ne} + f_{se})$$


Trapezregel, 2. Ordnung genau

$$F_e = \int_{S_e} f dS \approx \frac{S_e}{6} (f_{ne} + 4f_e + f_{se})$$

Simpsonsche Regel, 4. Ordnung genau









FVM - Approximation der Randflächenwerte



Um die Flüsse an den Randflächen berechnen zu können, müssen die Berechnungsgrößen durch die Knotenpunktwerte angenähert werden:

- Verwendet man nur einen Punkt, so nennt man dies eine Upwind-Interpolation
- Verwendet man zwei Punkte, so nennt man dies eine lineare Interpolation
- Verwendet man drei Punkte, so nennt man dies ein Quadratisches Upwind-Interpolation
- Verwendet man mehr als drei Punkte, so nennt man dies ein Verfahren h\u00f6herer
 Ordnung





FVM – Die Upwind-Interpolation



Das Upwind-Schema ist 1. Ordnung genau. Es ist dem Vorwärts- bzw. Rückwärts- Differenzen-Verfahren 1. Ordnung der FDM äquivalent.

$$\phi_e = \begin{cases} \phi_P \to (\vec{u} \cdot \vec{n})_e > 0 \\ \phi_E \to (\vec{u} \cdot \vec{n})_e < 0 \end{cases}$$

1. Ordnung genau

Upwind-Schema ist <u>numerisch diffusiv</u>. Die Taylor-Reihenentwicklung um den Punkt "P" für $(\vec{u} \cdot \vec{n})_e > 0$:

$$\phi_{e} = \phi_{P} + (x_{e} - x_{P}) \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_{P} + \frac{(x_{e} - x_{P})^{2}}{2} \left(\frac{\partial^{2} \phi}{\partial x^{2}} \right)_{P} + H$$

$$f_{e}^{d} = \Gamma_{e} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_{e} \qquad \Gamma_{e}^{num} = \frac{(\rho u)_{e} \Delta x}{2}$$


Pe=0
Pe=0
Annilme: u= konst

Abbruchfehler ist proportional zur 1. Ableitung. Man nennt ihn daher **numerische**, **künstliche oder falsche Diffusion**.



Die numerische Diffusion ist bei mehrdimensionalen Problemen noch größer, weil zusätzlich zur Diffusion in Strömungsrichtung noch diejenige in Normalenrichtung hinzukommt

Das Upwind-Schema erfordert sehr feines Gitter, um akkurate Lösungen zu erhalten



FVM - Die lineare Interpolation



Hier approximiert man den Wert an der Zellfläche durch eine lineare Interpolation der beiden nächsten Nachbarn:

$$\phi_e = \phi_E \lambda_e + \phi_P (1 - \lambda_e)$$

$$\lambda_e = \frac{x_e - x_P}{x_E - x_P} \qquad \uparrow$$



Abbruchfehler ist 2. Ordnung genau.



$$\phi_e = \phi_E \lambda_e + \phi_P (1 - \lambda_e) - \frac{(x_e - x_P)(x_E - x_e)}{2} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right)_P + H$$

Die Annahme einer linearen Verteilung der Werte zwischen P und E führt zu einer einfacheren Approximation der Ableitung in den Diffusionsflüssen:

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_e \approx \frac{\phi_E - \phi_P}{x_E - x_P}$$

2.Ordnung genau



FVM - Approximation der Volumenintegrale



Die Quellterme erfordern die Integration über das Volumen, die einfachste Approximation erhält man mit der Mittelpunktsregel:


$$Q_P = \int_{\Omega} q d\Omega = \overline{q} \Delta\Omega \approx q_P \Delta\Omega$$

2. Ordnung genau

Eine Approximation höherer Ordnung erhält man unter Verwendung mehrerer Punkte innerhalb des Kontrollvolumens. In 2-D z.B.:

$$Q_P \approx \frac{\Delta x \Delta y}{36} \left(16q_P + 4q_s + 4q_n + 4q_w + 4q_e + q_{se} + q_{sw} + q_{ne} + q_{nw} \right)$$

4. Ordnung genau



FVM - Randbedingungen




An den physikalischen Rändern muss man bei der FVM Flüsse vorgeben.

- direkte Vorgabe, wenn bekannt (z.B. Massen- bzw. Wärmeflüsse)
- Berechnung aus Kombinationen von Randwerten und inneren Strömungswerten

Ublicherweise gibt man folgende Randbedingungen vor:

- An den Wänden: Massenflüsse zu Null setzen, Wärmeflüsse vorgeben (adiabate Wand: Wärmefluss Null vorgeben)
- An Einströmrändern: Geschwindigkeiten, Temperaturen und Drücke setzen
- An Ausströmrändern: Geschwindigkeiten und Temperaturen meist extrapolieren, Druck setzen
- An Symmetrierändern: alle Flüsse normal zum Rand Null setzen.



Ausblick



- Nächste Übung (läuft schon):
 - Poolübung zu FDM
- Nächste Vorlesung:
 - 15.01.2018 (statt 18.01.2018)
 - Evaluation zum Kapitel 7 (10 Min.)
 - Wie wird das Gleichungssystem gelöst, das bisher aufgestellt wurde?
 - Ist das Modell ausreichend oder muss noch etwas modelliert werden?

