## 第七章 半导体器件物理基础

半导体器件有67种,110种变种 由少数基本模块组成(实现其功能)

PN结


晶一半接触


MOS结构

异质结 超晶格

# 第一节 PN结

一、形成和杂质分布





- 二、平衡p-n结
- 1、空间电荷区与自建场

n: 多电子, 少空穴

p: 多空穴, 少电子

1) 存在浓度梯度一扩散

n区: 电子一p区,剩下正电荷离子,正电荷区

p区:空穴-n区,剩下负电荷离子,负电荷区

空间电荷: pn结附近电离施主和电离受主所带的电荷

空间电荷区:空间电荷所在的区域

2) 电荷分布不均,形成内电场(自建场)


方向: n区一p区


载流子漂移运动,与扩散方向相反,阻碍作用

扩散 空间电 空间电 自建电 漂移运 两运动 运动 荷增多 荷区扩展 场增强 动增强 平衡 无电流

pn结:空间电荷一定 空间电荷区宽度一定 内建场一定

## 2、平衡pn结能带图





## 弯曲原因

内建电 场增强 空间电 荷多

电势V(x) 由n-p下降 电子势能 由n一p上升

E<sub>F</sub>统一 为止 n区能 带下降 p区能 带上移

有了能带弯曲 电子从n-p需克服势垒 空穴从p-n需克服势垒 3、平衡pn结接触电势差pn结空间电荷区存在电场 pn结空间电荷区两端存在电势差V<sub>D</sub>空间电荷区两端存在电势差V<sub>D</sub> n区电势高于p区 定义p区为0,则n区为V<sub>D</sub>

 $qV_{D-}p-n$ 结的势垒高度

补偿了n区、p区费米能级之差,平衡时处处相等

$$qv_D = E_{Fn} - E_{FP}$$

$$n_{n0} = n_i \exp(\frac{E_{Fn} - E_i}{K_B T})$$

$$\ln \frac{n_{n0}}{n_{p0}} = \frac{1}{K_B T} (E_{Fn} - E_{FP})$$

$$n_0 = n_i \exp(\frac{E_F - E_i}{K_B T})$$

$$n_{p0} = n_i \exp(\frac{E_{Fp} - E_i}{K_B T})$$

$$n_{n0} \approx N_D$$

$$p_{p0} \approx N_A$$

$$n_{p0} \approx n_i^2 / N_A$$

$$v_D = \frac{1}{q} (E_{Fn} - E_{Fp}) = \frac{K_B T}{q} (\ln \frac{n_{n0}}{n_{p0}}) = \frac{K_B T}{q} \ln(\frac{N_D N_A}{n_i^2})$$

## 第二节 半导体表面

什么叫表面? 表面与体内有很大的不同

- 1、半导体表面态
- 1) 纯净表面

超高真空下解理、离子轰击、生长等周期势场被破坏 产生附加能级

表面处势场中断,产生附加能级-表面能级

电子被束缚在表面附近-电子表面态 表面态密度=表面悬挂键密度 10<sup>15</sup>

#### 2、实际的表面

实际表面会吸附杂质、氧化等

表面态密度下降 会不会为零?


半导体

施主表面态:

表面能级释放电子后呈正电性位置靠近价带

受主表面态:

表面能级获得电子后呈负电性位置靠近导带



3、表面电场效应 表面存在一个电场

施主表面态和受主表面态与体内电子态之间交换电子; 功函数不同的金属和半导体接触;

MOS结构或MIS结构;

金属和半导体之间施加电压,产生垂直表面的电场。

1) 半导体表面三种状态(n)

表面带正电(施主) 近表面负电荷

积累了电子 静电场表面一内部 电势差>0 表面势能低于体内 能带向下弯曲 电子势阱

表面带负电(受主) 近表面正电荷 排斥电子 静电场内部一表面 电势差<0 表面势能高于体内 能带向上弯曲 电子耗尽

表面带负电很大 正电荷增加 表面电场增强 能带弯曲加剧  $E_F$ 可能低于 $E_i$  表面处空穴浓度超过了电子浓度 与原材料型相反 反型层 反型层和半导体内部之间夹有一层耗尽层

#### 4) 理想MOS结构

金属与半导体功函数相同; 在氧化层内没有任何电荷且氧化层完全不导电; 氧化层与半导体界面处不存在任何界面态

M带正,半导体近界面处感应出负电荷,积累层 M带负,半导体界面感应出正电荷,耗尽层、反型层 空间电荷区内电荷的分布情况随金属与半导体间 所加电压的变化,基本上可归纳成积累、耗尽和 反型三种情况

#### 第三节 金一半接触

根据半导体掺杂浓度不同,产生整流(单向), 欧姆 (双向)

1、金一半接触的势垒模型


金属和半导体的功函数


功函数: 电子从费米能级到真空能级所需的最小能量

金属: 
$$W_m = E_0 - (E_F)_m$$

大,不易离开

$$W_{s} = E_{0} - (E_{F})_{S}$$





电子亲和能: 半导体导带底的电子逸出体外所需要的最小能量


$$X = E_0 - E_C$$

$$W_{s} = X + [E_{C} - (E_{F})_{S}] = X + E_{n}$$

## 2、肖特基势垒模型

理想模型 不存在表面态 载流子易交换 没有氧化层或很薄

N型半导体



$$qV_D = -qV_s = W_m - W_s$$

$$\phi_m = qV_D + E_n = W_m - W_s + E_n = W_m - X$$

	n型	P型
$W_m > W_s$	阻挡层	反阻挡层
$W_m < W_s$	反阻挡层	阻挡层