# 《单片机原理及应用》PBL 合作学习作业

题目: 单片机电梯控制系统的智能化设计

日期:

专业班级:

小组成员:

#### 一、学习任务

学习《C8051F310新特性讲解》和器件手册,完成思考题,完成文献调研、讨论学习、文稿撰写、流程图和设计框图绘制等任务。

#### 二、讨论发言

#### 三、学习成果

#### 1、思考题

1. 简述 C8051F310 单片机片上存储器的结构。写出指令序列,实现片上 XRAM 区 0130H 单元的内容传送给 R6。

答: 片上存储器主要包括 Flash 存储器和 SRAM 和特殊功能寄存器 SFR。16K 字节可在系统编程(ISP)的 Flash 存储器主要用于存储代码和数据。1280 字节的 SRAM 包含内部 RAM 和外部 XRAM。

指令序列如下:

MOV DPTR, #0130H

MOVX A, @DPTR

MOV R6, A

2. 已知系统时钟频率 fosc = 24. 5MHz, (A) = 10H。在 C8051F310 单片机上执行一条 JZ NEXT 指令需要多少μs?


答: A=10H,则程序不跳转。由于  $CIP_51$  采用流水线结构,大多数指令执行所需时钟周期数与指令字节数一致,JZ 指令不跳转时需要 2 个系统时钟周期(仅需读取指令字节),故执行时间为 t=2/24. 5=0. 08163  $\mu$  s。

3. 利用 C8051F310 单片机 T0 定时器,单次定时可以达到的最长时间为多少? 在

Config Wizard 中应该如何配置? (要求使用片上时钟源)

答:选择工作方式 1,并选择内部时钟 8 分频方式(最低频率 3.0625MHz),同时利用 CKCON 寄存器设置 48 分频的预分频时钟(T0M=0, SCA[2:0]=010),则最长定时时长: $T=65536\times48\times/3.0625~\mu~s\approx1.027s$ 。

在 Config Wizard 中配置如下图:



4. 如果需要使用片外晶振源,在 CongfigWizard 中需要配置哪些引脚?请你给出配置代码。

答:需要配置引脚 XTAL1、XTAL2。

配置代码如下:

;-----

;- Generated Initialization File --

\$include (C8051F310.inc)

; Peripheral specific initialization functions,

; Called from the Init\_Device label

Oscillator\_Init:

mov OSCXCN,

#020h

mov CLKSEL, #001h

ret

; Initialization function for device,


; Call Init\_Device from your main program

Init\_Device:

lcall Oscillator\_Init

ret

end



5. WDT (看门狗)的作用是什么?操作哪个 SFR 可以关闭 WDT (看门狗)? 应如何设置?

答:看门狗的作用是防止程序发生死循环,或者程序跑飞。

操作 PCAOMD 可关闭看门狗。设置如下:

;-----;- Generated Initialization File --;-----

\$include (C8051F310.inc)

; Peripheral specific initialization functions,

; Called from the Init\_Device label

## PCA\_Init:

anl PCAOMD, #0BFh
mov PCAOMD, #000h
ret

; Initialization function for device,


; Call Init\_Device from your main program

## Init\_Device:

1call PCA Init

ret

#### end



6. P0 端口的设置与哪些 SFR 有关?如何将 P0. 0 配置为上拉输出方式?如何将 P0. 1 配置为数字输入方式?

答:有关 SFR 陈列如下:

- ① 端口输入方式寄存器 PnMDIN: 选择所有端口引脚的输入方式(模拟或数字):
- ② 端口输出方式寄存器 PnMDOUT: 选择所有端口引脚的输出方式(漏极开路或推挽);
- ③ 端口跳过寄存器 PnSKIP: 选择应被交叉开关跳过的引脚;
- ④ 交叉开关控制寄存器 XBRO、XBR1: 引脚功能分配;

配置 PO. 0 为上拉输出方式、PO. 1 为数字输入方式如下:

\$include (C8051F310. inc)

; Peripheral specific initialization functions,

; Called from the Init\_Device label

## Port IO Init:

```
; PO.O - Unassigned, Push-Pull, Digital
```

; PO.1 - Unassigned, Open-Drain, Digital

; PO. 2 - Unassigned, Open-Drain, Digital

; PO.3 - Unassigned, Open-Drain, Digital

; PO.4 - Unassigned, Open-Drain, Digital

; PO.5 - Unassigned, Open-Drain, Digital

; PO.6 - Unassigned, Open-Drain, Digital

; PO.7 - Unassigned, Open-Drain, Digital

; Pl. 0 - Unassigned, Open-Drain, Digital

; Pl. 1 - Unassigned, Open-Drain, Digital

; Pl. 2 - Unassigned, Open-Drain, Digital


; Pl. 3 - Unassigned, Open-Drain, Digital

```
; P1.4 - Unassigned,
                            Open-Drain, Digital
    ; P1.5
               Unassigned,
                             Open-Drain, Digital
    ; P1.6
               Unassigned,
                            Open-Drain, Digital
    ; P1.7
               Unassigned,
                            Open-Drain, Digital
    ; P2.0
               Unassigned,
                             Open-Drain, Digital
    ; P2.1
               Unassigned,
                            Open-Drain, Digital
    ; P2.2
               Unassigned,
                            Open-Drain, Digital
    ; P2.3 - Unassigned,
                            Open-Drain, Digital
         POMDOUT,
                    #001h
    mov
         XBR1,
                    #040h
    mov
    ret
; Initialization function for device,
; Call Init_Device from your main program
Init_Device:
```

lcall Port\_IO\_Init

ret


end



7. /INTO 中断的触发类型有哪几种?如何选择? /INTO 可以由哪些引脚输入?如何选择和配置?


答:有四种触发类型:高电平触发、低电平触发、正跳变触发、负跳变触发。通过设置 IT01CF 可选择高低触发方式,设置 TCON 的 IT0 可选择电平或跳沿触发方式。

/INTO 可由 PO. 0-PO. 7 作为输入引脚。选择同样受 ITO1CF 控制。



8. 为什么说 C8051F310 单片机是 SoC 型单片机? 与 AT89S52 单片机相比, C8051F310 在开发可穿戴产品时具有哪些优势?请你至少列举 5 个方面。

答: SoC 的定义是: System on Chip, 即集成微控制器(MCU, 即单片机)、模拟外设(ADC、DAC)、通信接口(UART、SPI)等,实现单芯片完整系统。在C8051F310中,它在片上除了MCU 还集成了一系列功能模块如模拟外设(模拟多路复用器 AMUX、10位 200kspsADC、若干施密特触发器、温度传感器等)、片上外部存储器 XRAM等,仅用单片即实现了丰富多样而全面的功能,占用体积小,集成度较高,减少了大量的外部元件,故称为 SoC 型单片机。



与 AT89S52 单片机相比, C8051F310 在开发可穿戴产品时优势如下:


- ① 功耗: C8051F310 支持多种低功耗模式(空闲/停机),大大减小了功耗,同时可实时调整主频,显著延长电池续航能力,更适用于可穿戴产品对电源寿命的需求;
- ② 集成度:由于 C8051F310 是 SoC 型单片机,采用了更小巧的设计与封装方式,同时避免了大量外设可能带来的性能不匹配、造价成本、体积大小等问题,更适合于空间受限情况下设计,大大减小了可穿戴设备的设计难度。
- ③ 速度: C8051F310 最高时钟频率为 24.5MHz,且采用高速、流水线结构的 8051 兼容的 CIP-51 内核,在该内核下采用单周期指令,程序运行实际比 AT89S52 最高工作频率 33MHz 更为高效。
- ④ 开发效率: C8051F310 具有全速、非侵入式的片内在系统调试接口,支持在线调试 ISP,无需外部编辑器,开发环境友好,开发效率更高。

- ⑤ 处理性能: C8051F310 支持 14 个可配置中断源和 4 个定时器,在同频条件下,中断响应和定时/计数上性能远优于 AT89S52。
- ⑥ 扩展功能: C8051F310 的 I/O 口具有高驱动能力,可直接驱动器件而省区驱动芯片;同时通过软件重定义引脚位置及分配,大大增加了灵活性。
- 2、从降低能耗出发,如何优化算法降低电梯的运行能耗?简述智能休眠模式的设计思路,并给出流程图。

答:在我们的程序里,键盘扫描周期需要一定的时间。因此,可以采用**多级休眠机制**,记录连续扫描子程序而没有用户输入的次数,当该次数达到 30 次,即可以关闭 LED 流水灯、数码管显示,同时动态调整工频至 3.0625MHz,减小能耗; 当达到 40 次,即进入掉电模式,使得电梯的静态功耗达到最低。

同时需要考虑**无效按键输入**。无效按键会使得电梯报警处理,并不会到达 其他楼层,因此认为无效按键属于无输入情形,不影响上述休眠过程。

考虑**唤醒源**的设置。当进入某级休眠模式中,如果存在有效按键按下,需要及时退出休眠状态,同时调整工频至原来的 6.125MHz,开始进入主程序,判断楼层并开始运行。



- 3、从工程产品的可靠性和安全性出发,列举电梯系统可能遇到的三种紧急情况,并简述应对策略(以条目式表述)
- 1. 超载紧急情况及应对策略
  - (1) 检测机制:
- ① 轿厢底部安装重量传感器(如应变式称重装置),实时监测载荷重量,精度误差 $\leq \pm 5 \mathrm{kg}$ 。
- ② 软件设定超载阈值(如额定载荷 110%),超过时触发报警逻辑。
  - (2) 响应措施:

- ① 声光报警: 轿厢内蜂鸣器持续鸣叫,显示屏提示 "超载,请退出部分乘客"。
- ② 运行锁定:禁止电梯关门及启动,保持开门状态,防止带载过载运行。
- (3) 可靠性保障:
- ① 传感器定期校准(每季度一次),避免因长期使用导致的精度偏移。
- ② 双传感器冗余设计,当主传感器故障时自动切换至备用传感器,防止误判。

## 2. 突然停电紧急情况及应对策略

- (1) 电源冗余设计:
- ① 配置备用电源,容量需支持电梯平层开门及应急照明≥30 分钟。
- ② 停电瞬间触发硬件中断,主控芯片切换至备用电源供电模式(参考单片机掉电保持模式)。
- (2) 应急平层机制:
- ① 停电时,电梯控制系统自动检测当前楼层位置,通过备用电源驱动曳引机慢速平层至最近楼层。
- ② 平层后自动开门,同时切断电机电源,防止溜梯。
- (3) 安全救援措施:
- ① 应急照明自动开启,轿厢内通讯系统(如对讲机、紧急呼叫按钮)接入备用电源,保持与外界通讯。
- ② 停电恢复后,系统执行全流程自检(如门锁状态、钢丝绳张力),确认安全后恢复正常运行。

#### 3. 异物阻挡关门紧急情况及应对策略

- (1) 多重检测方案:
- ① 轿厢门边缘安装安全触板,触发电信号时立即反向开门;门楣位置设置红外光幕,检测到障碍物时阻断关门信号。
- ② 电机电流监测:关门过程中若电流异常升高(表明受阻),触发软件防夹逻辑。
- (2) 动态响应逻辑:

- ① 首次检测到阻挡时,门立即停止并反向开启 10cm,等待 2 秒后重试关门,最多重试 3 次。
- ② 3 次重试失败后, 电梯保持开门状态, 轿厢内提示 "门故障, 请联系管理员", 同时向监控中心发送故障代码。
- (3) 可靠性优化:
- ① 定期清洁红外光幕发射 / 接收端(每月一次),避免灰尘导致误报。
- ② 安全触板压力阈值校准(标准压力≤150N),防止因老化导致的灵敏度下降。

# 策略设计核心原则:

- ① 硬件冗余: 关键部件(如传感器、电源)采用双机备份,降低单点故障风险。
- ②故障导向安全: 所有紧急情况的响应逻辑均以 "保障人员安全" 为优先级, 如超载时强制停梯、停电时自动平层开门。
- ③可追溯性:每次紧急情况触发时,系统自动记录时间、故障类型及处理过程,便于事后分析与维护。
- 4、从增强人机交互体验感出发,如何用 AI 图像识别的方法实现目标楼层的自动获取?从关爱残障人士出发,如何优化系统设计提升残障人士乘梯体验,请详细阐述 3 个技术思路,并给出设计思路框图。
- 1. 用 AI 图像识别的方法实现目标楼层的自动获取

可以在电梯操作面板上方安装广角摄像头。住户入住后,人脸录入数字系统,摄像头捕捉到人脸后与系统信息进行比对,即可自动获取住户楼层信息。**人脸识别**的方式,可采用卷积神经网络(CNN)实现。除自动获取外,用户也可以通过**刷卡**到达住房的所在楼层,且不能去除-1 楼、1 楼外的其他楼层。这样楼栋住户可直接到达自家楼层,且安全性提高,前来拜访的陌生人只能在保安的帮助下前往指定楼层。

- 2. 残障人士乘梯体验优化技术思路
- ①语音交互系统(对于视障人士、行动不便人士): 在轿厢内安装降噪麦克风和扬声器,乘客说出"去 X 楼",语音识别模块将音频信号转换为文本,通过

自然语言处理提取目标楼层。单片机接收到楼层指令后,控制电梯运行并语音播报"已为您选择 X 楼"。

- **盲文按钮与触觉反馈**:针对盲人,可以考虑盲文按钮与触觉反馈。在传统数字按钮旁雕刻盲文标识,同时在按钮内部安装振动马达。当视障乘客触摸按钮时,振动马达产生轻微震动作为触觉反馈,确认按钮已被按下。单片机通过检测按钮的按下状态,同步触发语音播报"您已选择 X 楼"。
- **手势识别呼梯**:在电梯厅门外安装摄像头,残障人士可通过手势(如伸出 X 根手指)呼叫电梯选择楼层。手势识别模块利用骨骼关键点检测算法,识别手势对应的数字,通过无线通信发送至电梯控制系统。电梯到达时,轿厢门打开并响起语音提示"检测到手势呼梯,已为您选择 X 楼"。乘客上梯后,电梯前往对应楼层。

