

# Arquitetura e Organização de Computadores

Prof. Fernando V. Salina



Cap. 17 – pags 514-552 William Stallings Arquitetura e Organização de Computadores

## Processamento Paralelo



## Organizações de múltiplos processadores

- Instrução única, único dado SISD.
- Instrução única, múltiplos dados SIMD.
- Múltiplas instruções, único dado MISD.
- Múltiplas instruções, múltiplos dados MIMD.



#### Instrução única, único dado - SISD

- Processador único.
- Única sequência de instruções.
- Dados armazenados na única memória.
- Uniprocessadores.



## Instrução única, múltiplos dados - SIMD

- Única instrução de máquina.
- Controla execução simultânea.
- Número de elementos de processamento.
- Base inflexível.
- Cada elemento de processamento possui memória de dados associada.
- Cada instrução executada em conjunto diferente de dados por processadores diferentes.
- Processadores de vetores e matrizes.



## Múltiplas instruções, único dado - MISD

- Sequência de dados.
- Transmitidos ao conjunto de processadores.
- Cada processador executa uma sequência de instruções diferente.
- Nunca foi implementado comercialmente.




## Múltiplas instruções, múltiplos dados - MIMD

- Conjunto de processadores.
- Executam simultaneamente diferentes sequências de instruções.
- Diferentes conjuntos de dados.
- SMPs, clusters e sistemas NUMA.



## Taxonomia das arquiteturas de processador paralelo





#### MIMD – Visão geral

- Processadores de uso geral.
- Cada um pode processar todas as instruções necessárias.
- Classificado ainda mais pelo método de comunicação do processador.



#### Fortemente acoplado - SMP

- Processadores compartilham memória.
- Comunicam-se por essa memória compartilhada.
- Multiprocessador simétrico (SMP):
  - Compartilha única memória ou pool.
  - Barramento compartilhado para acessar memória.
  - Tempo de acesso à memória para determinada área de memória é aproximadamente o mesmo para cada processador.



#### Fortemente acoplado - NUMA

- Acesso não uniforme à memória.
- Tempos de acesso a diferentes regiões da memória podem diferir.




#### Levemente acoplado - Clusters

- Coleção de uniprocessadores independentes ou SMPs.
- Interconectados para formar um cluster.
- Comunicação por caminho fixo ou conexões da rede.




## Organizações paralelas - SISD






### Organizações paralelas - SIMD






## Organizações paralelas - MIMD (memória compartilhada)





## Organizações paralelas – MIMD (memória distribuída)






#### Multiprocessadores simétricos

- Um computador independente com as seguintes características:
  - Dois ou mais processadores semelhantes de capacidade comparável.
  - Processadores compartilham a mesma memória principal e E/S.
  - Processadores são conectados por um barramento ou outra conexão interna.
  - Tempo de acesso à memória aproximadamente igual para cada processador.
  - Todos os processadores compartilham acesso à E/S.
    - Ou pelos mesmos canais ou por canais diferentes dando caminhos aos mesmos dispositivos.
  - Todos os processadores podem realizar as mesmas funções (daí serem simétricos).
  - Sistema controlado pelo sistema operacional integrado:
    - Fornecendo interação entre processadores.
    - Interação em nível de job, tarefa, arquivo e elemento de dados.



#### Multiprogramação e multiprocessamento






#### **Vantagens do SMP**

- Desempenho:
  - Se algum trabalho puder ser feito em paralelo.
- Disponibilidade:
  - Como todos os processadores podem realizar as mesmas funções, a falha de um único processador não interrompe o sistema.
- Crescimento incremental:
  - Usuário pode melhorar o desempenho acrescentando processadores adicionais.
- Escalabilidade:
  - Fornecedores podem oferecer uma série de produtos com base no número de processadores.




## Diagrama de blocos do multiprocessador fortemente acoplado





## Organização do multiprocessador simétrico





## Considerações sobre sistema operacional

- Processos concorrentes simultâneos.
- Escalonamento.
- Sincronização.
- Gerenciamento de memória.
- Confiabilidade e tolerância a falhas.



## Multithreading e chips multiprocessadores

- Fluxo de instruções dividido em fluxos menores (threads).
- Executados em paralelo.
- Grande variedade de projetos de multithreading.



#### Definições de threads e processos

- Thread em processadores multithreaded podem ou não ser o mesmo que threads por software.
- Processo:
  - Uma instância do programa executando no computador.
  - Posse do recurso.
    - Espaço de endereço virtual para manter imagem do processo.
  - Escalonamento/execução.
  - Troca de processos.
- Thread: unidade de trabalho do processo que pode ser despachada.
  - Inclui contexto do processador (que inclui o contador de programa e ponteiro de pilha) e área de dados para pilha.
  - Thread executada sequencialmente.
  - Interrupção: processador pode passar para outra thread.
- Troca de thread:
  - Troca do processador entre threads do mesmo processo.
  - Normalmente, custa menos que a troca de processo.



#### Multithreading implícito e explícito

- Todos processadores comerciais e maioria dos experimentais utilizam multithreading explícito.
  - Executa instruções simultaneamente a partir de diferentes threads explícitas.
  - Intercala instruções de diferentes threads em pipelines compartilhados ou execução paralela em pipelines paralelos.
- Multithreading implícito é execução simultânea de várias threads extraídas do único programa sequencial.
  - Threads implícitas definidas estaticamente pelo compilador ou dinamicamente pelo hardware.



## Abordagens para multithreading explícito

#### Intercalado:

- Granularidade fina.
- Processador lida com dois ou mais contextos de thread ao mesmo tempo.
- Troca de thread em cada ciclo de clock.
- Se a thread estiver bloqueada, ela é pulada.

#### Bloqueado:

- Granularidade grossa.
- Thread executada até evento causar atraso.
- Por exemplo, falha de cache.
- Eficiente no processador em ordem.
- Evita parada do pipeline.

#### • Simultâneo (SMT):

- Instruções enviadas simultaneamente a partir de várias threads para unidades de execução do processador superescalar.
- Chip multiprocessador:
  - Processador é replicado em um único chip.
  - Cada processador trata de threads separadas.



## Exemplos

- Alguns Pentium 4:
  - Intel refere-se como hyperthreading.
  - SMT com suporte para duas threads.
  - Único processador multithreaded processor, logicamente dois processadores.
- IBM Power5:
  - PowerPC avançado.
  - Combina chip de multiprocessamento com SMT.
  - Chip tem dois processadores separados.
  - Cada um tem suporte para duas threads simultaneamente usando SMT.



### Clusters

- Alternativa ao SMP.
- Alto desempenho.
- Alta disponibilidade.
- Aplicações servidoras.
- Um grupo de computadores inteiros interconectados.
- Trabalhando juntos como um recurso unificado.
- Ilusão de serem uma única máquina.
- Cada computador é denominado nó.




## Benefícios do Cluster

- Escalabilidade absoluta.
- Escalabilidade incremental.
- Alta disponibilidade.
- Preço/desempenho superior.




# Configurações de cluster – servidor separado, sem compartilhamento





# Configurações de cluster – disco compartilhado





# Questões de projeto de sistema operacional

- Gerenciamento de falhas:
  - Alta disponibilidade.
  - Tolerante a falhas.
  - Failover (recuperação de falhas):
    - Restauração de aplicações e dados do sistema que falhou para sistema alternativo dentro do cluster.
  - Failback (retorno à operação):
    - Restauração de aplicações e dados para o sistema original.
    - Quando o problema for consertado.
- Balanceamento de carga:
  - Escalabilidade incremental.
  - Inclui novos computadores automaticamente no agendamento.
  - Mecanismos de middleware precisam reconhecer que os processos podem migrar entre as máquinas.



## Computação paralela

- Única aplicação executando em paralelo em uma série de máquinas no cluster.
  - Compilador:
    - Determina em tempo de compilação quais partes podem ser executadas em paralelo.
    - Separadas para diferentes computadores.
  - Aplicação:
    - Aplicação escrita desde o início para ser paralela.
    - Passagem de mensagens para mover dados entre nós.
    - Difícil programar.
    - Melhor resultado final.
  - Computação paramétrica:
    - Se um problema repetir a execução do algoritmo em diferentes conjuntos de dados.
    - P.e., simulação usando diferentes cenários.
    - Precisa de ferramentas eficazes para organizar, executar e gerenciar os trabalhos.



## Servidores Blade

- Implementação comum da abordagem de cluster.
- Servidor hospeda múltiplos módulos servidores (blades) em chassi único.
  - Economiza espaço.
  - Melhora gerenciamento de sistemas.
  - Chassi oferece fonte de energia.
  - Cada blade tem processador, memória, disco.



## Clusters comparados a SMP

- Ambos têm suporte para multiprocessador para aplicações com grande demanda.
- Ambos estão disponíveis comercialmente.
  - SMP há mais tempo.
- SMP:
  - Mais fácil de gerenciar e controlar.
  - Mais próximo dos sistemas de único processador:
    - Agendamento é a principal diferença.
    - Menos espaço físico.
    - Menor consumo de energia.
- Cluster:
  - Maior escalabilidade incremental e absoluta.
  - Maior disponibilidade.
    - Redundância de todos os componentes.



# Acesso não uniforme à memória (NUMA)

- Alternativa a SMP e clustering.
- Acesso uniforme à memória (UMA):
  - Todos os processadores têm acesso a todas as partes da memória.
    - Usando leituras e escritas.
  - Tempo de acesso a todas as regiões da memória é o mesmo.
  - Tempo de acesso à memória para diferentes processadores é o mesmo.
  - Conforme usado pelo SMP.
- Acesso não uniforme à memória (NUMA):
  - Todos os processadores têm acesso a todas as partes da memória.
    - Usando leituras e escritas.
  - Tempo de acesso do processador depende da região da memória.
  - Diferentes processadores acessam diferentes regiões da memória em diferentes velocidades.
- NUMA com coerência de cache:
  - Coerência de cache mantida entre caches de vários processadores.
  - Significativamente diferente de SMP e clusters.



## NUMA - Motivação

- SMP tem limite prático para número de processadores.
  - Tráfego do barramento limitado entre 16 e 64 processadores.
- Nos clusters, cada nó tem sua própria memória.
  - Aplicações não veem grande memória global.
  - Coerência mantida por software, não por hardware.
- NUMA retém estilo do SMP enquanto oferece multiprocessamento em grande escala.
  - P.e., Silicon Graphics Origin NUMA, até 1024 MIPS R10000.
- Objetivo é manter memória transparente através do sistema, permitindo, ao mesmo tempo, vários nós multiprocessadores, cada um com seu próprio barramento ou outro sistema de interconexão interna.