实验九 键盘扫描及数码管显示实验

一、连线




图 3-8-2 数码管显示实验线路图

二、代码

1.基础实验

编写程序,实现如下功能:初始时数码管无显示;第一次按下键盘时,在最右侧数码管显示对应的十六进制数字;以后每次按下键盘,则将当前显示的数字全部向左移动一位(最左侧的数字移出数码管),并将刚刚键入的数字显示在数码管的最右侧。

```
1 ;8255片选接IOY0
2 A_8255 EQU 0600H
3 B_8255 EQU 0602H
4 C_8255 EQU 0604H
5 CONTROL_8255 EQU 0606H
6
7 DATA SEGMENT
8 TAB:
```

```
9
           DB 3FH,06H,5BH,4FH
10
           DB 66H,6DH,7DH,07H
11
           DB 7FH,6FH,77H,7CH
12
           DB 39H,5EH,79H,71H
13
       ;Ti用于记录每个数码管的段选码
14
       T1 DB 00H
       T2 DB 00H
15
       T3 DB 00H
16
       T4 DB 00H
17
18
       T5 DB 00H
19
       T6 DB 00H
20
       ;FLAG变量用于互斥操作
21
       FLAG DB 00H
22 DATA ENDS
23
24 CODE SEGMENT
25
       ASSUME CS:CODE,DS:DATA
26
   START:
27
       MOV AX, DATA
28
       MOV DX,AX
29
30
       MOV AX,00H
31
       LEA BX, TAB
32
33
       MOV DX, CONTROL_8255
34
       MOV AL,81H
35
       OUT DX,AL
36
37
   MAIN:
38
       MOV AL,11110111B;需要扫描的列,输出0,只有4列,所以初值对应的是最左边的那一列
39
       MOV CX,04H
40 M1:
41
       MOV DX,A_8255
42
       OUT DX,AL
43
       SHR AL,1;右移指令,最高位补0
44
       OR AL,11110000B
45
46
       PUSH AX;保存列选信号
47
       PUSH CX
       MOV DX,C_8255;从C口输入键盘反馈信号
48
49
       IN AL, DX
50
       AND AL, OFH; 只要C口低4位的内容
51
       CMP AL, 0FH; 如果低4位为1111, 说明没有按键被按下
52
       JE M2
53
       CALL SHOW
54
       JMP M3
55
   M2:
56
       CMP FLAG,00H;维持互斥信号,FLAG=MAX(0,FLAG-1)???
57
       JE M3
58
       DEC FLAG
59
    м3:
60
       CALL CLEAR;显示数码管的内容
61
        POP CX
62
        POP AX
63
        CALL DELAY
```

```
64 LOOP M1
 65
        JMP MAIN
 66
 67
 68
    SHOW:
        NOT AL;取反, (从这里开始,通过Y口输入信息来判断按下的按键)
 69
 70
       AND AX,0FH
 71
       CMP AL,01H
 72
       JE D1
 73
       CMP AL,02H
 74
       JE D2
 75
       CMP AL,04H
 76
       JE D3
 77
        CMP AL,08H
        JE D4
 78
 79 D1:
 80
        MOV AL,04H
 81
        JMP D5
 82 D2:
 83
        MOV AL,08H
 84
        JMP D5
85 D3:
        MOV AL, OCH
 86
 87
        JMP D5
 88 D4:
        MOV AL, 10H
 89
        JMP D5
 90
 91 D5:
92
        ADD AL,CL
93
        SUB AL, 05H
 94
        MOV SI,AX;到这里,按下的键被转化为独一无二的索引值
 95
        CMP FLAG,00H;是否存在互斥,非0存在互斥
96
        JNE DFI
97
98
        LEA BX, TAB
99
        MOV AL,T5;将T5的值放到T6
100
        MOV T6,AL
        MOV AL,T4;将T4的值放到T5
101
102
        MOV T5,AL
103
        MOV AL, T3
104
        MOV T4,AL
105
        MOV AL, T2
106
        MOV T3,AL
107
        MOV AL,T1
108
        MOV T2,AL
109
        MOV AX,[BX+SI];将按键的索引值放到T1
110
        MOV T1,AL
111
112
        CALL DELAY
113
    DFI:
114
        MOV FLAG,04;FLAG初值设置
115
        RET
116
117
    CLEAR:
118
        LEA BX,T1
```

```
119 MOV AL,11011111B;数码管位选码,选择最右端的数码管
120
        MOV SI,00H
121
        MOV CX,06H
122 MC2:
123
       MOV DX,A_8255
124
       OUT DX,AL
125
      SHR AL,1
      OR AL,11000000B
126
      PUSH AX
127
128
      MOV DX,B_8255
129
      MOV AL, [BX+SI]
130
       OUT DX,AL
131
       POP AX
132
       INC SI
133
      CALL DELAY
134
      LOOP MC2
       RET
135
136
137 DELAY:
138
      PUSH CX
      MOV CX,03FFH
139
140
      LOOP $
141
       POP CX
142
       RET
143 CODE ENDS
144
      END START
```

2.扩展实验

编写程序,将所按键对应的数字(0~E)按要求显示在指定的数码管上:

- 初始时,6位LED数码管上无显示;
- 第一次键入的数字显示在最右端的数码管上;之后每次键入新数字,其显示位置向左移动一位;(只显示最后键入的数字)
- 若当前显示的数字已处于数码管的最左端,此时再键入数字,则将其显示在最左端的数码管上;之后 键入数字的显示位置逐次向右移动;
- 如此往复,直至按下数字键F,程序退出。

```
1 ;8255片选接IOY0
2 A_8255 EQU 0600H
3 B_8255 EQU 0602H
   C_8255 EQU 0604H
4
5
   CONTROL_8255 EQU 0606H
6
7
  DATA SEGMENT
       TAB:
8
9
           DB 3FH,06H,5BH,4FH
10
           DB 66H,6DH,7DH,07H
11
          DB 7FH,6FH,77H,7CH
12
           DB 39H,5EH,79H,71H
13
       ;Ti用于记录每个数码管的段选码
14
       T1 DB 00H
15
       T2 DB 00H
16
       T3 DB 00H
```

```
17 T4 DB 00H
18
       T5 DB 00H
19
       T6 DB 00H
20
       ;FLAG变量用于互斥操作
21
      FLAG DB 00H
22
       TMP DB 00H
23
       LEVEL DB 01H
24 DATA ENDS
25
26 CODE SEGMENT
27
       ASSUME CS:CODE, DS:DATA
28 START:
29
       MOV AX, DATA
30
       MOV DX,AX
31
32
       MOV AX,00H
33
       LEA BX, TAB
34
35
       MOV DX, CONTROL_8255
36
      MOV AL,81H
37
       OUT DX,AL
38
39
   MAIN:
40
       MOV AL,11110111B;需要扫描的列,输出0,只有4列,所以初值对应的是最左边的那一列
       MOV CX,04H
41
42 M1:
43
       MOV DX,A_8255
44
       OUT DX,AL
45
       SHR AL,1;右移指令,最高位补0
46
       OR AL,11110000B
47
       PUSH AX;保存列选信号
48
49
       PUSH CX
50
       MOV DX, C_8255;从C口输入键盘反馈信号
51
       IN AL, DX
52
       AND AL, OFH; 只要C口低4位的内容
53
       CMP AL, 0FH; 如果低4位为1111, 说明没有按键被按下
54
       JE M2
55
       CALL SHOW
56
       ЈМР МЗ
57
   M2:
58
       CMP FLAG,00H;维持互斥信号,FLAG=MAX(0,FLAG-1)???
59
       JE M3
60
      DEC FLAG
61 M3:
62
      CALL CLEAR;显示数码管的内容
63
      POP CX
64
      POP AX
65
       CALL DELAY
      LOOP M1
66
67
       JMP MAIN
68
69
70 SHOW:
71
       NOT AL;取反, (从这里开始,通过Y口输入信息来判断按下的按键)
```

```
72
     AND AX,0FH
 73
        CMP AL,01H
 74
        JE D1
 75
        CMP AL,02H
 76
        JE D2
 77
        CMP AL,04H
 78
        JE D3
 79
        CMP AL,08H
        JE D4
 80
 81
    D1:
 82
        MOV AL,04H
 83
        JMP D5
 84
    D2:
 85
        MOV AL,08H
        JMP D5
 86
 87 D3:
 88
        MOV AL, OCH
 89
        JMP D5
 90 D4:
 91
        MOV AL, 10H
 92
        JMP D5
 93 D5:
 94
        ADD AL,CL
 95
        SUB AL, 05H
        MOV SI,AX;到这里,按下的键被转化为独一无二的索引值
 96
 97
        CMP FLAG,00H;是否存在互斥,非0存在互斥
98
        JNE LL2;想跳到DFI但是太远,于是先跳到LL2,再跳到DFI
99
100
        LEA BX, TAB
101
        CMP LEVEL, 02H
102
        JE LEVEL_2
103
    LEVEL_1:
104
        MOV LEVEL,01H
105
        CMP TMP,06H
106
        JE LEVEL_2
107
        MOV AL,T5;将T5的值放到T6
108
        MOV T6,AL
109
        MOV AL,T4;将T4的值放到T5
110
        MOV T5,AL
111
        MOV AL, T3
112
        MOV T4,AL
113
        MOV AL, T2
114
        MOV T3,AL
115
        MOV AL,T1
116
        MOV T2,AL
117
        MOV AX,[BX+SI];将按键的索引值放到T1
118
        MOV T1,AL
119
        INC TMP
120
        JMP DEL
     LEVEL_2:
121
122
        MOV LEVEL, 02H
123
        CMP TMP,00H
124
        JE LEVEL_1
125
        CMP TMP,06H
126
        JE LL2
```

```
127
     MOV AL,T2
128
         MOV T1,AL
129
        MOV AL, T3
130
        MOV T2,AL
        MOV AL, T4
131
132
        MOV T3,AL
133
       MOV AL,T5
134
        MOV T4,AL
135
        MOV AL, T6
136
         MOV T5,AL
137
    LL2:
138
        CMP FLAG,00H;是否存在互斥,非0存在互斥
139
        JNE DFI
140
        MOV AX, [BX+SI]
141
       MOV T6,AL
142
       DEC TMP
143
        JMP DEL
144 DEL:
145
        CALL DELAY
146 DFI:
147
        MOV FLAG,04;FLAG初值设置
148
        RET
149
150 CLEAR:
151
        LEA BX,T1
152
        MOV AL,11011111B;数码管位选码,选择最右端的数码管
153
        MOV SI,00H
154
       MOV CX,06H
155 MC2:
156
       MOV DX,A_8255
157
        OUT DX,AL
158
        SHR AL,1
159
        OR AL,11000000B
        PUSH AX
160
161
        MOV DX,B_8255
162
        MOV AL, [BX+SI]
163
        CMP AL,71H
164
        JE TUICHU
165
        OUT DX,AL
166
        POP AX
167
        INC SI
        CALL DELAY
168
169
        LOOP MC2
170
         RET
171
172 TUICHU:
173
        MOV AH,4CH
174
        INT 21H
175
176
177
    DELAY:
178
        PUSH CX
179
         MOV CX,03FFH
180
         LOOP $
181
         POP CX
```

182	RET
183	CODE ENDS
184	END START