实验二 存储器扩展实验

一、实验目的

- 1. 了解存储器扩展的方法和存储器的读/写;
- 2. 掌握CPU对16位存储器的访问方法;

二、实验内容

编写实验程序,将0000H~000FH (16个十六位的数据)写入SRAM从8000:0000H起始的一段空间中,并通过系统命令查看该存储空间,检查写入数据是否正确。

要求: 分别按规则字、非规则字和字节三种方式将数据写入存储器,并观察实验结果。

三、实验步骤

1.关闭试验箱电源,连线




图 3-2-4 实验接线图

2.运行程序, 待程序运行停止。通过D命令查看写入存储器中的数据。D8000:0000回车, 即可看到存储器中的数据。

四、思考题

1.程序开始运行时,默认访问的数据段地址是多少?如何将段地址改为8000H?

答:

- 1. 存储在DS中 (不知道对不对)
- 2. MOV AX,8000H

MOV DS,AX

2.存储器访问指令(MOV)与I/O访问指令(IN和OUT)产生的信号有什么不同?

答:

- 1. MOV是普通的传送指令,可以对寄存器,存储器,立即数等进行传送;
- 2. IN是输入指令,读的是端口,而且目的操作数一定是AX、EAX、AL之中的一个;

3.MY0和MY1是由哪些地址信号生成的?

答:

- 1. MY0,MY1是存储器空间片选信号;
- 2. 不会!!!

五、基础实验

编写实验程序,将0000H~000FH (16个十六位的数据)写入SRAM从8000:0000H起始的一段空间中,并通过系统命令查看该存储空间,检查写入数据是否正确。

要求:分别按规则字、非规则字和字节三种方式将数据写入存储器,并观察实验结果。

```
1 ;规则字
2 CODE DEGMENT
      ASSUME CS:CODE
4 START:
5
      MOV AX,8000H;设置基地址
6
      MOV DX,AX
7
      XOR BX, BX; 清零, 用于地址计数
      XOR DX, DX;清零,用于形成数字
9
      MOV CX,16
10 A:
11
     MOV [BX],DX
12
     ADD BX,2
13
     INC DX
     LOOP A
15
16
      MOV AH, 4CH
17
      INT 21H
18 CODE ENDS
19
      END START
```

```
1 ;非规则字
2 CODE SEGMENT
```

```
ASSUME CS:CODE
4
   START:
5
      MOV AX,8000H;设置基地址
6
      MOV DS,AX
      MOV BX,0000H;起始偏移地址
7
8
9
      MOV BYTE PTR[BX],0;先送第一个字节
10
      INC BX
11
       MOV DX,0100H;先低位后高位
12
       MOV CX,15
13
14 A:
15
      MOV [BX],DX
16
     ADD BX,2
17
      INC DH
18
     LOOP A
19
   MOV BYTE PTR[BX],0;处理最后一个字节
20
21
22
      MOV AH,4CH
23
      INT 21H
24 CODE ENDS
25
      END START
```

```
1 ;字节方式
2 CODE SEGMENT
3
      ASSUME CS:CODE
4 START:
5
      MOV AX,8000H;设置基地址
      MOV DS,AX
6
7
      XOR BX,BX;清零,用于地址计数
8
     XOR DX,DX;清零,用于形成数字
      MOV CX,16
9
10
11 A:
12
     MOV [BX],DL
13
     MOV [BX+1], DH
14
     ADD BX,2
15
      INC DX
16
     LOOP A
17
      MOV AH, 4CH
18
19
      INT 21H
20 CODE ENDS
       END START
```

六、注意

• 在存储器中存立即数的时候,应该用

MOV BX 0000H

MOV BYTE PTR[BX],0 ;意思是从地址DS:0000开始,存储1字节的0

• BYTE为1字节

WORD为2字节 DWORD为4字节