DDiscovery-Write-Data 使用说明

本项目用于通过 Digilent Digital Discovery 向数字设备写入自定义数据序列。所有配置参数和数据位均通过 config.csv 文件进行管理。

依赖环境

- Python 3.7 及以上
- <u>dwfpy</u>

安装方式:

pip install dwfpy

文件结构

- main.py:主程序,负责读取配置和数据并写入设备
- config.csv:配置参数和数据位文件(需用户自行编辑)

config.csv 格式说明

示例:

key, value

frequency, 100

num cycles to reset,2

length_of_data,16

repeats,2

clock channel,24

data_channel,25

resetn channel,26

splitter,==========

bitA,1

bitB,0

bitC,1

bitD,0

. . .

配置参数说明

- frequency: 时钟信号频率, 单位为 Hz(如 100 表示 100Hz)
- num_cycles_to_reset:复位信号持续的时钟周期数(写入数据前复位信号为低的周期数)
- length_of_data:单次写入的数据位数(数据位总数, 需与下方数据位数量一致)

- repeats:数据序列重复写入的次数,将连续写入相同的数据序列多次
- clock_channel:时钟信号输出通道编号(Digital Discovery 上的通道号, 通常为 24~39)
- data_channel:数据位信号输出通道编号(Digital Discovery 上的通道号, 通常为 24~39)
- resetn_channel:复位信号输出通道编号(Digital Discovery 上的通道号, 通常为 24~39)
- splitter:分隔符行,内容可任意,作用是分隔参数和数据位

数据位说明


- splitter 行之后的每一行都视为一个数据位, key 可自定义(不必以 data_ 开头), value 只能为 0 或 1
- 数据位数量需与 length_of_data 参数一致, 否则程序会报错

使用方法

- 1. 编辑 config.csv 按上述格式填写参数和数据位。数据位的 key 可任意命名, 只要 value 为 0 或 1。
- 2. 连接 Digital Discovery 设备
- 运行主程序 在终端中执行:
 python main.py
- 4. 按提示操作 每次按下回车键,数据会被写入设备。

行为举例

- 当配置文件如下时,输出的波形如图



解释:因为repeats是2, 所以1010这个patten重复了两次

注意事项

- 所有参数均需在 config.csv 中设置, 代码中的 config 字典仅作占位。
- 数据位数量需与 length_of_data 参数一致。
- 若需更改写入频率、通道等参数,请直接修改 config.csv。
- 数据位 key 可自定义, 不必以 data_ 开头。