# 微介實驗八 UART傳輸

日期: 11月26日

報告者: 蕭力文

### Outline

- 學習重點
- 實驗內容
- 材料清單
- 元件原理
- 實驗電路圖
- 軟體流程圖
- 範例程式碼
- 進階題

### 學習重點

- 了解UART傳輸的原理
- 了解鮑率的計算方式和石英震盪器頻率選擇的原因
- 比較Polling和Interrupt傳輸方式的差別

## 實驗內容


- 利用終端機軟體輸入資料給8051並透過UART傳送給8051, 8051接過判斷是 否為正確字串後,傳送判斷結果給PUTTY終端機呈現結果
- 資料需以字元和數值方式傳送

## 材料清單

器材	數量	
AT8	1	
12MHz 石	1	
按壓	1	
LI	8	
CP2102 U	1	
電阻	1kΩ	10
雨穴	20pF	2
電容	10μF	1

### **RS232**

- 8051提供一組全雙工的串列傳輸介面UART,因為其邏輯準位為TTL準位[+2V~+5V]U[0V~0.8V],當傳輸距離較長時,訊號的衰減可能造成資料判讀出錯,故使用RS232訊號,邏輯準位為[-25V,-3V]U[+3V,+25V]來傳輸
- (-3V, +3V): Undefined
- 使用準位轉換IC HIN23或MAX232,可轉換介面準位。




## 元件原理—通訊介面

串列埠中斷: CPU透過RXD接腳(Pin 10, 與P3.0 GPIO共用接腳)、TXD接腳(Pin 11, 與P3.1 GPIO共用接腳),來接收(RI)中斷需求或者傳送(TI)中斷需求。

• RXD: 接收串列資料


• TXD: 傳送串列資料

- 要傳(TXD)的byte要先方在SBUF register.
- 只要a byte寫道SBUF, 硬體自動加上framing (start bit, stop bit, parity bit等)傳出去
- 收到(RXD)的byte也是放在SBUF register.
- 收到frame, 自動去掉frame bits, 還原成1 byte.




### **UART** (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

- 萬用非同步串列埠
- 不需要額外使用傳輸線來同步訊號
- 須在資料前後加上同步訊號,並一起送出



### **UART** (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)



- 速率(Baud): 鮑(Baud)是指單位時間內傳輸多少位元(bit per second), 也稱位元傳輸率。
- Start bit : 1個位元,通常為低電位。
- Data byte: 資料位元,為8個bit所組成,是傳送的資料存放的位置。
- Stop Bit: 1、1.5 或 2 位元,由使用傳送與接收兩方決定,但兩者的選擇 必須一致,通常為高電位。
- 同位檢查 ( Parity Check ) 可驗證資料的正確性,可選擇奇同位或偶同位, 通常沒在使用

### 元件原理— SBUF (Serial Data Buffer )

- SBUF實際上是兩個不同8bit的暫存器。
  - 發送緩衝區暫存器
  - 接收緩衝區暫存器
- 發送資料而將資料移到SBUF時,此筆資料會存入發送暫存器,在移入後 進行串列傳輸。
- 執行將資料從SBUF移出的指令時,這筆資料則是從接收暫存器取出。
- 雖然是兩個不同的暫存器,在8051中他們使用的是一樣的位址來表示(99H), 因此8051的串列埠可以同時進行資料的傳送與接收。

### 元件原理一串列埠控制暫存器

#### 在SFR中與UART傳輸相關的暫存器:

- SCON暫存器(Serial Port Control register)
- PCON暫存器(Power Control register)

#### PCON暫存器

	7	6	5	4	3	2	1	0
PCON	SMOD	-	-	-	GF1	GF0	PD	IDL

- 只有 SMOD 位元與串列埠傳輸速度有關,其他位元則是用於省電模式的設定。
- 在SMOD的設定上要注意,PCON暫存器不可位元定址。
- 用 ORL PCON #80H 來設定SMOD為1。
- 用 ANL PCON #7FH 來清除SMOD為0。

### 元件原理—串列埠控制暫存器(SCON暫存器)

#### SCON暫存器

	7	6	5	4	3	2	1	0
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

• SCON暫存器為一個8位元的可位元定址暫存器

• 記憶體位址:98H

• 初始值:00000000

#### SMO和SM1

• 這兩個位元用來設定串列埠的模式,如下表所示:

SM0	SM1	MODE	功能	鮑(Baud)
0	0	0	位移暫存器	OSC/12
0	1	1	8位元UART	可變
1	0	2	9位元UART	OSC/32 或 OSC/64
1	1	3	9位元UART	可變

#### TI

	7	6	5	4	3	2	1	0
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

- 傳送中斷旗標,當中斷結束時TI位元不會自動清為0,需自行軟體清除。
- Mode 1 & Mode 2 & Mode 3: 當停止位元完成傳送, TI被設為1並提出TI中斷。
- Mode 0: 當第8個位元傳送完成, TI被設為1並提出TI中斷。
- 注意:當提出中斷時並不代表進入中斷,得確認是否有開啟UART中斷(IE 暫存器)。

#### RI

- 接收中斷旗標,當中斷結束時RI位元不會自動清為0,需自行清除。
- Mode 1 & Mode 2 & Mode 3: 若接收到正確停止位元後, RI被設為1並提出RI中斷。
- Mode 0: 當第8個位元接收完成, RI被設為1並提出RI中斷。

- 傳stop bit時, TI = 1. 表示最後1-bit已送完,可以傳下一byte.
- 如果在TI=1之前,就將新data寫入SBUF,則尚未傳完的data會lost.
- 當SBUF放入新data,一定要將TI=0. (CLI TI指令)
- 收到stop bit時, RI = 1. 表示最後1-bit已收到, data 在 SBUF中.
- 要趕快將SBUF中data移出,以免被後面傳來data 蓋掉(overrun).
- 當SBUF中data移出後,一定要將RI=0. (CLI RI指令)
- 如果RI=0時,copy SBUF中的data,則取得的data可能不是我們要的

#### SM<sub>2</sub>

	7	6	5	4	3	2	1	0
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

Mode 2 & Mode 3:為致能多重處理器通信功能。

Make it 0, since we are not using multiprocessors

#### Mode1:

- 若SM2等於1,當收到的停止位元不正確時,即為錯誤資料不接收,RI不被 設定為1。
- SM2等於0時,當收到資料時,即將RI設定為1。

#### Mode 0:

• 此位元必須設為0。enables multiprocessor

#### REN

	7	6	5	4	3	2	1	0
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

- 若為O,則RXD接腳不接收資料。
- 若為1,則RXD接腳可接收資料。

#### TB8

- 在模式2和模式3時,此位元為第九個傳送位元,通常為同位位元。
- 多重處理器通信時,TB8=1時代表傳送的為位址訊息。


#### RB8

- Mode 2 & Mode 3:此位元為第九個接收位元。
- Mode 1:此位元儲存停止位元。
- Mode 0:此位元無作用。

### 元件原理—串列埠的4種模式

#### Mode 0:

- Mode 0下的鮑率,固定為OSC/12,不用設定。
- 通常是用於I/O的擴充,而非用於串列通訊。
- 串列資料的傳送與接收都是利用RXD接腳進行,而TXD接腳則做為輸出移位 脈波。
- 因用到同步脈波並只有用一條線來傳輸或接收資料,故為一種半雙工模式。




### 串列埠的4種模式

#### Mode 1:

- 在Mode 1或Mode 3下,可由Timer1的溢位脈波改變鮑率。
- 8051的RXD接通訊對象的TXD接腳,而8051的TXD接腳則接通訊對象的RXD接腳。
- 在Mode1下,一筆資料基本會由10個bit組成,一開始為start bit(低準位)接著為8個位元的資料,最後為stop bit(高準位)所組成。

#### Mode 3:

• 串列埠設定為Mode 3時,其動作與Mode 2相似,其唯一的差別在於Mode 3 的傳輸速度之鮑率設定與Mode 1相同,由Timer1設定可變的鮑率。




### 串列埠的4種模式

#### Mode 2:


- 在Mode 2下, 鮑率可以是OSC/32或OSC/64。
- 將PCON的第7個bit(SMOD)設為0,採用OSC/64。
- 將SMOD設為1,則採用OSC/32。
- 此模式下接線方式和Mode1一樣,但傳輸的資料變為11bit,除了一樣的 start bit和stop bit外,在8位元資料後面多了一個同位位元。而在傳送資料時, 同位位元的來源為TB8,TB8的值可由PSW暫存器中的P位元取得,達成同位 位元的目的。接收時,直接將第9位元移入RB8。

	7	6	5	4	3	2	1	0
PCON	SMOD	-	ı	ı	GF1	GF0	PD	IDL


### 實驗電路圖



### 軟體流程圖 — 中斷



### 軟體流程圖 — 輪詢法



### 範例程式碼——中斷

```
1. #include <regx51.h>
                          //宣告UART初始化函式
2. void init_uart();
3. char recivevalue;
                          //接收輸入的資料
4.
5. void main()
6. {
      init_uart();
                          //開啟UART
      while(1);
8.
9.}
```

### 範例程式碼——中斷

```
10. void init_uart(void)
11. {
                      //設定SCON暫存器傳輸模式為mode1
     SCON=0x50;
12.
                      //開啟TIMER1的Mode2
     TMOD=0x20;
13.
                      //baud的設定 1200
     TH1=0xe6;
14.
                      //TCON中Timer1的啟動開關 TR1為1
15.
     TR1=1;
                      //開起UART中斷設定 EA跟ES位元為1
     IE=0x90;
16.
17. }
```

### 範例程式碼——中斷

```
18. void init_uart(void) interrupt 4 //UART中斷
19. {
       while(RI == 0);
                             //若為接收中斷
20.
       RI=0;
21.
       recivevalue=SBUF;
                             //當中斷將SBUF的值放入recivevalue中
22.
       P2 = recivevalue;
                             //將輸入的值用LED顯示觀察
23.
       if(recivevalue == 'q')
                             //當接收字元為q
24.
25.
                                    //回傳接收到的值
26.
              SBUF= recivevalue;
                                    //若為傳送中斷
27.
              while(TI==0);
                                    //將TI旗標設回0
28.
              TI=0;
29.
```

## 範例程式碼 — 輪詢

```
1. #include <regx51.h>
                          //宣告UART初始化函式
2. void init_uart();
3. char recivevalue;
                          //接收輸入的資料
4.
5. void main()
6. {
      while(1);
8.
             while(RI == 0);
                                 //若為接收中斷
9.
             RI=0;
10.
```


## 範例程式碼 — 輪詢


```
recivevalue=SBUF;
                             //當中斷將SBUF的值放入recivevalue中
11.
           P2 = recivevalue;
                             //將輸入的值用LED顯示觀察
12.
           if(recivevalue == 'q') //當接收字元為q
13.
14.
                                  //回傳接收到的值
                 SBUF= recivevalue;
15.
                                  //若為傳送中斷
                 while(TI==0);
16.
                                  //將TI旗標設回0
17.
                 TI=0;
18.
19.
20. }
```

## 範例程式碼 — 輪詢

```
21. void init_uart(void)
22. {
                       //設定SCON暫存器傳輸模式為mode1
23.
     SCON=0x50;
                       //開啟TIMER1的Mode2
     TMOD=0x20;
24.
                       //baud的設定 1200
25.
     TH1=0xe6;
                       //TCON中Timer1的啟動開關 TR1為1
26.
     TR1=1;
27. }
```

### PUTTY的設定





# **Q&A**