NAME SPEAKER/CLASS PAGES Kennedy Radriguez H. 11 10/9/24 Microcontroladores

Title: Investigación exponstin del trovema de muestro.

Keyword Topic: ¿ Que el teorema de muestres? Tegrama muestreo El Terrina de muestres, También conocido como Sinales teorema de nyquist-Shannon, es un principio Analogica fundamental en el procesamiento de señales Digital digitalia. Establece las condiciones bajo las Frecuencia cuales una señal continua (analógica) puede Ancho de banda ses representado fielmente por sus muestras discretas sin perdido de infermación. La clave del tegrena es la frecuercia de muestro, es decir, la cantidad de vices por segundo que se toma una muestra de la seriel. Questions cline fusa si no El teorema de muestres indica que para que una serial duplicames la analísica peda ser reconstruida completamente a menal al partir de sua muestras, la precuncia de muestrea mosturia ? debe ser de al menos el deble de la trecuencia maxima presente en la señal Esta frecuencia minima de muestres se benemina fucuencia de Nyquist.

Summary: En resumen el tearema de nuestres de Nyquist-Shannon establica que para reconstruir una seriel analógica a partir de sus muestres digitales sin plidida de información, se por esa que la tuluencia tiene que ser al menos el doble de la polivercia malina de la señal.

STRUCTURED NOTES 2022

By Carlos Fichard Po for

DATE - TIME

NAME PAGES SPEAKER/CLASS
Kennedy Rediguy H. 2/2 Microcontrolutors.

DATE - TIME 10/9/24

Mele: Investigación el haustira del teorema de muestreo.

Keyword Facustic A made	Topic: Conceptor del teorema de mustus.
Reconstruction Reconstruction Feltre Lage Serial Aliening	1- Frecuencia de muestro: Es el grémero de muestros for algundo que se toman de la señal continua. Si la precuncia de muestro es demasiado. Loga, se poseduce un fenómeno Memado aliasing.
	2- Frequencia de Ngquist. Si una señal tiene una frecuencia máximo de Fmax entonces la señal dese ser muestreada a una frecuencia de al menos 2 Fmax para exitar el aliesing. Esta frecuencia mínima se llema
Questions	precion de Nyquist.
aliesing?	3- Reconstrucción: Si se cample la condición de Nyquist, es posible utilizar un filtro de reconstrucción (generalmente un filtro para layor) para recuperar la serra cartinua original a partir de los muestros discutas.

Summary: En resumen, estos conceptos nos agudas a entender mas sobre el tegrama de muestras. Bisicamente la previencia es el mamor de mustres per ocquerdo, la frecuencia de Naquist es I lible de la faminia viginal y la reconstrucción sucide mande Eliste una felevalia de Nyquist y es para mostra la señol original.

Kennedy Radiguez H.

3/3

SPEAKER/CLASS MicroContaladors DATE - TIME 10/1/24

Tile: InVestigación elhaustin sobre el teorema mustres.

Keyword

Allering
Frequencia
Ancho de capida
Frequencia de
Nygruist
Señal
muestra
Analógica
Digital

Topic: ERW es el aliasing?

El Aliasing es un fenómeno que ocurre cuando una señal analógica se muestra a una frecuencia inferior a la precuencia de reguest (es decir, menos del doble de su tracuencia máxima). En este casa, las diferentes componentes de alta precuencia de la señal eriginal se superponen y parecen tener frecuencias más bayas, distorsionando la representación de la señal esta distorsión impide que la señal eriginal se recupere correctamente a partir de las muestras.

Questions

¿ Cómo evita el alissing?

Para evitar el aliasing, la fundamental muestrear la señal a una precuencia adecuada 6, en caso de señales que contienen fucuencias mas altas, aplicar un bittre antialiasing (generalmente un filtro para tago) que elime esas compenentes de alta prucuencia antes del muestro.

Summary: En resumen, el Minsing consiste en quel si no displicames la serial ariginal, al mostraila la serial se va superpaner y dora una lectura con menor frecuencia.