扉の建てつけ調整方法 扉を開閉して、扉が当たる場合は、下記手順で蝶番を調整してください。

- ■蝶番の調整には、必ず手動のプラスドライバーを使用してください。電動ドライバーを使用すると金具破損 の原因となります。
- ■調整ねじは一気に回さず「微調整→ドアを開閉して確認」を繰り返し行ってください。

上下調整の方法

●ドアの下部が床にこするとき



●ドアの上部が上枠にこするとき



下位置の蝶番を 調整します。

(上下調整範囲±2.5mm)

↑扉下側の枠側プレートのキャップを 外します。 ②プラスドライバーで調整します。 上方向……・時計方向に回して 下さい。




下方向………反時計方向に回して 下さい。



③調整が終わったら上側の蝶番の 軸受けを手で下げます。

4)外したキャップを取り付けます。



⚠ 注意

固定ビスは確実に締めつけてください。締め つけがゆるいと使用中に固定ビスがゆるみ、 蝶番が破損したり扉が脱落するおそれがあ ります。

⊛

扉

扉

左右調整の方法

●ドアの上部が当たるとき



(調整可能範囲+2.0mm)

蝶番の固定ネジBを緩め、調整ネジDを 調整し再び固定ネジBを締め付けます。 ハンドル方向へ移動



蝶番方向へ移動




●ドアの下部が当たるとき ●ドアの中央部が当たるとき



上・中・下位置の 蝶番を調整します。



吊り元方向へ寄せる場合、調整範囲を超えて調整すると、 扉と枠がぶつかりドアが閉まらないことがあります。



※蝶番は、2枚・3枚仕様があります。

上記は3枚仕様での調整方法です。2枚の場合は中位置の蝶番はありません。

前後調整の方法

(調整可能範囲±2.0mm)

●ドアの下部は戸当りに当って いるが、上部が当っていないとき




上蝶番を奥に 動かす。 上・下位置の蝶番を

調整します。 下蝶番を手前に

蝶番の固定ネジBを緩め、 前後調整ネジCにて調整し、 Bの固定ネジを締め付けます。






ラッチ受け調整の方法 (調整可能範囲±2.3mm)


- ●ラッチがラッチ受けに入らないとき
- ●ドアがガタつくとき

手動のプラスドライバーで ラッチ受けの前後調整をします。










※く)内寸法は、トイレドアW642を示す。

タイプ	W	W1	DW
バリアフリードア	872	824	817
メーターモジュールドア	850	802	795
	780	732	725
一般ドア	755	707	700
	735	687	680
トイレドア	642	594	586
親子ドア	1190	1142	725-407


●フラット沓摺を使用する場合

√FL

●沓摺を使用しな()場合



●樹脂製床見切りを使用する場合



取扱説明書(お施主様保管用)

※お施主様に必ずお渡しください。

このたびは「内装ドア」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- ■ご使用前にこの説明書をお読みいただき、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき安全にお使いください。
- ■お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

人身事故や財産の損害を未然に防止するために、製品の取扱いについて次のように警告表示をしています。 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次のレベルで説明しています。

表示方法 ♪ 注意 容

この表示を無視して誤った取扱いを行なうと、使用者などが 傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発 生が想定される危害・損害の程度を示す。



「してはいけない」を示します。



「必ず行っていただくこと」を示します。

- (※1)傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさす。
- (※2)物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットなどに関わる拡大損害をさす。

∧ 注意

●扉の開閉にあたっては、扉と枠とのすき間に 手を入れないでください。

指をはさんで、ケガを するおそれがあります。 特に小さなお子様には 十分ご注意ください。



●ガラスに強い衝撃を与えたり、物をぶつけた りしないでください。

ガラスが割れて、ケガを するおそれがあります。 特に小さなお子様には ご注意ください。



●扉を開け放した状態にする時は、ドアストッパー などをお使いください。

強い風などで、扉が勢い よく閉まることがあり、ぶ つかったり、ガラス割れ などで、ケガをするおそ れがあります。



●扉の開閉にあたっては、必ずレバーハンドル を持って操作してください。

レバーハンドルから手を 離したり、ドアの先端に 手を置くと、扉が急に閉 まった時に扉と枠の間に 手をはさみ、ケガをする おそれがあります。 特にお子様にはご注意く ださい。



●扉のレバーハンドルにぶらさがったり、扉にも たれたりしないでください。

扉が破損したり、脱落 して、ケガをするおそ れがあります。



●扉の開閉は、静かに行ってください。


乱暴に扱うと扉が破 損したり、脱落して、 ケガをするおそれが あります。



で使用上のお願い

●暖房器具などから発生する熱風、熱気が直接 当たらないようにしてください。

扉に反りや、変形、変 色が発生して故障の 原因となります。



●本体に水、油、殺虫剤などが付着しないように してください。

表面がふくれたり、し み、変色などが発生 するおそれがありま



●扉に粘着テープや両面テープでポスターなど を貼らないでください。

テープをはがす時に、 表面が傷ついたり、シ 一トはがれが発生す るおそれがあります。



■扉の開閉はレバーハンドルを持って行ってく ださい。

扉に直接手を置いて 開閉を繰り返しますと、 シートのはがれ、よご れ、変色の原因となり ます。



●木材建旦の反りについて

木質を原料とする木質材料(合板、パーティクルボード、MDFなど)を加工して作られた木質建具は、空気中の水分を吸収 したり放出したりすることにより、伸縮する特性を有しています。この空気中の水分の吸収・放出は、木質建具の周辺の温 度や湿度などの環境条件の変化に応じて発生するものであり、自然現象といえます。特に木製建具の室内面と室外面側の 環境条件が大きく異なる場合、『反り』という現象が発生することがあります。


●『反り』の発生の抑えかた

で使用の環境や設置場所によって『反り』の発生をできるだけ抑える方法として、次のことにご注意ください。

- 1. エアコン、暖房などをご使用の際は、木製建具に直接熱風、熱気が当たらないようにしてください。
- 2. 夏場の冷房、梅雨時の除湿、冬場の暖房などにより、室内と室外の環境条件の差を極端に大きくしないでください。
- 3. 木製建具に直接日光が当たる場合は、窓辺にカーテン、すだれなどを設けて日光を遮ってください。 発生した『反り』は室内側と室外側の環境条件を近づけることによって、小さくなることがあります。

お手入れのしかた

- ●日頃のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ●汚れがひどい場合は、柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、かた く絞ってから拭いてください。その後、乾いた布で拭き取ります。
- ※シンナー、ベンジン、アルコール、ワックス、化学雑巾は使用しないで ください。変色、変質するおそれがあります。





◆ 住友林業クレスト株式会社

名古屋市中区錦3丁目10-33 錦SISビル3F 〒460-8428 お客様相談室 TEL <052>205-8405 FAX <052>205-8400

