



MONTERINGSGUIDE · MAL 03

Buet espressokopp

Form en vakkert balansert espressokopp med denne lett buede platemalen – den perfekte blandingen av form og funksjon. En kopp som føles god i hånden og ser uanstrengt stilig ut.



Instruksjoner

1 Skriv ut malen

Skriv ut **Mal.pdf** på A4. Velg «Faktisk størrelse» eller «Skalering 100 %» i utskriftsdialogen – ikke «Tilpass til side» – så delene passer sammen. Juster gjerne skalaen for å endre koppens størrelse.

2 Forbered og klipp

Kjevle ut en 5 mm (0,2 tomme) tykk leirplate og skjær langs malens ytterkanter. Hold hanken fuktig i plast. Form veggen og la den tørke til lærhard.

Tips

Før du former veggen, gå lett over drikkekanten med en svamp for å glatte og gjøre den tynnere. Trykk mindre nær skjøtene for å unngå deformasjon.

3 Form koppens vegg

Sett sammen sideveggene ved å risse opp og legge på leirslam i skjøtene og trykke dem godt sammen. For å få skjøten til å forsvinne jevner du den forsiktig ut med en gummisikling og en fuktig svamp. Er skjøten fortsatt synlig, legg på en leirpølse av fersk leire og gjenta utjevningen.

4 Fest bunnen

Riss opp og legg på leirslam, og fest deretter bunnen godt. Forsterk den indre skjøten med en leirpølse og glatt den ut. Jevn ut den ytre skjøten med en gummisikling eller en fuktig svamp for en pen finish.

5 Form kanten

Bruk et lite sylinderformet drikkeglass til å forsiktig forme og jevne ut koppens kant ved å rotere det over åpningen.

Tips

Gni kanten i sirkelbevegelser mot en fuktig treplate for å fjerne overflødig leire og rette opp overkanten.

6 Form og fest hanken

Rund av hankens kanter med en fuktig svamp. Legg den deretter på den angitte formen på malarket. La den tørke til lærhard, hold den mot koppen for å tilpasse lengde og form etter smak, og riss opp, legg på slam og fest den. Forsterk skjøtene med ferske leirpølser, glatt dem ut og finjuster formen.

7 Dekor og finish

For et mer forfinet utseende skråskjærer du overgangen mot bunnen med et verktøy du liker, ved å fjerne litt leire. Hvis du vil, kan du gjøre koppen personlig, f.eks. ved å skjære eller stemple dekorative mønstre i overflaten mens leira er lærhard. Glatt ut kantene og finpuss detaljene med en

fuktig svamp eller en myk gummisikling.

8 Tørk og brenn

La gjenstanden tørke sakte og jevnt for å unngå sprekker. Dekk den løst med plast for å regulere tørkingen, spesielt rundt hanken.

Gjør den personlig

- Bruk botaniske mønstre som utfyller den organiske formen.
- Skjær inn et flytende linjemotiv rundt kroppen som følger koppens naturlige form.
- Form en liten modellert blomst eller et blad der hanken møter koppen.

Gratulerer – du har laget en fin espressokopp!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.