



MONTERINGSGUIDE · MAL 04

Rund kopp

Lag en perfekt rund kopp med denne malen for platebygging – helt uten dreieskive! Gjør den personlig med teksturer, modellerte detaljer eller glasur. En enkel måte å lage vakker, funksjonell keramikk.



Instruksjoner

1 Skriv ut malen

Skriv ut **Mal.pdf** på A4. Velg «Faktisk størrelse» eller «Skalering 100 %» i utskriftsdialogen – ikke «Tilpass til side» – så delene passer sammen. Juster gjerne utskriftsskalaen for å endre koppens størrelse. Klipp langs ytterkantene på hver del, og sett sammen de to delene av sylinderveggen.

2 Forbered platene

Kjevle ut en jevn leirplate som er omtrent 5 mm (eller 3/16 tomme) tykk. Lag enda en liten plate, 8 mm (5/16 tomme) tykk, til hanken.

3 Klipp ut delene

Legg malen på leirplaten og skjær langs omrissene. Tegn av den stiplede linjen som referanse. Bruk den tykkere platen til hanken og hold den fuktig i plast. Form veggen og la den tørke til lærhard.

Tips

Gå lett over drikkekanten med en fuktig svamp for å gjøre den tynnere og behageligere. Trykk mindre nær skjøtene for å unngå deformasjon.

4 Form bunnen

Legg bunnen flatt på bordet. Hold kanten mellom tommel og pekefinger og bøy den forsiktig oppover i en myk, kontrollert bevegelse. Jobb gradvis og bøy litt om gangen i flere runder til kanten står opp. Bruk den markerte indre sirkelen som rettesnor for hvor mye du skal løfte. La den tørke til lærhard.

5 Form koppens vegg

Sett sammen sideveggene ved å risse opp og legge på leirslam i skjøtene og trykke dem godt sammen. For å få skjøten til å forsvinne jevner du den forsiktig ut med en gummisikling og en fuktig svamp. Er skjøten fortsatt synlig, legg på en leirpølse av fersk leire og gjenta utjevningen.

Tips

Før du setter sammen skjøtene, bøy begge de skårne kantene litt for langt for å påvirke leiras minne. Slik får du en glatt, avrundet kant og unngår deformasjon under brenningen.

6 Fest bunnen

Riss opp og legg på leirslam, og fest deretter den lærharde bunnen forsiktig til koppens vegg, og pass på at den sitter godt. Legg en fersk leirpølse langs den indre skjøten for ekstra styrke, og glatt den ut med den avrundede siden av en pensel. Fjern overflødig leire med en fuktig pensel for en sømløs finish. For å få den ytre skjøten til å forsvinne jevner du den ut forsiktig med en gummisikling eller en fuktig svamp.

7 Form kanten

Sett et rundt glass over koppens åpning og roter det forsiktig for en perfekt jevn kant.

Tips

Hell en liten vanndam på en treplate og gni kanten i sirkelbevegelser mot den. Slik fjernes leira jevnt, og overkanten blir rett.

8 Form og fest hanken

Rund forsiktig av alle kantene på hankplaten med en fuktig svamp, og legg den deretter på den angitte formen på malarket. Slik får du en pent formet hank hver gang. La den tørke til lærhard. Hold hanken mot koppen for å se hvordan designet blir. Kort den inn til ønsket lengde ved behov. Riss opp og legg på leirslam på begge endene for å feste den godt til koppen. Forsterk skjøtene med ferske leirpølser, og glatt dem ut med et modelleringsverktøy og en fuktig pensel. Finjuster formen etter smak.

9 Dekor og finish

Hvis du vil, kan du gjøre koppen personlig, f.eks. ved å skjære eller stemple dekorative mønstre i overflaten mens leira er lærhard. Glatt ut kantene og finpuss detaljene med en fuktig svamp eller en myk gummisikling.

10 Tørk og brenn

La gjenstanden tørke sakte og jevnt for å unngå sprekker. Dekk den løst med plast for å regulere tørkingen, spesielt rundt hanken. La koppen tørke opp ned så kanten holder seg perfekt rund og ikke deformeres.

Gjør den personlig

- Stemple et sitat, et navn eller en dato i overflaten for et personlig preg.
- Modeller dyredetaljer som ører, snuter eller øyne på koppen.
- Skjær inn geometriske, florale eller abstrakte teksturer for et unikt design.

Fortsett å leke med leira og nyt din håndlagde kopp!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.