



MONTERINGSGUIDE · MAL 09

Take-away-kopp

En klassisk take-away-kopp med lokk, bygget i platebygging. Skriv ut, klipp og bygg.



Instruksjoner

1 Skriv ut malen

Skriv ut **Mal.pdf** i 100 %. Klipp ut malene og teip sammen kant 1 og kant 2.

2 Skjær ut delene

Legg malene på leira og skjær ut hver mal én gang.

3 Form kanten

Form kanten til en sylinder og sett sammen kortsidene.

4 Fest bunnen

Fest sylindere og bunnen sammen forsiktig men bestemt. Legg en blyanttykk leirpølse på innsiden langs skjøten mellom bunn og kant. Glatt den ut for en sømløs overgang.

5 Lag lokket

Stikk et hull i lokket med en blyant. Fest lokket oppå koppen.

6 Finish og tørking

Gi koppen en fin finish med svampen. La arbeidet ditt tørke langsomt for å unngå sprekker.

Trinn for trinn i platebygging

- Kjevle ut en leirplate, omtrent 1/2 cm tykk, på et underlag som ikke klitrer.
- Komprimer leira ved å glatte den ut med en sikling. Vent til den føles mindre våt.
- Legg malene på leira for å skjære ut formene.
- Bøy leira til riktig form, riss opp kantene som skal settes sammen og legg på leirslam.
- Press kantene sammen forsiktig men bestemt, og rengjør de sammenføyde kantene med en svamp.
- Fest bunnen og de andre delene på samme måte: riss opp og legg på leirslam.
- La arbeidet ditt tørke langsomt for å unngå sprekker.

Gratulerer – du har laget en fin take-away-kopp!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.