



MONTERINGSGUIDE · MAL 16

Flat tallerken

En flat tallerken med lav vegg i platebygging. Krympetabellen og den detaljerte fasene-guiden finner du i «Veiledning (original).pdf».



Byggeinstruksjoner

1 Skriv ut og klipp

Skriv ut **Mal.pdf** i 100 %. Den flate tallerkenen består av tre maldeler – føy sammen delene der de matcher «JOIN (A)» osv. og teip dem sammen.

Størrelsen på den ferdige gjenstanden kan justeres med utskriftsskalaen; husk å ta hensyn til leirens krymping etter glasurbrenningen (se krympetabellen i den originale veiledningen).

2 Lag leirslam

Valgfritt trinn – vann fungerer også.

3 Kjevle ut plata

Skjær en tykk plate fra leirblokken med skjæretråden og kjevle den ut på en klut. Anbefalt platetykkelse: 7 mm (5/16").

4 Skjær ut

Skjær ut malen med leirnálen eller en kniv.

5 La platene stivne

Legg de utskårne platene til side så de tørker og blir litt fastere – til de er faste nok til å holde formen, men myke nok til å bøyes uten å sprekke (veggpanelet).

6 Føy sammen vegg og tallerken

Riss, legg på leirslam og føy sammen panelene. Ekstra vegg lengde er inkludert: skjær bort overskuddet mens du fullfører skjøten mellom vegg og tallerken. Glatt ut den ytre skjøten; legg en leirpølse på den indre skjøten og glatt den ut for å unngå sprekker.

7 Gjør ferdig tallerkenen

Glatt ut hele gjenstanden med gummisiklingen og svamp lett for å avslutte. La den tørke med en klut over – ekstra langsom tørking hjelper mot «S»-sprekken i tallerkenen.

Tips og triks for platebygging

- Snu platen og roter den 90 grader jevnlig mens du kjevler; det jevner ut komprimeringen.
- Bruk tykkelseslister for en jevn platetykkelse.
- Stikk hull på luftbobler med leirnålen og glatt straks ut med fingeren.
- Hold kniven eller nålen helt loddrett når du skjærer.
- Fjern først overskuddsleira rundt malen, så delene ikke bøyes eller strekkes.
- Skjær de loddrette skjøtene med en 45-graders skråkniv; det motvirker sprekker og gir en flatere overflate.
- Støtt alltid motsatt side når du glatter ut skjøter.
- Dunk gjenstanden lett mot bordet når du føyer sammen bunn og vegg, så blir skjøten sterkere.
- Rund av alle skarpe kanter – en fuktig finger langs kantene er nok.
- La gjenstanden tørke jevnt, pakket i plast eller med en klut over.
- Sørg for at gjenstanden er helt tørr før du brenner den.

Et voilà – gratulerer med din vakre flate tallerken!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.