



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Badekarformet tallerken

Et sjarmerende miniatyrfat formet som et badekar – bygget av bare to deler: et formet panel som brettes rundt til badekarets vegger, og en rund base. Perfekt som såpeskål, svampholder, smykkeskål, liten blomsterpotte eller dekor. En liten leiresløyfe kan legges til kanten som finish.



Kontroller skalaen

Malen har en 5 cm målestokklinje øverst på siden. Etter utskrift på A4, mål linjen med en linjal for å bekrefte 1:1. Måler den ikke nøyaktig 5 cm, slå av «tilpass til siden» og skriv ut på nytt.

Materialer og verktøy

- Cirka 0,5–1 kg steingods- eller leirgodsleire
- Tykkelseslister/kjevlepinner
- Keramikknål eller tapetkniv
- Leirslam av samme leiretype
- Leirpølser til innvendige skjøter
- Kjevle og platevalse (5–6 mm tykkelse anbefales)
- Utskrevet mal: kropp og base, klippet ut i faktisk A4-skala
- Risseverktøy: gaffel, kam eller tannet ribbe
- Svamp og vann
- Tre- eller gummiribbe

- Liten sylinder (valgfritt) som støtter de buede veggene
- Liten leirebit til sløyfedekoren (valgfritt)

Tips

Siden dette er et lite stykke, trengs det mindre leire enn til en bolle i normal størrelse. Arbeid med godt eltet leire, og hold alle delene dekket med en fuktig klut når de ikke er i bruk.

Instruksjoner

1 Forbered leirplaten

Elt leiren godt for å fjerne luftbobler. Kjevle ut en jevn leirplate på cirka 5–6 mm. Bruk tykkelseslister på begge sider. En litt tynnere plate fungerer godt for dette lille stykket – den holder veggene delikate og proporsjonale med miniatyrformen.

2 Kontroller malens skala

Før du skjærer: mål 5 cm-målestokklinjen øverst på malsiden. Den skal måle nøyaktig 5 cm. Hvis ikke, skriv ut på nytt i 100 % / «Faktisk størrelse».

3 Skjær ut maldelene

Legg papirmalene på leirplaten og skjær forsiktig ut begge delene – kroppsveggen og basesirkelen – med keramikknål eller skarp tapetkniv. Kroppsdelen har en karakteristisk profil: en høyere ende (nakkestøtte/rygg) og en lavere fotende.

Hold de utskårne delene dekket med en lett fuktet klut så de ikke tørker ujevnt.

4 La delene stivne litt

La delene hvile til lærhard konsistens: fleksible nok til å bøyes uten å sprekke, faste nok til å holde formen. Er leiren for stiv, sprekker den når den bøyes; for myk, deformeres den.

Tips

Test fleksibiliteten på en bit av samme plate – den skal bøye seg mykt uten å sprekke på utsiden av kurven.

5 Form hovedveggen

Bøy delen til badekarveggen form: den høyeste enden danner ryggen, den lave enden fotenden. Brett delen slik at sidekantene møtes og danner et avlangt ovalt badekar. Veggen skal vide seg litt ut mot toppen, som et klassisk frittstående badekar.

Tips

Legg delen over en opp-ned-vendt kopp, en liten bolle eller sammenkrøllet avisblad så den holder kurven mens du arbeider med skjøtene.

6 Føy sammen kroppsskjøten

Der endene møtes: riss opp begge kantene i rutemønster, påfør et raust lag leirslam og press godt sammen. Glatt skjøten innvendig og utvendig. Forsterk innsiden med en tynn pølse av myk leire.

7 Riss opp og slam basen

Sett veggen i stående stilling og kontroller at den nedre åpningen passer med basen. Skjær til basen om nødvendig. Riss opp hele underkanten av veggen og basens omkrets, og påfør rikelig leirslam.

8 Fest basen

Press basen mot underkanten av veggen og juster nøye. Arbeid rundt hele omkretsen. Forsterk skjøten på innsiden med en tynn leirestrimmel, og glatt den helt ut så bunnen går jevnt over i veggen.

Tips

Skal stykket brukes som såpeskål, må innsiden være glatt og uten sprekker – da samler det seg ikke vann, og rengjøringen blir enklere.

9 Perfeksjoner formen

Se på silhuetten: elegant, avlang oval form med ryggen høyere enn fotenden. Juster veggene ved å skyve fra innsiden eller utsiden. Glatt utsiden med en gummi- eller treribbe. Sørg for at badekaret står plant.

10 Glatt kanten

Kanten skal være glatt og lett avrundet. Før en fuktig finger, myk svamp eller pusseskinn langs hele kanten. Hold profilen tynn og elegant, eller brett litt leire utover for en rullet kant.

11 Legg til føtter (valgfritt)

Form fire små kuler eller dråpeformer og flat ut basen litt. Riss opp og slam undersiden på fire punkter med lik avstand, og sett på føttene. Sørg for lik høyde så badekaret står i vater.

12 Den dekorative sløyfen (valgfritt)

Rull to små flate dråpeformer til sløyfens løkker og en liten strimmel til knuten. Sett sammen sløyfen, riss opp og slam baksiden og festepunktet på kanten (gjerne midt på ryggen). Press forsiktig og glatt.

Tips

Hold sløyfen liten og proporsjonal. Fine detaljer brekker lett – sørg for at den sitter godt fast før tørkingen.

13 Siste glatting

Gå over hele stykket innvendig og utvendig. Glatt ytterveggene med gummiribbe, tørk over med fuktig svamp for å fjerne verktøymarker og fingeravtrykk. Kontroller hver skjøt en siste gang.

14 Tørking

La stykket tørke sakte og jevnt: dekk lett med tynn plast de første 24 timene, fjern gradvis over 2–3 dager. Plasser på metallrist eller porøs overflate så luften sirkulerer under.

Kanten og dekoren tørker raskere enn base og skjøter – spray dem lett hvis de tørker for raskt.

15 Råbrenning

Når stykket er helt tørt: råbrenn ved kjegle 06 (cirka 1000 °C) eller temperaturen som anbefales for leiren din, med gradvis temperaturøkning. La ovnen kjøle seg helt ned.

16 Glasering og sluttbrenning

Tørk av støvet med fuktig svamp. Velg glasur etter bruk: blank for polert porselenslook, matt hvit for vintagestil, eller glade farger. La undersiden av føttene være uglasert. Brenn ved glasurens anbefalte temperatur.

Tips

Blank hvit glasur gir det mest realistiske badekarutseendet. Glaser sløyfen i kontrastfarge (pastellrosa, gull, lyseblå) for ekstra sjarm.

Feilsøking

- Kroppen sprekker når den bøyes → leiren er for tørr; bruk mykere leire og spray lett med vann.
- Veggene siger utover → leiren er for våt/tynn; la den stivne mer, bruk 6 mm plate.
- Basen løsner etter tørking → riss dypere, mer leirslam, forsterk med leirpølser.
- Badekaret vipper → skjær til basen; juster føttenes høyde.
- Sprekker i kroppsskjøten → forsterk med leirpølser på begge sider.
- Deformasjon under tørking → tørk sakte under plast; snu stykket daglig.

Fyll det med såpe, sukkulenter eller rett og slett smil – kos deg!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.