



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Nøttebolle

En inndelt nøtteskål i keramikk bygget av seks maldeler: tre ytterseksjoner som danner en buet omkrets, og to innvendige skillevegger som skaper separate rom – perfekt for nøtter, snacks eller småretter.



Malens deler

- A – Bunn: skålens flate bunn
- B, C, D – Yttervegg 1–3: seksjonene i den buede ytterveggen
- E, F – Innvendig skillevegg 1–2: skaper de separate rommene

Materialer og verktøy

- Ca. 1,5–2 kg steingods- eller leirgodsleire
- Kjevle og platevalse (6–8 mm tykkelse anbefales)
- Kjevlelister/tykkelsespinner
- Utskrevne maler: de seks delene A–F
- Keramikknål eller papirkniv
- Gaffel, kam eller tannet spatel til rissing
- Leirslam av samme leirtype
- Svamp og vann
- Leirpølser til forsterkning
- Trespatel eller gummiribbe
- Dreieskive (valgfritt)

Tips

Lag leirslammet på forhånd ved å blande leirrester med vann til tykk, kremaktig konsistens. Oppbevar det lufttett.

Instruksjoner

1 Klargjør leirplatene

Elt leiren godt for å fjerne luftbobler. Kjevle ut en stor, jevn plate på 6–8 mm med lister på begge sider. Kjevle fra midten og utover, og snu platen en kvart omdreining med jevne mellomrom.

Tips

Kjevle platen litt større enn nødvendig, og la den herde til lærhard før du skjærer – det hindrer deformasjon.

2 Skjær ut alle maldelene

Legg papirmalene på platen og skjær ut alle seks delene: bunnen (A), tre yttervegger (B, C, D) og to skillevegger (E, F). Hold kniven i svak vinkel (ca. 45°) for en fasettert kant – det gir sterkere skjøter.

Hold delene tildekket med lett fuktig klede eller plast.

3 La delene bli lærharde

La delene tørke langsomt til lærharde: faste nok til å holde formen, men fortsatt litt fuktige og kjølige å ta på. For fuktige deler deformeres; for tørre føyes ikke ordentlig.

Tips

Trykk forsiktig med fingertuppen – den skal bare etterlate et lett merke.

4 Riss opp bunnen

Legg bunnen (A) på flat, ren arbeidsflate. Lag et kryssmønster langs hele omkretsen der ytterveggene skal stå, 1–2 mm dypt. Påfør et raust lag leirslam.

5 Plasser yttervegg 1 (B)

Riss opp og slam underkanten av vegg B. Plasser den langs bunnens omkrets, trykk fast men forsiktig, loddrett på kanten. Glatt innsiden av skjøten.

Rull en tynn leirpølse (3–4 mm) og trykk den inn i den innvendige skjøten. Glatt den ut – avgjørende for styrken.

6 Plasser yttervegg 2 (C)

Gjenta med neste seksjon: riss og slam bunnen og underkanten av vegg C. Plasser inntil vegg B så kantene møtes. Riss og slam også den vertikale skjøten mellom veggene. Forsterk alle innvendige skjøter med leirpølser.

7 Plasser yttervegg 3 (D)

Samme teknikk for vegg D, som lukker skålens omkrets. Vær nøye med skjøtene mot vegg 1 og 2 så veggen blir sammenhengende.

Tips

Støtt de plasserte veggene fra utsiden med den frie hånden mens du trykker nye på plass.

8 Glatt ytterveggene

Glatt alle utvendige skjøter med fuktig svamp og ribbe, både innvendig og utvendig. Målet: skjøter som er praktisk talt usynlige utenfra, med solid innvendig forsterkning.

9 Marker skilleveggene

Prøvetilpass skillevegg E og F inne i skålen. De skal gå fra midten av bunnen til innsiden av ytterveggene og skape separate rom. Marker posisjonene lett med keramikknål.

10 Plasser skillevegg 1 (E)

Riss opp og slam underkanten av E, linjen på bunnen og endene mot ytterveggene. Trykk godt på plass. Forsterk bunn- og veggskjøtene med små leirpølser på begge sider.

11 Plasser skillevegg 2 (F)

Gjenta for F. Krysser den skillevegg 1 i midten, riss og slam krysningspunktet og forsterk den sentrale sammenføyningen fra alle sider.

Sørg for at skilleveggenes overkant er på nivå med ytterveggene – skjær bort overskytende høyde.

12 Finpuss

Gå over hele skålen: fuktig svamp på alle overflater og skjøter, gummiribbe over ytterveggene. Glatt de innvendige rommene og hjørnene. Alle overkanter i vater – glatt med fuktig finger eller pusseskinn.

13 Tørking

Tørk langsomt og jevnt: løst dekket med plastfolie de første 24–48 timene, deretter gradvis avdekking over flere dager. Sett skålen på metallrist eller porøs overflate.

Tips

Tørker kanten raskere enn bunnen, spray den lett med vann og dekk til igjen. Ujevn tørking er den vanligste årsaken til sprekker.

14 Råbrenning

Når skålen er helt tørr (lunken å ta på, jevnt lys farge): råbrenn ved anbefalt temperatur, vanligvis kjele 06 (ca. 1000 °C). La ovnen kjøle seg helt ned.

15 Glasering og sluttbrenning

Tørk av støvet. Påfør glasur ved dypping, pensling eller helling. Til matbruk: matsikker glasur på alle innvendige flater og i hvert rom. La bunnen være uglasert. Brenn ved glasurens temperatur, vanligvis kjele 6 (ca. 1222 °C).

Tips

Ulike glasurfarger i hvert rom gir en attraktiv og særpreget serveringsskål.

Feilsøking

- Vegger som deformeres → la delene herde mer før montering.
- Sprekker i skjøtene → riss dypere, mer leirslam, legg til leirpølser.
- Delene fester seg ikke → fukt kantene på nytt med leirslam; arbeid raskt.
- Ujevn vegghøyde → bruk tykkelseslister.
- Sprekker under tørking → tørk langsommere, dekk løst til.
- Deformasjon → jevn platetykkelse; tørk på flat overflate.

Nøkkelen er tålmodighet – nyt prosessen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.