



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Smørboks

Hei! Dette er en enkel smørboks laget av leirplater. Ikke gjør det vanskelig – bare følg instruksjonene og nyt prosessen.



Instruksjoner

1 Skriv ut malen

Skriv ut **Mal.pdf** i 100 % (uten «tilpass til siden»). Kontroller linjen på 50 mm for å bekrefte at alt stemmer.

2 Klargjør leiren

Kjevle ut en leirplate på omtrent 5–6 mm tykkelse. Prøv å få den jevn; å bruke kjevlolister hjelper mye.

3 Skjær ut delene

Legg malen på leiren og skjær ut alle delene: bunnen, sidene og lokket. Ta deg god tid for å få rene kanter.

4 Riss opp og påfør leirslam

Ru opp kantene der delene skal føyes sammen, og påfør leirslam (en blanding av leire og vann). Dette er viktig: det holder alt sammen.

5 Bygg bunnen

Sett sideveggene rundt bunnen. Trykk forsiktig og støtt fra innsiden med fingrene.

6 Glatt skjøtene

Bruk fingeren eller et lite verktøy til å glatte ut skjøtene. Det gjør den sterkere og gir en renere finish.

7 Lag lokket

Gjenta de samme trinnene for lokket. Sørg for at det passer godt på bunnen, uten å sitte for stramt.

8 La den tørke langsomt

Dekk den lett til og la den tørke i sitt eget tempo. Rask tørking kan gi sprekker.

9 Siste finpuss

Glatt kantene med en fuktig svamp og fjern alle ujevnheter før brenningen.

Det er alt! Hold det enkelt, stol på hendene dine og nyt prosessen.

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.