

Plateelefant

Byggeguide for keramikk i
plateteknikk

Ferdighetsnivå: Middels | Brenning: Råbrenning + Glasurbrenning | Spesialteknikk: Montering av snabel i to lag

1 — Generell oversikt over malen

Elefantmalen bruker tre linjestiler for å skille delene fra hverandre; les nøye før du skjærer:

Linjestil	Farge	Del
Tykk stiplet linje	Svart	HOVEDPANEL FOR KROPPEN: den store elefantsilhuetten med den spisse pannen. Skjær ut dette omrisset to ganger (fremre og bakre panel).
Heltrukket linje	Svart	ØRE: D-format panel i øvre venstre hjørne av siden. Merket «ØRE - Skjær 2».
Bue med fine prikker	Svart	SNABEL (ytre lag): stor kvartsirkelform på høyre side av siden.
Prikkede ovaler (blå)		Plasseringsguider for SNABELEN (indre lag) og ØRENE: små prikkede ovaler inne i kroppen markerer hvor snabelens indre lag og ørene festes til kroppen.

TIPS: De blå prikkede ovalene inne i kroppen er IKKE deler som skjæres ut separat; de er posisjonsguider som viser hvor snabelens indre del og ørene skal festes.

2 — Deleliste

Del	Mal	Linjestil	Antall	Merknader
Hovedpanel for kroppen	Stor elefantkropp og -hode; spiss overdel	(pannespiss)		Tykk stiplet linje (svart i fet) 2 Elefantens for- og bakside; Skjær samme omriss to ganger
Snabel — Indre lag	Liten, buet oval/dråpeform inne i kroppen	Blå stiplet linje 1	Legges oppå den ytre snabelen for ekstra tykkelse	
Snabel — Ytre lag	Stor kvartsirkelbue til høyre på siden			Fine prikker (svart) 1 Føyes sammen med det indre laget flate mot flate for å danne en solid snabel
	Øre D-format panel, øverst til venstre på malsiden	Heltrukket svart linje 2	Merket «ØRE — Skjær 2»; Festes på sidene av kroppen	
	Base / Bunn Oval tegnet fra undersiden av kroppen — 1	Skjæres ut på frihånd slik at den passer i bunnåpningen		

3 — Verktøy og materialer

Steingods- eller leirgodsleire Kjevle + tykkelseslister (6–8 mm)	
Leirspatel / tapetkniv Risseverktøy eller gaffel	
Leirslam (blanding av leire og vann)	Myk pensel

Svamp og fuktig klut	Plastfolie / plastark
Modelleringsverktøy i tre	Linjal
Tilgang til keramikkovn	Glasurer etter eget valg

ADVARSEL: Hold alle utskårne platedeler tildekket med plast mellom trinnene. Spesielt snabellagene må holde lignende fuktnivåer for en sterk sammenføyning.

4 — Klargjøre maler og leirplater

Trinn 1. Skriv ut elefantmalen i 100%. Ingen skalering; kontroller med en linjal hvis det følger med en målestokk.

Trinn 2. Identifiser og klipp ut alle papirmalene: kroppssilhuett (1 papirmal, 2 i leire), D-formet øre (1 papirmal, 2 i leire), ytre snabelbue (1 mal), indre snabeloval (1 mal).

Trinn 3. Elt leiren godt for å fjerne luftbobler.

Trinn 4. Kjevle ut leirplatene til en tykkelse på 6-8 mm ved hjelp av tykkelseslister. Du trenger nok leire til: 2 kroppslag, 2 ører, 2 snabellag og 1 base.

Trinn 5. Legg hver papirmal på leirplaten, tegn omrisset og skjær ut nøyaktig med en leirkniv.

Trinn 6. Dekk alle de utskårne delene løst med plastfolie og la dem stivne til en lærhard konsistens (30-60 min) før monteringen.

TIPS: Sørg for at delene har samme fuktnivå før du føyer dem sammen. Hvis en del er tørrere enn den andre, spray den lett med vann og vent noen minutter.

5 — Montering av snabelen (Tolagsteknikk)

Snabelen er den teknisk mest krevende delen av dette prosjektet. Malen har to separate deler som må lamineres flate mot flate for å skape en solid, buet snabel med nok tykkelse til å holde formen og tåle brenningen.

Trinn	Handling
T1	Skjær ut snabelens indre lag (liten blå stippet oval inne i kroppsområdet).
T2	Skjær ut snabelens ytre lag (stor prikket kvartsirkel til høyre på siden).
T3	Riss opp og påfør leirslam på den flate siden av begge snabeldelene.
T4	Press flatene mot hverandre og glatt ut kantene for å skape én solid, buet del som danner snabelen.
T5	La den stivne litt (10-15 min), og form deretter snabelens kurve med hendene.
T6	Riss opp og påfør leirslam på festepunktet på kroppspanelet (forsiden, nedre del av hodet).
T7	Press den monterte snabelen mot kroppen og glatt sammenføyningen godt ut fra alle sider.

ADVARSEL: Ikke fest snabelen til kroppen mens den er veldig myk, da den vil deformeres. La snabellagene stivne i minst 20-30 minutter.

6 — Montering av hovedkroppen

Trinn 1. Legg kroppens frontpanel med forsiden ned på et flatt underlag eller en arbeidsflate.

Trinn 2. Riss opp kantene langs frontpanelets omkrets på innsiden, på alle punkter der en annen del skal festes.

Trinn 3. Hvis det legges til sidestriper for dybde (valgfritt), riss opp og påfør leirslam på både panelkanten og stripekanten, press sammen og glatt ut de innvendige skjøtene.

Trinn 4. Riss opp og påfør leirslam på sidestripenes øvre kanter, og legg deretter kroppens bakpanel forsiktig på plass, med silhuettkantene justert.

Trinn 5. Press godt langs alle kantene og glatt ut de innvendige skjøtene med et treverktøy.

Trinn 6. Sett på basen: riss opp og påfør leirslam på bunnåpningen og basedelen. Press sammen og glatt ut den innvendige skjøten.

Trinn 7. Stikk et luftehull (4-5 mm) i bakpanelet, nederst, med en tannpirker.

Trinn 8. Glatt alle de utvendige skjøtene med en fuktig svamp.

ADVARSEL: Lukk aldri et hult arbeid uten et luftehull. Innestengt luft utvider seg under brenningen og kan få arbeidet til å eksplodere i keramikkovnen.

7 — Plassering av ører og snabel

Trinn 1. Hold hvert øre mot siden av kroppen, med de blå prikkede ovale guidemerkene som referanse.

Trinn 2. Riss opp og påfør leirslam på både ørekanten og kroppens overflate ved festepunktet.

Trinn 3. Press øret godt mot kroppen. Glatt ut sammenføyningen fra forsiden og baksiden med et modelleringsverktøy. Hvis mulig, legg til en liten leirpølse langs den innvendige sammenføyningen og glatt til den er jevn.

Trinn 4. Gjenta prosessen med det andre øret på motsatt side.

Trinn 5. Plasser den monterte snabelen nederst foran på hodet, sentrert. Riss opp og påfør et lag leirslam på begge flatene.

Trinn 6. Press snabelen mot kroppen og fest sammenføyningen godt fra alle synlige sider.

Trinn 7. Støtt snabelspissen med et lite stykke sammenkrøllet papir eller skum under tørkingen for å hindre at den siger ned.

Tips: Ørene bør helle litt utover fra kroppen i stedet for å ligge flatt; dette gir et naturlig elefantutseende og gjør sammenføyningen mindre utsatt for sprekker.

8 — Detaljer og dekorering av overflaten

Detalj Teknikk

Øyne	Press på to små leirskiver (~8 mm); legg til små, runde pupiller. Plasser dem øverst på hodet.
Støttann	Rull to koniske sylindre (~40 mm lange); fest dem under snabelens base med leirslam.
Snabelspiss	Bøy snabelspissen lett og lag en liten fordypning for neseborene med en tannpirker.
Øredetalj	Press forsiktig en oval inn på innsiden av hvert øre for å etterligne ørehulen.
Hudtekstur	Dra en gaffel eller en stiv pensel forsiktig over kroppen for å skape en rynkete tekstur.
Hale	Rull en tynn leirpølse (~3 mm), spiss enden og fest den nederst på kroppen med leirslam.
Glasur	Gråtoner, gråblå eller varme steintoner; legg et lettere lag på innsiden av ørene og magen.

TIPS: Legg til alle detaljer og overflateteksturer mens leiren er lærhard. Å arbeide med for våt leire forvrenger formen; for tørr leire sprekker under press.

9 — Tørking

Trinn 1. Dekk lett med plastfolie de første 24-48 timene.

Trinn 2. Snabelen og ørene er tynnere enn kroppen; følg nøye med på disse områdene. Hvis de ser lysere ut (tørker raskere), dekk dem til igjen selektivt.

Trinn 3. Fjern plastfolien og la det tørke sakte i 7-14 dager, avhengig av luftfuktigheten.

Trinn 4. Snu arbeidet daglig for å sikre at alle sider tørker i samme tempo.

Trinn 5. Arbeidet er klart for brenning når det er helt romtemperert, har en jevn, lys farge og gir en hul lyd når du banker på det.

ADVARSEL: Ørene og snabelens base er de områdene som er mest utsatt for sprekker. Hvis det oppstår sprekker under tørkingen, spray lett med vann, press forsiktig for å lukke sprekken, og riss opp og påfør leirslam på nytt om nødvendig.

10 — Brenning og glaserings

Trinn 1. Utfør den første brenningen ved anbefalt temperatur for leiren din (vanligvis kjegle 06-04, ~1000-1060 °C). Fyll keramikkovnen forsiktig; støtt snabelen hvis mulig.

Trinn 2. La keramikkovnen kjøle seg helt ned før du åpner den og håndterer arbeidet.

Trinn 3. Dekk med voks eller la basen være uglasert. Påfør glasuren etter eget ønske (se dekorasjonstabellen for fargeideer).

Trinn 4. Brenn glasuren ved riktig temperatur for din kombinasjon av leire og glasur.

TIPS: En matt grå eller gråblå glasur passer perfekt til elefantens hud. Prøv et lettere lag av samme glasur på innsiden av ørene og under magen for en naturlig skyggeeffekt.

11 — Vanlige problemer og løsninger

Problem	Sannsynlig årsak	Løsning
Snabelen faller av eller siger Leiren er for våt; Svak sammenføyning Støtt snabelen til den er lærhard før du fester den; forsterk basen		
Snabellagene skiller lag	Utilstrekkelig påføring av leirslam mellom lagene	Gjenta opprissingen, påfør leirslam på nytt; press og hold i 30 sekunder
Sprekker i ørene ved sammenføyningen Ujevn tørking; dårlig opprissing Forsterk med små leirpølser på innsiden; langsom tørking under plast		
Deformasjon av kroppspanelene	Ujevn tørking av leirplatene	Tørk på et flatt underlag; snu arbeidet med noen timers mellomrom
Eksplasjon i keramikkovnen	Innestengt luft eller fuktighet	Stikk alltid luftehullet; tørk helt før brenningen
Skjøten åpner seg under tørkingen Leiren var for tørr ved sammenføyningen Hold delene lærharde og med samme fuktnivå		