



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

Matbolle

En dyreformat matskål i leirplateteknikk: to symmetriske bunnpaneler, en nesedel foran og et bakpanel som bærer de to ørene. Alle sammenføyninger med riss + leirslam. Nybegynner–middels nivå.



Materialer og verktøy

- Leirplate (leirgods eller steingods)
- Utskrevne maler i full størrelse
- Leirslam av samme leirtype
- Kniv eller modelleringsverktøy
- Trespatel/glatteverktøy
- Kjevle og tykkelseslister (6–8 mm)
- Tannet risseverktøy
- Myk pensel eller svamp
- Skumblokk/skumpute til forming
- Plastfolie

Materialliste

- Bunn ×2 (6–8 mm) – speilvendte; danner bollens vegger
- Nese ×1 (5–6 mm) – buet frontdel
- Bakpanel ×1 (6–8 mm) – største panel; bærer ørene
- Ører ×2 (5–6 mm) – festes på markerte posisjoner
- Skjær alle delene fra plater med samme tykkelse for jevn tørking.

Montering

1 Klargjør leirplatene

Kjevle ut to plater på 6–8 mm og hold dem tildekket. Legg maldelene på og riss rundt med keramikknål; skjær forsiktig langs linjene.

2 Skjær ut alle delene

Skjær ut: 2 bunnpaneler (speilvendte), 1 nesedel, 1 bakpanel og 2 øredeler. Merk hver del lett på baksiden for å unngå forveksling.

3 Føy sammen bunnpanelene (Skjøt 1)

Sett bunnpanelene på høykant mot hverandre. Riss begge skjøtkantene grundig og påfør leirslam. Press sammen langs Skjøt 1 og glatt den innvendige skjøten. Fjern overflødig leirslam.

4 Plasser nesen

Finn «NESE HER»-området foran på den sammenføyde bunnen. Riss opp mottaksområdet og nesedelens bakside, leirslam på begge, press på plass og glatt kantene. Støtt med en liten skumkile mens den stivner.

5 Klargjør bakpanelet

Legg bakpanelet flatt. Riss opp de to merkede øreområdene («ØRE her») nå, mens panelet er lett å håndtere.

6 Fest ørene

Riss opp øreområdene og baksiden av hver øredel, leirslam på alt, press hvert øre godt fast og glatt kantene på begge sider. Ørene skal ha samme vinkel.

7 Fest bakpanelet

Riss opp bakkanten på bunnen og bakpanelets tilsvarende kant. Leirslam, press forsiktig på plass i flukt med veggene, og glatt alle innvendige skjøter.

8 Finpuss

Glatt alle utvendige flater med trespatel og komprimer skjøtlinjene på innsiden. Kontroller at bollen står i vater; juster bunnen før leira stivner.

9 Langsom tørking

Dekk løst med plastfolie og tørk svært langsomt (minst 3–5 dager) – rask tørking sprekker skjøtene. Glatt ru kanter med fuktig svamp ved lærhard tilstand.

10 Råbrenning og glasering

Råbrenn etter leirprodusentens anbefaling. Matsikker glasur på alle innvendige flater hvis bollen skal inneholde mat eller vann. Glasurbrenn til riktig kjegle.

Skjøtoversikt

- Nese → bunn (front): riss + slam begge flater før pressing
- Øre → bakpanel (venstre/høyre): riss + slam; pass til markert område
- Bunnskjøt (Kroppsskjøt 1): riss + slam skjøtkantene; glatt innvendig
- Løsner en kant under tørking: riss lett opp, nytt leirslam, press igjen. Ikke reparer sprekker etter råbrenning.
- Støtt innsiden av hvert øre med en skumball eller silkepapir under tørking.

Lykke til – og god matlyst til firbeningen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.