



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

Samling av 5 keramikkstykker

Monteringsinstruksjoner for fem håndlagde stykker i leirplateteknikk: kopp, ovalt fat, lysestake, liten vase og foldet bolle/tallerken.



Generelle merknader – les før du begynner

- Elt leiren godt og kjevle alle plater til jevn 6–8 mm (med mindre annet er angitt). La platene hvile 15–30 min til lærlignende konsistens.
- Alle skjøter risses med tannet verktøy og dekkes med leirslam før pressing; glatt fra innsiden. Føy aldri sammen helt tørre overflater.
- Krymping: steingods krymper 10–13 % – legg til ca. 11 % på ønskede sluttmaal.
- Tørk sakte og jevnt, løst tildekket de første 24–48 timene.
- Råbrenning kjegle 06 (ca. 999 °C); glasurbrenning vanligvis kjegle 6 (ca. 1222 °C) – se leirens datablad.

Stykke 1 – Kopp

1 Kopp (kropp, hank, base)

Skjær ut kroppspanel, hankstrimmel og baseskive langs de røde linjene. Rull kroppen til en sylinder med 5–8 mm overlapp; riss + slam begge kontaktflater, press og glatt inn- og utvendig.

Sett sylindren på baseskiven: riss, slam, press, og forsterk innvendig med leirpølse. Bøy hanken til D-/C-form, riss + slam festepunktene (ca. en tredjedel og to tredjedeler fra toppen), press og hold i 30 sekunder – støtt hanken nedenfra mens den stivner.

Glatt alle skjøter, komprimer kanten med fuktig finger, og tørk sakte – snu koppen hver 12. time.

Stykke 2 – Ovalt fat

2 Ovalt fat (base + veggstrimmel ×2)

Skjær ut den ovale basen og to veggstrimler. Føy strimlene ende mot ende (riss + slam) til én lang vegg. Plasser vegg på høykant rundt basens omkrets; riss + slam veggens underkant og basens linje, press gradvis rundt ovalen.

Forsterk innvendig med leirpølse, og skjær bort overflødig vegghøyde med trådverktøy for jevn kant. Komprimer bunnen med gummiribbe, glatt kanten.

Tips

Den store flate basen deformeres lett – tørk på gipsplate med en flat plate over i den første fasen.

Stykke 3 – Lysestake

3 Lysestake (base, lysvegg, lysinnsats)

Rull lysinnsatsen til en tett sylinder tilpasset lyset (standard telys: Ø 38 mm + ca. 2 mm klaring); forsegl sømmen. Rull ytterveggen litt bredere; de monteres konsentrisk med innsatsen sentrert.

Riss + slam de nedre kantene av begge og press mot basen, sentrert og loddrett. Forsterk innvendige sømmer. Kontroller at lyset passer FØR leiren stivner – stramt, men uttakbart. Glaser kun utsiden; la innsatsens innside stå uglasert ved direkte kontakt med kronelys.

Stykke 4 – Liten vase

4 Liten vase (base + omsluttende kropp)

Rull kroppspanelet rundt en sylindrisk form (pappør/skumrull); fjern formen når kroppen holder fasongen. Riss + slam skjøtekantene og lukk sømmen; glatt inn- og utvendig.

Fest basen (riss + slam + leirpølse innvendig). Åpne og glatt den øvre kanten med fuktig svamp – rett, hellende innover eller lett utvidet. Støtt koniske former med skum eller sandposer under tørking.

Stykke 5 – Foldet bolle/tallerken

5 Foldet bolle (base + foldepanel)

Foldepanelet har en markert foldelinje. Riss lett langs linjen på innsiden med kanten av en ribbe – et kontrollert hengsel, ikke skjær gjennom. Brett forsiktig innover mens platen er myk, støtt nedenfra, juster vinkelen og la den stivne i brettet posisjon.

Fest til basen (riss + slam rundt omkretsen, leirpølse innvendig). Glatt bretten fra innsiden for myk finish, eller la den stå synlig for et kantete uttrykk. Den brettede veggen kan trekke seg skjevt under tørking – følg med og støtt med skumkiler.

Brenning og finish

- Inspiser alle skjøter før første brenning. Små sprekker repareres med leire-/vannpasta i lærhard tilstand – aldri fuktig leire på helt tørre sprekker.
- Råbrenn ved kjegle 06, glasurbrenn etter leirens anbefaling.

Lykke til med alle fem!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.