



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

Sausskål

Et lite rustikt sausenebb i leirplateteknikk – tre maldeler: oval bunn, veggstrimmel og håndtak av leirpølse. Åtte trinn.



Materialer og maler

- Leire: 1 kg steingods eller leirgods (terrakotta for varm tone)
- Verktøy: kjevle + 5 mm-guider, nål, spatel, svamp, risseverktøy, liten pensel
- Mal A: oval bunn ~11 × 6 cm
- Mal B: veggstrimmel ~27 × 6,5 cm (lengde = bunnens omkrets + 1 cm overlapp)
- Mal C: håndtak av leirpølse, ~10 cm
- Annet: leirslam, lerretsduk, plastfolie, dreieskive (valgfritt)

De 8 trinnene

1 Kjevle ut leirplaten

Kjevle mellom 5 mm-guidene på lerret. Snu platen 90° to ganger underveis, så den tørker jevnt og ikke deformeres.

2 Skjær ut malene

Legg papirmalene A, B og C på platen og skjær med pottemakersyl. Hold kuttene vertikale – skrå kanter svekker sammenføyingene.

3 Riss opp og påfør leirslam

Riss lett opp kantene som skal føyes, og påfør tykt leirslam med pensel. Vær raus, men ikke dynk.

4 Legg veggen rundt bunnen

Legg strimmel B rundt bunn A, press sammenføyingen godt, la endene overlappe 1 cm på baksiden. Glatt innsiden med spatel.

5 Klem til nebbet

Mens kanten er myk: klem en ende mellom tommelen og to fingre, fra utsiden og innover. Et lite nebb heller bedre enn et langt.

6 Sett på håndtaket

La kroppen bli mykt lærhard. Riss opp, leirslam, press leirpølse C på plass. Støtt sammenføyingen med en liten leirkile under.

7 Finpuss og komprimer

Komprimer kanten med gummiribbe, rengjør overflaten lett med svamp, glatt bunnen.

8 Tørk, brenn, glaser

Dekk løst med plast i 2–3 dager, lufttørk 2 dager til. Råbrenn ved ~1000 °C, glaser og brenn til kjegle 6 (eller leirens temperaturområde).

Profftips

- Fuktighet er avgjørende: vegg og bunn må ha samme lærharde konsistens før sammenføyning.
- Riss dypere enn du tror – 1–2 mm ned i leiren, på begge sider.
- Komprimer kanten to ganger: etter forming og før tørking.
- Nebbets form = hellekvalitet: en kant som bøyer litt nedover med skarp innerkant gir rent kutt; avrundede kanter drypper.
- Tørk opp ned over skum, så kant og bunn tørker i samme takt.
- Leirslam: rester av samme leire + vann til yoghurtkonsistens. Alltid samme leire – ulike leirtyper krymper ulikt og sprekker.

Lykke til med sausenebbet!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.