



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

Tannpleieorganisorator til badet

En baderomsorganisorator med holder for tannkrem,
bygget av seks maldeler (A–F) i leirplateteknikk.



Før du begynner

- Kjevle ut leiren jevnt til 0,6–0,8 cm.
- Skriv ut malen i 100 % skala.
- Klargjør leirslammet (leire + vann).
- Krymping: 10–12 %. Hold jevn tykkelse – sterke sammenføyninger er avgjørende.

Instruksjoner

1 Skjæring

Skjær ut alle delene langs de stiplede linjene og riss opp sammenføyningskantene.

2 Hovedsylander

Bøy del A til en sylinder. La skjøten overlappe, riss opp, påfør leirslam og press.

3 Bunn

Føy del B sammen med bunnen. Riss opp, påfør leirslam og glatt ut skjøtene.

4 Siderom

Bøy del C i U-form. Fest bunn D og glatt ut hjørnene.

5 Frontpanel

Fest del E med hull mot fronten. Juster hullet nederst.

6 Fest rommet

Riss opp overflatene, påfør leirslam og fest siderommet til hovedkroppen.

7 Valgfri kant

Legg del F rundt overkanten som dekor.

8 Finish

Glatt ut alle sammenføyningene og finpuss kantene.

Tørking og brenning

Tørk langsomt, brenn ved lav temperatur (råbrenning), og glaser om ønskelig.

Lykke til med organisatoren!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.