



MONTERINGSGUIDE · MALER 85
TIL 100

Blomsterformet serviettholder

En serviett- eller brevholder formet som en blomst: to blomsterpaneler med kronbladkant, sidevegg-strimmel, fire føtter og valgfri base. Nybegynner–middels nivå.



Deleliste

- Blomsterpanel ×2 – for- og bakside; flat base med 5 buede kronblader øverst (+ 2 halve på sidene)
- Sidevegg/kroppsstrimmel ×1–2 – det stiplede rektangelet; forbinder panelene og bestemmer dybden
- Føtter ×4 – små D-former («FØTTER – skjær ut 4x»)
- Base (valgfri) ×1 – rektangel etter det innvendige fotavtrykket; anbefales for stabilitet
- Bruk matsikker glasur hvis holderen skal stå på et matbord.

Verktøy og materialer

- Steingods- eller leirgodsleire
- Leirekniv/tapetkniv
- Leirslam og myk pensel
- Plastfolie
- Keramikkovn, matsikker glasur
- Kjevle + tykkelseslister (5–6 mm)
- Risseverktøy eller gaffel
- Svamp og fuktig klut
- Linjal og lite treverktøy

Klargjøring

1 Skriv ut, klipp og skjær

Skriv ut malen i 100 %. Klipp ut papirmalene, elt leiren og kjevle plater på 5–6 mm – tynnere enn figurprosjektene, så holderen blir lett.

Skjær ut: 2 blomsterpaneler, 1–2 sideveggstrimler, 4 føtter og 1 base (valgfri). Dekk delene løst med plast og la dem bli lærharde (30–60 min).

Tips

Kjevle sidestrimmelen litt lengre enn nødvendig og skjær til nøyaktig mål når den er lærhard.

2 Skjær kronbladkanten

Kronbladenes overkant er prosjektets mest presise kutt. Skjær hver bue med ett mykt kutt – frem-og-tilbake gir ujevn kant. Skjær V-hakkene med knivspissen, og hold høyre og venstre side symmetriske.

Advarsel

V-hakkene mellom kronbladene er de mest skjøre områdene. La det stå igjen minst 5 mm leire i bunnen av hvert hakk.

Montering

3 Fest sideveggen

Legg frontpanelet med forsiden ned. Riss opp panelets nedre kant og sidekanter på innsiden, og begge langsidene av strimmelen. Rikelig leirslam på alt.

Bøy strimmelen langs den nedre kanten og de to korte sidene – en U som forbinder de tre sidene uten kronblader. Glatt alle innvendige skjøter og legg en liten leirpølse langs hver.

4 Sett på bakpanelet

Riss opp og slam strimmelens eksponerte kanter, press bakpanelet på plass og juster kronbladkonturene etter frontpanelet. Glatt de gjenværende innvendige skjøtene.

Valgfri base: riss + slam den nedre åpningen og basedelen, press sammen og glatt innvendig. Åpningen øverst må forbli fri til serviettene.

Tips

Kontroller at holderen står oppreist før leirslammet tørker – bruk små leirkiler for å holde den i vater.

5 Fest føttene

Snu holderen. Merk fire fotposisjoner nær hjørnene, 10–15 mm fra kantene. Riss + slam fotens flate side og punktet på basen, press med kuppelen utover og hold 20–30 sekunder.

Sett holderen oppreist og kontroller at alle føttene har jevn kontakt.

Advarsel

Føttene må ha samme høyde – skjær alle fire fra samme papirmal i én økt.

Overflatedetaljer og dekor

- Kronbladkanter: glatt lett med fuktig finger for ren, avrundet profil.
- Kronbladårer: riss fine linjer med tannpirker eller modelleringsverktøy.
- Støvbærere: små leirkuler eller blyantprikker øverst på hver bue.
- Tekstur: press et teksturert tøystykke eller blad mot platen før montering.
- Glasur: hvit, krem eller blekrosa for blomsterpreg; matt grønn for botanisk stil.
- Dekorer rett etter montering, mens leiren er lærhard – ikke fukt overflaten på nytt.

6 Tørking og brenning

Tørk holderen stående: lett plast første 24 timer, deretter sakte i 5–10 dager. Sjekk kronbladspisser og V-hakk daglig – de tørker raskest. Tørk aldri liggende; kronbladspissene deformeres.

Brenn stående ved anbefalt temperatur, og glaser med matsikker glasur.

Lykke til med blomsterholderen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.