



MONTERINGSGUIDE · MALER 85 TIL 100

# Hjørneblomsterpotte med gretten katt

En kvartsirkelformet potteskjuler som passer perfekt i et hjørne: kvartsirkelbunn, to rette bakvegger og en bøyd frontvegg – med valgfritt gretten katt-ansikt modellert på frihånd.



## Om prosjektet

- Nivå: nybegynner–middels · Arbeidstid: 2,5–4 timer · Leiretykkelse 5–6 mm
- En kvartsirkelformet potteskjuler laget for å passe i et hjørne: kvartsirkelbunn, to rette bakvegger og en bøyd frontvegg. Åpen topp – trygg å brenne.
- Det gretne katteansiktet er valgfritt og lages på frihånd; det er ikke en del av malen.
- For direkte planting: lag et dreneringshull i bunnen FØR montering. For dekorativ bruk: la bunnen være hel og bruk uttakbar plantepotte.

## Maldeler og utskriftskontroll (100 %)

- A – Kvartsirkelbunn ×1 (6 mm): to rette kanter på ca. 136 mm
- B og C – Rette vegger ×1 + ×1 (5–6 mm): ca. 136 × 114 mm hver; møtes i 90°
- D – Buet frontvegg ×1 (5–6 mm): ca. 260 × 114 mm – bevisst overdimensjonert omslagspanel som prøvetilpasses og skjæres til
- Skalatoleranse 1–2 mm; større avvik betyr at filen ble skalert – skriv ut på nytt.
- Ansiktsdetaljer: 3–4 mm plater eller små leirpølser (ikke i malen).

### Hvorfor D må tilpasses

Den buede kanten på A måler ca. 214 mm – langt under D-ens 260 mm. Fest aldri D fra én ende og tving resten på plass: forhåndsbøy, sentrer på den buede kanten, la likt overskudd stikke ut forbi begge fremre hjørner, og marker de endelige skjøtelinjene først når buen har satt seg.

## Klargjøring

### 1 Skriv ut, overfør og kjevle

Skriv ut i 100 %, klipp ut malene langs de stiplede linjene og hold etikettene A–D synlige. Tegn rundt med keramikknål uten å presse papiret ned i leiren. Overfør det rettvinklede hjørnet på A og kantetikettene B/C med små merker.

Elt leiren, kjevle i flere retninger med tykkelseslister (A: 6 mm; vegger: 5–6 mm), komprimer begge sider med ribbe, og la platene bli bøyelige men ikke klissete.

### Tips

Legg en bøyelig papirstrimmel langs den buede kanten på A og marker fra hjørne til hjørne – nyttig for å sammenligne buen med D senere.

### 2 Skjær ut delene

Skjær loddrett med skarp kniv – utilsiktet fasing endrer veggens lengde og svekker buttskjøtene. Fjern leiren rundt i stedet for å dra delene opp. Hold A flat under plast, og B, C og D på samme plate for likt fuktnivå.

Skal du ha dreneringshull: skjær det ut i A nå med en hulltaker på 8–12 mm (ca. 55–60 mm fra hver rette bakkant), og komprimer åpningen fra begge sider.

# Montering

## 3 Sett på vegg B

Bekreft at A-kantene måler 136 mm i rett vinkel. Hold B loddrett mot sin kant, marker kontaktområdet, riss lett opp begge flater og påfør kontrollert med leirslam. Sett B på plass, press ned og innover, komprimer den utvendige skjøten og legg en tynn strimmel innvendig. Støtt B loddrett mens skjøten setter seg.

## 4 Fest vegg C og lukk hjørnet

Prøvetilpass C tørt mot A og B-kanten. Riss + slam bunnskjøten og hjørneskjøten B–C. Fest C, kontroller 90°-hjørnet ovenfra, komprimer begge skjøtene, og legg en liten leirpølse langs bunnen og det bakre hjørnet – ikke så stor at den stjeler plante plass. La de fremre kantene stå åpne for D.

### Tips

Vent 10–20 minutter under løs plast hvis veggene beveger seg – formen må være stabil før frontpanelet.

## 5 Forhåndsbøy og fest D

Snu D med 260 mm horisontalt. Bøy gradvis fra midten mot endene over en bred sylinder eller et plastpakket håndkle – ingen skarp bøy.

Sentrer D mot midtpunktet av A-buen, legg den rundt mot B og C uten å strekke, marker de to endelige loddrette skjøtelinjene, ta av og skjær endene loddrett. Riss opp A-buen, D-underkanten og de fremre hjørneskjøtene; leirslam i kontrollerbare seksjoner. Fest fra midten og utover: først bunnskjøten, så de loddrette hjørnene. Leirpølse innvendig langs buen og hjørnene.

## 6 Finpuss strukturen

Sjekk ovenfra: B og C i 90°, D i jevn kvartsirkelbue uten flate partier. Overkantene i vater – skjær bare bort små forskjeller. Press overkanten med fuktig finger eller myk ribbe, avrund spisse hjørner lett, fjern overflødig leirslam, og komprimer undersiden av A – en helt flat bunn er viktigst.

## 7 Det grettne ansiktet (valgfritt)

Modellér hevede øyenbryn, øyelokk, pupiller, liten nese og kort munn på frihånd i 3–4 mm leire. La frontveggen stivne til den motstår fingertrykk; riss + slam hver detalj og støtt veggen fra innsiden mens du presser. Hold detaljene tynne.

### Tips

Sett øynene litt over den loddrette midten av D, og hold all dekor minst 15 mm fra bunnskjøten og de fremre hjørnene.

## 8 Kontrollert tørking

Sett potteskjuleren på flatt, absorberende underlag; støtt fronten lett fra innsiden hvis den flater ut. Nesten full plastdekning de første 24–48 timene, deretter gradvis åpning over flere dager. Løft/snu forsiktig så undersiden slipper fuktighet. Total tørketid ca. 5–10 dager.

### Risiko

Den buede fronten kan løsne hvis den tørker raskere; det tykke bakhjørnet kan være fuktig når resten virker tørt; påsatte detaljer løsner hvis de er fuktigere enn D. Jevn fuktighet er beste forebygging.

## 9 Brenning, glasering og krymping

Råbrenn etter leirens program når stykket er helt tørt (inkludert bakhjørnene). For direkte kontakt med vann og jord: kompatibel glasur innvendig. Tynt glasurlag rundt øyelokk, pupiller og munn så uttrykket ikke skjules. Hold glasuren unna ovnsplaten og dreneringshullets kant.

Krymping: endelig størrelse = malstørrelse  $\times$  (1 – krympeprosent). Eksempel: 136 mm  $\times$  0,88  $\approx$  120 mm ved 12 %. Velg plante eller innlegg etter brenningen.

### Feilsøking

- D er for lang → bevisst tilpasningsmonn; sentrer, prøvetilpass, skjær etter at buen har satt seg.
- D er for kort → endene skåret for tidlig eller platen strukket; sjekk med papirstrimmel, reduser buen litt eller skjær ny D.
- Bakveggene heller → leiren for myk / hjørnet ikke støttet; rett inn i vinkel og støtt til fast.
- Frontveggen flater ut → forhåndsbøy og bruk myk innvendig form under tørking.
- Åpen topp = ingen luftehull nødvendig – men legg aldri til en forseglet hul dekordel uten luftekanal.

### Lykke til med den grettne katten!

Har du spørsmål underveis? Skriv til [post@lissom.no](mailto:post@lissom.no) og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.