



MONTERINGSGUIDE · MALER 85 TIL 100

Passiv telefonforsterker

En funksjonell og elegant passiv telefonforsterker i leirplateteknikk: et konisk horn med rundt bakdeksel og spor til telefonen, som naturlig forsterker og retter lyden fra høyttaleren. To malmodeller følger med.



Materialer og verktøy

- Steingods for middels/høy brenning (lett sjamotte deformeres minst)
- Kjevle eller platevalse + tykkelseslister (6–8 mm)
- Keramikknål eller leirekniv
- Risseverktøy med tannet ribbe
- Leirslam eller vann-/eddikløsning
- Liten svamp, gummi- eller treribber
- Utskrevet mal («Mal - modell 1» eller «Mal - modell 2»), skalert til ønskede mål

Byggeprosess

1 Kjevle ut og klargjør leirplaten

Kjevle en flat plate til jevn 6–8 mm. Komprimer begge sider godt med glatt gummiribbe – det retter inn leirpartiklene og hindrer deformasjon og sprekker. La platen hvile på porøs overflate til myk lærhard: fleksibel nok til å bøyes, stiv nok til å holde formen.

2 Skjær ut elementene

Legg malen på platen og skjær ut hovedkroppen og det runde bakdekselet med kniven loddrett. Ikke skjær ut telefonsporet ennå. Ta vare på restene i plast til justeringer.

3 Skråskjær kantene

Skråskjær de to rette ytterkantene på hovedkroppen i nøyaktig 45° langs de stiplede linjene – den ene siden fra forsiden, den motsatte fra baksiden, slik at kantene overlapper perfekt uten å doble tykkelsen når konusen rulles.

4 Skjær ut telefonsporet

Mens platen ligger flatt: skjær ut det markerte sporet der telefonen skal stå. Glatt de utskårne innerkantene med lett fuktet svamp med en gang – de blir vanskelige å nå etter montering.

5 Form og føy sammen konusen

Bøy hovedkroppen sakte til konusform og før de to 45°-kantene sammen. Riss begge flatene dypt, påfør et tynt lag leirslam eller eddikløsning, og press kantene godt sammen fra midten og utover for å drive ut luftbobler. Komprimer og forsegl skjøten inn- og utvendig med treverktoy, og glatt med gummiribbe.

6 Fest bakdekselet

Riss opp konusens smale bakkant og bakdekselets omkrets. Leirslam, press skiven godt mot den smale enden. Forsegl skjøten helt – legg en liten leirpølse rundt fugen om nødvendig for lufttett tilpasning. Glatt hele stykket med fuktig svamp.

7 Sakte tørking

Dekk løst med plastfolie og tørk sakte i 4–7 dager til helt tørr – varierende tykkelse i skjøtene gjør rask tørking risikabel. Deretter råbrenning.

Profesjonelle tips om akustikk

- Akustisk tetthet: enhver spekk eller hull langs bakdekselet eller hovedskjøten gir tap av lydtrykk – sjekk forseglingene nøye!
- Krympemargin: leire krymper 10–15 %; gjør telefonsporet bredt og dypt nok til telefon MED deksel, pluss 12–15 % klaring.
- Utvidelse av kanten: stryk den brede frontåpningen forsiktig utover for hornestetikk og bedre lydspredning.
- Stabilitet: press konusens nedre midtlinje forsiktig mot et flatt bord, så forsterkeren står trygt med en tung telefon.

Skru opp lyden – forsterkeren din er klar!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.