



MONTERINGSGUIDE · MALER 85
TIL 100

Skrikende dørstopper

En hul keramikkile til lette innerdører: bred vertikal front med skrikende munn, to kileformede sidevegger, innfelt bunn og lang skrånende topplate. Middels nivå, 3–4 timer i etapper.



Maldeler (verifiserte mål, 6 mm leire)

- A – Frontflate ×1: 68 × 91 mm, avrundede øvre hjørner; munnåpningen skjæres ut FØR montering
- B – Sideveggprofil ×2: 130 × 85 mm – merket «x1» ett sted, men det trengs TO; snu den ene for symmetrisk par
- C – Innfelt bunn ×1: 56 × 130 mm – passer mellom sideveggene; holdes helt flat og vinkelrett
- D – Øvre skråning ×1: 68 × 165 mm – dekker bredden og følger de buede sidekantene til bakhalen
- Målene er koordinert rundt 6 mm vegger: $68 = 56 + 2 \times 6$; $91 = 85 + 6$. Kontroller utskriften: A skal måle 68 × 91 mm.
- Ansiktsdetaljer (øyne, tenner, tårer): 3–4 mm – valgfrie, ikke oppmålte maldeler.

Begrensninger

Keramikk er skjør: kilen egner seg for lette innerdører – ikke branndører, dører med høy trafikk eller dører som slås igjen. Legg gjerne på kork- eller filtpute under etter brenningen.

Klargjøring

1 Kjevle og komprimer

Elt godt; leire med middels chamotte hjelper de lange platene å holde seg flate. Kjevle jevnt til 6 mm i flere retninger – unngå å strekke bare i 165 mm-retningen. Komprimer begge sider, og la platene bli mykt lærharde. Hold C og D flate mellom plater.

2 Skjær ut delene og munnen

Skjær vertikalt med minst 10–15 mm avstand mellom delene. Skjær ut TO sidevegger (snu papiret for den andre ved retningsbestemt tekstur). Komprimer kantene lett og hold delene i plast.

Skjær ut munnåpningen i del A mens panelet er flatt – la det stå igjen minst 10–12 mm leire rundt åpningen og 12 mm over den nedre kanten.

Luftekrav

Den monterte kilen er ellers en lukket hul form. Munnåpningen fungerer som lufting – velger du lukket munn, lag et luftehull på 5–8 mm på undersiden eller baksiden. Brenn aldri en helt forseglet hul form.

Montering

3 Bygg kilen

Prøvetilpass hver strukturell del tørt før rissing – ikke tving et fuktig panel på plass. Del C (bunnen) passer mellom de to sideveggene; riss + slam alle kontaktkanter, press sammen og forsterk de innvendige skjøtene med tynne leirpølser.

4 Fest front og topplate

Del A lukker den brede fronten i flukt med topplaten. Del D legges over hele bredden og følger de buede sidekantene helt til bakhallen. Riss + slam i seksjoner, fest fra fronten og bakover, og komprimer skjøtene inn- og utvendig der det er tilgjengelig.

5 Ansiktsdetaljer (valgfritt)

Øyne, øyenbryn, tenner og tårestriper modelleres på frihånd i 3–4 mm leire eller små leirpølser. Opphøyd munnkant: 3–4 mm. Fest med riss + leirslam når hovedstrukturen er stabil, og hold detaljene tynne.

6 Tørking og brenning

Støtt den koniske halen med skum eller brettet papir. Tørk sakte under løs plast, unna trekk og sol. Kontroller at munn-/lufteåpningen er helt åpen etter finpuss og glaserings. Råbrenn og glasurbrenn etter leir- og glasurprodusentens program.

Etter brenningen: fest gjerne en selvklebende kork- eller filtpute under.

Lykke til – og la døren stå!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.