



MONTERINGSGUIDE · MALER 85
TIL 100

Smilende tallerken med dryppdesign

En dyp tallerken med bølgete dryppkant og smilende ansikt. Hovedsilhuetten skjæres ut én gang; to smale striper danner en lav støttevegg under. Trygg nybegynner, 2–3 timer i to økter.



Viktig om utskrift

- Skriv ut i 100 % – ved 100 % stikker en del av ytterkonturen ca. 10,6 mm utenfor A4-siden, så bruk plakats-/flisutskrift eller større ark. ALDRI «Tilpass til siden».
- Kontroll: den indre guiden skal måle ca. 190 × 90 mm; hver stripe ca. 274 × 18 mm.
- Endelig orientering: roter side 1 ca. 90° med klokken så dryppformene peker nedover.

Maldeler

- A – Hoveddrypptallerken ×1 (5,5–6 mm): ca. 245 × 220 mm
- B – Omsluttende sidestripe ×2 (4,5–5 mm): 274 × 18 mm – danner lav vegg/fot langs den indre stiplede guiden (IKKE langs ytterkonturen)
- Ansiktskurver (øyne + smil): kun overføring – risses 1–2 mm, aldri gjennomgående kutt
- Valgfri leirpølse 4–5 mm til den innvendige skjøten
- Stripene har med hensikt ~94 mm trimmemonn – fjernes ved tørrmontering.

Instruksjoner

1 Skjær ut hovedtallerkenen

Legg malen på den klargjorte platen og skjær loddrett langs den tykke ytterkonturen. Fjern omkringliggende leire i små seksjoner – ikke dra lange rester fra dryppdalene. Komprimer den skårne kanten.

Overfør den lysegrå indre guiden og ansiktskurvene med svært lette merker. Hold platen flat under løs plast.

2 Klargjør sidestripene

Tegn av stripen to ganger på 4,5–5 mm plate, skjær loddrett og komprimer langsiden. La dem stivne til de kan bøyes uten å gi etter. Planlegg to skjøter i de motstående kortendene av det avrundede rektangelet. Prøv tørt, merk overlappingen og skjær endene rette – ikke trim på forhånd etter beregnet omkrets.

3 Plasser første stripe

Legg tallerkenen med forsiden ned på skumpute. Legg stripe 1 langs halve den indre guiden, riss lett opp kontaktsonen og stripens langside, kontrollert leirslam, trykk på plass. Komprimer fra begge sider og legg en liten leirpølse på innsiden. Støtt stripen omtrent loddrett – 3–5° utoverhelling er greit.

4 Fullfør veggen

Legg stripe 2 tørt rundt resten, merk møtepunktene og trim så hver skjøt lukker rent. Riss + slam platen, stripens underkant og begge vertikale ender. Komprimer de vertikale skjøtene med treverktoy og forsterk ved behov. Kontroller at tallerkenen står i vater.

5 Form kanten og smilet

Vent til veggen bærer tallerkenen. Sett stykket rett vei, og løft ytterkanten gradvis 8–12 mm til en grunn kant – støtt hver dryppkanal og spiss nedenfra. Komprimer kanten glatt og lett avrundet.

Riss øynene og smilelinjen 1–2 mm dypt med avrundet verktøy, komprimer rillekantene, og hold smilerillen bred nok til underglasur.

Tips

Underglasur eller mørk glasur kan legges i rillene etter råbrenningen – test først; for mye visker ut uttrykket.

6 Finpuss

Finpuss ytterkanten med fuktig finger eller myk svamp – hold dryppene avrundede og fylldige. Glatt skjøten mellom vegg og plate, sjekk de vertikale skjøtene for porer, og rett opp vipping mens veggen kan formes. Finpuss dryppdalene med fleksibelt gummiverktøy.

7 Tørking

Støtt kanten og dryppene med mykt papir/skum, sett stykket på porøst brett, løs plast 24–48 timer, gradvis åpning. Snu brettet daglig – løft aldri etter dryppene. 7–14 dager til knusktørr.

Risiko

Bred plate som bøyer seg oppover, sprekker i vegg-/plateskjøten, og sprekker i de smale dryppdalene – alt forebygges med langsom, balansert tørking.

8 Brenning og bruk

Råbrenn etter leirens program. Hold glasuren unna veggens underkant og kontaktflatene, og unngå at den samler seg i dryppkanalene og rillene. Matbruk krever et modent, stabilt system av matsikker glasur OG egnet leire.

Ikke egnet for komfyr, åpen flamme eller raske temperaturendringer.

Bevisst håndlaget – ikke overslipt!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.