



MONTERINGSGUIDE · MALER 85
TIL 100

Søvning bokvase

En smal, skulpturell kilevase med buet profil og en liten åpning langs den skrå overkanten. Fem strukturelle deler; profilstrimmelen er med hensikt kortere enn kurven, så munningen forblir åpen. Middels nivå, 3–4 timer.



Maldeler (verifiserte mål, 6 mm leire)

- A – Frontside ×1: bunn 136 mm, rett kant 205 mm; ansiktsdetaljene legges her
- B – Bakstøtte ×1: samme silhuett som A
- C – Bunnplate ×1: 136 × 56 mm
- D – Høyre vertikal vegg ×1: 199 × 56 mm (199 + 6 mm bunn = 205)
- E – Profilstrimmel ×1: 270 × 56 mm – bøyes rundt den buede kanten (ca. 293,8 mm) og etterlater en åpning på 20–25 mm
- Utskriftskontroll: bunnkanten på A/B og langkanten på C skal måle ca. 136 mm.
- Tiltenkt bruk: tørkede stilk og pensler; friske blomster kun med innsats/reagensrør eller helt glasert og tetthetstestet innside.

Instruksjoner

1 Klargjør og skjær ut

Kjevle alle fem delene til 6 mm (detaljer 3–4 mm), komprimer begge sider, og la A–D stå flate; hold E litt mykere med svak kurve under plasten. Skjær loddrett med 10–15 mm avstand mellom delene.

Stable A og B kort med papir mellom og bekreft at silhuettene samsvarer. Ikke skjær ut øyet eller ansiktsdetaljer – de er overflatetillegg.

2 Bunn og høyre vegg

Legg A med forsiden ned på polstret plate. Plasser C tørt langs 136 mm-kanten – 56 mm-bredden bestemmer vasens dybde. Riss + slam, press sammen i 90°, komprimer og forsterk innvendig med leirpølse.

Sett D på C i den rette høyre enden – 199 mm skal flukte med toppen av A (C bidrar med 6 mm). Riss, slam, føy og forsterk A–D og C–D. Kontroll: fra undersiden av C til toppen av D $\approx$ 205 mm. La enheten sette seg.

3 Form og fest profilstrimmelen

Forhåndsbøy E over skum eller en stor sylinder – aldri en stiv brett. Start i den nedre venstre enden av kurven, rett over bunnskjøten; prøv først tørt. Følg konturen langsomt med støtte under A.

Stopp før det høye høyre hjørnet med et åpent segment på ca. 20–25 mm. Trim bare den frie øvre enden. Riss + slam i seksjoner på 40–60 mm, komprimer hver seksjon, tynn leirpølse innvendig langs A–E, og avrund de to eksponerte endene – de blir munningen.

4 Lukk med bakpanelet

Prøv B tørt: underkant, høyre kant og kurve skal samsvare med C, D og E. Marker kontaktlinjene, riss opp B og de eksponerte kantene, tynt jevnt leirslam, og sett B på fra nedre høyre hjørne og rundt.

Komprimer alle utvendige skjøter; støtt innsiden gjennom toppåpningen med et avrundet verktøy. Er åpningen for trang: fullfør de innvendige leirpølsene FØR B settes på. Kontroller at vasen står plant og at dybden på 56 mm er jevn.

Viktig

Brenn aldri en forseglet hul form – toppåpningen MÅ bestå. Har strimmelen lukket kurven ved et uhell, skjær ut og finpuss en åpning før leiren herder.

5 Det søvnige ansiktet (valgfritt)

Marker designet mens A er flat; legg på de større detaljene etter at A er føydd med C/D/E, men før B lukker skallet. Øyenbryn: 3–4 mm konisk plate. Halvlukket øye: to tynne halvmåner. Pupill: liten prikk. Nese: lang konisk leirpølse. Lepper: to korte flatklemte pølser. Hold dekoren lett – tykke lag løsner eller sprekker.

6 Finish, tørking og brenning

Glatt skjøtene uten gjentatt fukting, avrund toppåpningen og kantene, rengjør undersiden av C. Støtt åpningen med mykt papir. Lett plast i 2–3 dager, deretter gradvis avdekking; tørk stående på absorberende plate, 7–14 dager.

Råbrenn etter leirens program. Tynt glasurlag rundt munningen og ansiktsdetaljene så glasuren ikke danner broer. For friske blomster: glaser innsiden helt og tetthetstest – eller bruk innsats.

Sov godt – vassen er klar!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.