



MONTERINGSGUIDE · MALER 85
TIL 100

Tekanne

En tekanne i leirplater bygget av fem maldeler: hovedkropp, base, fotring, lokk og komponentene hank, tut og knott. Riss opp og påfør leirslam på alle skjøteflater.



Instruksjoner

1 Forbered hovedkroppen

Skjær ut platen til hovedkroppen og rull eller bøy den til et sylindrisk eller ovalt rør. Føy den vertikale sømmen: riss begge kantene, leirslam, og jevn ut sømmen fra innsiden. La sømmen stivne litt.

2 Fest kroppens base

Sett kroppen med åpningen ned på baseplaten, tegn omrisset og skjær ut basen så den passer. Riss + slam kroppens nedre kant og basen, press godt og legg en tynn leirstrimmel rundt den innvendige skjøten.

3 Legg til fotringen

Form fotring-strimmelen til en ring med samme diameter som basen. Riss + slam basen og ringens øvre flate, press på plass og glatt så tekannen står jevnt og stabilt.

4 Lag og fest tuten

Kjevle en plate i kjegleform til tuten og skjær den brede enden i vinkel så den ligger i flukt med den buede kroppen. Merk posisjonen og stikk en gruppe små silhull der. Riss + slam begge flater, fest tuten og støtt den i riktig vinkel til lærhard.

5 Form og fest hanken

Dra ut eller bygg hanken av leirplater. Fest den øvre enden først: riss, slam, press godt mot kroppens øvre del. La den feste seg et minutt, bøy hanken forsiktig nedover og fest den nedre enden i flukt med siden motsatt tuten. Glatt festepunktene.

6 Bygg lokket

Skjær ut lokket så det passer i åpningen, med en liten flens/kant så det sitter godt. Form knotten separat (liten kule eller plate), riss og fest med leirslam midt på lokket. Prøv passformen og skjær til mens begge delene er lærharde.

Tips for å lykkes

- Riss alltid opp og påfør leirslam på hver skjøt – stol aldri på trykk alene.
- Hold alle delene på likt tørrhetsnivå.
- Tørk den monterte tekannen sakte under plast.
- Brenn lokket PÅ kroppen (med kilnvask) for perfekt passform.

Lykke til med tekannen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.