



VERKSTED

Ovnsstabling

Råbrenning og glasurbrenning stables etter helt ulike regler. Å blande dem er den vanligste – og dyreste – ovnsfeilen i et verksted.



Bilde: åpen ovn under stabling

Råbrenning – gods kan røre gods

- **Berøring er lov:** Uglaserte stykker kan stå inntil hverandre, stables i og oppå hverandre – skål i skål, kopper kant mot kant.
- **Vekten ned:** Tyngst nederst, og aldri tunge stykker oppå tynne kanter.
- **Bare beintørt gods:** Kinn testen på hvert stykke før det går inn. Fuktig gods eksploderer og tar naboene med seg.
- **Luft mellom stykkene og elementene:** Noen centimeter klaring til varmeelementene i veggen.

Glasurbrenning – ingenting rører noe

- **Minst en fingerbredde** mellom hvert stykke – glasur som møtes, smelter sammen for alltid.
- **Ren fot:** Ingen glasur under stykket eller nederste 5–10 mm av rennende glasurer. I tvil: sett stykket på en skjerv (brent leireplate) som offer.
- **Kilnwash på platene:** Et tynt lag beskytter ovnsplatene mot glasurdrypp.
- **Klaring i høyden:** Minst et par centimeter fra høyeste stykke til platen over.

Gode rutiner for begge

- 1 Planlegg før du starter:** Sorter godset etter høyde på bordet, og bygg «etasjer» av like høyder – det gir flest stykker per brenning.
- 2 Tre støtter per plate,** plassert over hverandre i alle etasjer, så vekten går i rette søyler ned.
- 3 Kontrollkjegle** ved kikkehullet i hver glasurbrenning – elektronikken sier hva ovnen gjorde, kjeglen hva godset fikk.
- 4 Loggfør brenningen:** Dato, program, cone, hva som sto inne og hvordan det gikk. Loggen er verkstedets hukommelse.



Bilde: tettstabledt råbrenning

RÅBRENNING: TETT OG EFFEKTIVT



Bilde: glasurbrenning med klaring

GLASURBRENNING: FINGERBREDDE MELLOM ALT

Husk

Ovnen tilgir aldri. Ett glasert stykke for tett på naboen koster begge – og kanskje platen.
Bruk to minutter ekstra på stablingen.

Har du spørsmål?

Skriv til post@lissom.no, så hjelper vi deg gjerne videre. Vil du lære mer, spør oss om kurs!