

Prikkelykta

Lyslykt formet som en avkortet kjegle, full av små hull i skrå rader og én stor mandelformet åpning. Mål: diameter 90 mm nederst, 55 mm øverst og høyde 100 mm. Vanskelighetsgrad: lett.



Skrive ut malen

- Malen ligger på to A4-ark (**Mal.pdf**) med delene A (bunn), B og C (mantelen i to halvdeler). Utskrift i 100 % (faktisk størrelse, uten tilpasning til siden) gir en lykt med målene over. Sjekk kontrollinja nederst på arket – den skal være 50 mm.
- Du kan skalere utskriften for å lage større eller mindre lykter.
- Ta hensyn til krympingen i leira du har valgt (den varierer mellom 5 og 12 %).
- Mantelen er delt i to halvdeler for å få plass på A4. Hver halvdel har 10 mm overlapp; skjær bort det som blir til overs når du har målt mot bunnen, og fas (skråskjær) begge kantene i overlappen så skjøten ikke blir dobbelt så tykk.

Instruksjoner

1 Skriv ut og klipp

Skriv ut begge arkene og klipp ut delene A, B og C. De små hullene trenger du ikke klippe ut av papiret – de markeres gjennom malen med en spiss pinne.

2 Kjevle ut plata

Kjevle ut en jevn plate på 5 mm. La den stivne litt (lett lærhard) – da holder kjeglen formen og hullene blir rene.

3 Skjær ut

Legg malene på plata og skjær rundt med en skalpell i 90° vinkel. Prikk gjennom senteret av hvert hull med en nål.

4 Stikk ut hullene

Stikk ut hullene med en hullpipe i to størrelser (8 og 5 mm) mens delene ligger flatt. Skjær ut den mandelformede åpningen på del B.

5 Riss opp bunnen

Riss opp bunnplata A der malen er grå og langs underkanten av B og C. Legg på leirslam.

6 Form kjeglen

Reis opp B og C og sett dem sammen til en kjegle rundt bunnen. Overlappen (strek-prikk-linjen) legges over neste del; riss og slam begge skjøtene og trykk godt.

7 Sett sammen og glatt

Trykk mantelen ned på bunnen, forsterk innvendig med en tynn leirpølse og glatt skjøtene med finger eller svamp.

8 Dekorér og brenn

Glaser etter eget valg – en lys, spettet glasur som bryter mot brunt rundt hullene gir stilen på bildet. Brenn etter anvisningen for leira di.

Tips

- Telyset settes inn gjennom åpningen på toppen (55 mm) eller gjennom den store mandelåpningen.
- Vil du ha mer lys, bruk flere store hull og færre små.
- Bruk bare telys i metall- eller plastkopp, og sett aldri lykta der den står uten tilsyn.

Gratulerer med den ferdige lyslykta di!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.