



MONTERINGSGUIDE · MAL 01

Fuglekasse

Takk for bestillingen! Følg instruksjonene nøye, så får du et fint resultat.



Verktøy du trenger

- Lister som gir plata jevn tykkelse
- Et modelleringsverktøy
- En kjevle
- En bolle med vann
- En saks
- En svamp
- En skjæretråd
- En leirnål eller en kniv
- En gummisikling
- Et bomullsstoff

Tips for best resultat

- Bytt retning når du kjevler ut plata, og snu den ofte.
- Når plata har riktig tykkelse, glatter du den ut med en gummisikling i flere retninger.
- Hold verktøyet loddrett når du skjærer ut formene, så blir kantene presise.
- Tykt leirslam fungerer bedre enn tynt slam eller vann.
- Fjern alle ujevnheter i overflaten med en gummisikling.
- Hold verktøyene rene, så blir snitt og overflater jevne.
- Arbeid på et rent underlag som ikke klistrer, så leira ikke setter seg fast.

Instruksjoner

1 Skriv ut malen

Skriv ut **Mal.pdf** på A4. Velg «Faktisk størrelse» eller «Skalering 100 %» i utskriftsdialogen – ikke «Tilpass til side» – så delene passer sammen.

2 Kjevle ut leira

Ta et stykke leire og kna det grundig så alle luftbobler forsvinner. Legg et bomullsstoff under leira så den ikke setter seg fast på arbeidsflaten.

Kjevle ut leira til ønsket tykkelse. Jeg anbefaler 0,5 cm. Trelister er til stor hjelp for å holde jevn tykkelse. Sørg for at plata er jevnt utkjevlet. Har du ikke lister, kjevle leira så jevnt som mulig for å unngå sprekker.

Ser du luftbobler i plata, stikk hull på dem med en leirnål eller kniv og glatt ut stedet. Snu leira ofte mens du kjevler, så blir tykkelsen jevn.



3 Skjær ut delene

Legg malene på leirplata og skjær forsiktig rundt dem. Hold leirnåla eller kniven rett. La leira hvile 10–15 minutter etter at du har skåret ut delene; da blir den lettere å arbeide med.



4 Fest bunn og sider

Riss opp kantene på bunnen og sidene, legg på leirslam og fest dem sammen. Glatt ut den ytre skjøten. Tørk bort overskuddet med en svamp.



5 Fest taket

Riss opp taket og skjøten og fest dem sammen. Sørg for at taket er helt tørt og at det ikke dannes noen bulk i midten under arbeidet. Glatt ut skjøtene langs kantene.



6 Øvre vinduer (valgfritt)

Om du vil, kan du legge til de øvre vinduene. Riss opp skjøtene og fest dem sammen. Forsterk og jevn ut skjøten med en leirpølse.



7 Finpuss og tørking

Nå kan du glatte ut alle hjørnene så de blir runde i stedet for skarpe. Jevn ut ujevnheter med fingrene eller en gummisikling. Hvis leira ikke inneholder chamotte, kan du glatte ut hele overflaten med en våt svamp.

Dekk til med avispapir eller et tøyestykke så den tørker langsomt uten å sprekke. La den tørke langsomt, så unngår du sprekker. Sørg for at den er helt tørr før du brenner den hjemme eller på et keramikkverksted i nærheten.

Gratulerer – du har laget en fin fuglekasse!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.