



MONTERINGSGUIDE · MAL 14

# Skjeholder

En skjeholder i platebygging med valgfri fot. Se gjerne produksjonsvideoen på Instagram-siden til den originale malprodusenten før du begynner.

PRINTABLE TEMPLATE



## Fremgangsmåte

### 1 Skriv ut og klipp

Skriv ut **Mal.pdf** i A4-format og se nøye på siden. Klipp ut malene langs de stiplede linjene.

### 2 Kjevle ut leira

Kjevle ut leira til en plate med en kjevle og pass på at den er like tykk overalt. En tykkelse på 0,5 cm anbefales.

### 3 Skjær ut

Skjær ut leira langs de stiplede linjene med et skarpt verktøy. La den tørke en stund.

### 4 Brett kantene

Brett kantene innover cirka 1 cm for å få en fatform. Glatt dem ut med en svamp. La det tørke en stund.

## 5 Fest foten (valgfritt)

---

Foten er valgfri. Vil du ikke bruke den, er arbeidet ferdig her. Vil du bruke den: riss opp skjøteflatene på bunnen og foten og fest dem med leirslam. (Har du ikke leirslam, kan du lage det ved å knuse tørr leire og blande den med vann – eller væte leira grundig.) Legg en leirpølse på skjøten for å forsterke den. La det tørke slik.

## 6 Tørk og puss

---

La det tørke. Dekk til med plastfolie så det tørker kontrollert. Når det er helt tørt (1,5–2 uker anbefales), pusser du det med sandpapir.

Etter den første brenningen kan du glasere den som du vil og brenne den igjen.

### Nå er skjeholderen klar til å brennes!

Har du spørsmål underveis? Skriv til [post@lissom.no](mailto:post@lissom.no) og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.