



MONTERINGSGUIDE · MAL 15

Liten potte

En liten potte med fat og føtter i platebygging. Se gjerne produksjonsvideoen på Instagram til den originale malprodusenten før du begynner.



Fremgangsmåte

1 Skriv ut og klipp

Skriv ut **Mal.pdf** i A4-format og se nøye på siden. Klipp ut malene langs de stiplede linjene.

2 Kjevle ut leira

Kjevle ut leira til en plate med en kjevle og pass på at den er like tykk overalt. En tykkelse på 0,5 cm anbefales.

3 Skjær ut

Legg malene på leirplata. Skjær ut leira langs de stiplede linjene med et skarpt verktøy.

4 Bygg fat og potte

Fatet består av to deler: riss opp alle skjøteflatene og fest dem med leirslam. Riss på samme måte opp pottens vegger og fest dem med leirslam (har du ikke leirslam, kan du lage det ved å knuse tørkede leirbiter og væte dem). Da dannes to sirkler, en stor og en liten.

5 Fest bunn og føtter

Riss opp bunnene og form fatet og potten. Snu potten opp ned, riss opp føttene og fest dem med leirslam.

6 Lag dreneringshull

Bor 3 hull i bunnen av potten så vannet kan renne ut.

7 Tørk og puss

La det tørke. Dekk til med plastfolie så det tørker kontrollert. Når det er helt tørt (1,5–2 uker anbefales), pusser du det med sandpapir.

Etter den første brenningen kan du glasere den som du vil og brenne den igjen.

Nå er den lille potten klar til å brennes!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.