



MONTERINGSGUIDE · MAL 19

# Hjerteformet tallerken

Tusen takk for bestillingen din! En hjerteformet tallerken bygget av en hjertebunn og tre rektangulære veggdeler. Malen ligger som to utskrivbare ark: «Mal - ark 1.jpg» og «Mal - ark 2.jpg».



## Verktøy du trenger

- Leire: hovedmaterialet i prosjektet ditt
- Kjevle: til å kjevle ut leira jevnt
- Svamper: til å glatte ut og fukte
- Leirnål eller kniv: til å skjære og skulpturere
- Vannskål: for å holde leira bearbeidbar
- Skjæretråd: til å skjære leirblokker
- Lister eller tykkelseslister: gir jevn tykkelse (f.eks. 0,5 eller 1 cm)
- Modelleringsverktøy: pinner, sløyfer eller formere til detaljarbeid
- Gummisikling: til å glatte ut overflater

### Tips for best resultat

- Begynn med å forberede leira ordentlig: kna leira grundig for å fjerne luftbobler og få en jevn konsistens.
- Hold jevn tykkelse: bruk lister eller tykkelseslister når du kjevler.
- Hold leira fuktig: fukt den jevnlig med en svamp eller sprayflaske for å unngå sprekker.
- Jobb trinnvis: bygg opp formene i etapper for å unngå problemer med stabiliteten.
- Glatt ut med verktøy: bruk gummisiklinger eller svamper for rene, profesjonelle kanter.
- La det tørke langsomt: la delene tørke jevnt under plast for å unngå at de slår seg.
- Bruk et tøyunderlag eller en treplate som arbeidsflate, slik at leira ikke setter seg fast. Unngå glansede eller glatte flater.

## Instruksjoner

### 1 Skriv ut og forbered

---

Skriv ut malarkene i 100 %. Kna leira for å fjerne luftbobler og få en jevn konsistens og struktur – det forhindrer sprekker under tørking og brenning.

### 2 Form bunnen

---

Kjevle ut leira jevnt med en kjevle. Skjær ut en bunn og pass på at den er tykk nok (jeg bruker 0,5 cm). Bruk malen for større presisjon.

### 3 Lag kroppen

---

Skjær ut 3 rektangler som danner tallerkenens vegger, og bruk malen for større presisjon.

## 4 Fest den første veggen

---

Ta en rektangulær del og legg den langs en rett kant på den hjerteformede bunnen. Riss opp et rutemønster i veggens nedre kant og i den tilsvarende kanten på bunnen, så de fester seg bedre. Legg på leirslam eller vann på de rissede flatene og press veggen på plass. Jevn ut skjøten med fingrene eller et glatteverktøy.

### Ekstra tips

Skråskjær de korte kantene på de rektangulære veggdelene før du setter dem sammen. Da blir det lettere å føye veggene sømløst sammen, og du får en mykere overgang mellom dem.

## 5 Fest de neste veggene

---

Ta den andre rektangulære delen og legg den langs en av hjertets buede kanter. Riss opp og legg på leirslam som før, og press den på plass langs bunnen og kanten på den første veggdelen. Glatt ut skjøten der de to veggene møtes.

Gjenta med den siste rektangulære delen langs hjertets gjenværende buede kant. Pass på at alle skjøter mellom veggene og bunnen er glatte og sitter godt fast.

## 6 Forsterk og finpuss

---

For å forsterke skjøten legger du en tynn leirpølse langs den indre bunnskjøten. Glatt ut leirpølsen med et modelleringsverktøy og arbeid den sømløst inn i strukturen.

Du kan lage en rutestruktur på utsiden av veggen og deretter glatte den ut med en gummisikling for en mer forfinet, polert overflate. Glatt forsiktig ut skjøtene og tallerkenens overflate med en fuktig svamp. Kontroller at veggene er jevnt plassert, og juster om nødvendig.

### Neste trinn for å fullføre tallerkenen

- Mal med engober: legg på fargerike engober som dekor. Bruk pensler eller svamper til fine mønstre eller design.
- Tørking: la arbeidet tørke helt i 1–2 uker på et godt ventilert sted.
- Råbrenning: brenn det tørkede arbeidet ved lavere temperatur (ca. 950–1050 °C avhengig av leira) for å herde det.
- Glasering: legg på en glasur for en blank eller matt finish.
- Glasurbrenning: brenn det glaserte arbeidet ved høyere temperatur (ca. 1200–1300 °C) for å fullføre prosessen.

### Gratulerer, du har laget din egen hjerteformede tallerken i keramikk!

Har du spørsmål underveis? Skriv til [post@lissom.no](mailto:post@lissom.no) og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.