



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Fransk smørboks

En fransk smørboks har to deler: en ytre base med litt vann, og et lokk med omvendt indre kopp som holder smøret. Lukket blir smøret forseglet med vann – ferskt og smørbart ved romtemperatur.



Materialer og verktøy

- Steingods- eller leirgodsleire (ca. 1 kg)
- Kjevle og to tykkelsesguider på 6 mm
- Skarp kniv eller pottemakersyl
- Leirslam med yoghurtkonsistens
- Liten svamp og vannbeholder
- Matsikker glasur til innsiden
- Utskrevet mal – kontroller 5 cm-skalaen før du skjærer
- Arbeidsflate av lerret eller stoff
- Risseverktøy (tannet ribbe eller gaffel)
- Myk gummiribbe og metallribbe
- Plastfolie for langsom tørking

Instruksjoner

1 Klargjør leiren

Elt leiren i 2–3 minutter for å fjerne luftbobler. Kjevle ut en jevn plate på cirka 6 mm med tykkelsesguidene. La platen bli fastere til myk lærhard konsistens: bøyelig uten å sprekke, men formstabil.

2 Skjær ut maldelene

Skriv ut malen i 100 % og bekreft 5 cm-skalalinjen. Skjær ut med kniven loddrett:

- 2 × yttervegg (lange rektangler, føyes sammen rundt basen)
- 1 × ytre bunn (sirkel)
- 1 × indre smørvegg (rektangel, danner koppens sylinder)
- 1 × lokk-kuppel (buet panel, kvart sirkel)
- 1 × knott (liten skive)

Dekk delene lett med plast mens du arbeider.

3 Bygg den ytre basen

Riss opp ytterkanten av bunnsirkelen og påfør et tynt lag leirslam. Riss opp underkant og en kort ende på den første yttervegg-strimmelen, sett den på bunnen og legg den rundt. Føy på den andre strimmelen til sirkelen er lukket, skjær bort overflødig lengde, riss opp endene og press skjøten sammen.

Gni ut hver skjøtt innvendig og utvendig, glatt med gummiribbe, og forsterk den nedre innvendige skjøten med en tynn leirpølse.

4 Bygg den indre koppen

Rull rektangelet til en sylinder så de korte endene møtes. Riss opp endene, leirslam på, press sammen. Glatt skjøten. Hold koppens overkant flat og i vater – det er den som skal ligge nedsenket i vannet. La koppen hvile tildekket.

5 Form lokkets kuppel

Bøy kuppel-delen over en avrundet form (liten bolle) til en myk kuppel. Sentrer kuppelen over koppens åpning – den skal dekke helt. Riss opp koppens overkant og kuppelens underside, leirslam, press sammen.

Glatt utvendig med ribbe. Legg en tynn leirpølse rundt skjøten på innsiden – sammenføyningen må være tett og sterk.

6 Sett på knotten

Finn midten av kuppelen. Riss opp midten og knottskivens underside, påfør leirslam, press godt og tilpass kanten. Hold knotten sentrert og rett.

7 Prøv tilpasningen

Mens delene er myke: snu lokket forsiktig ned i basen. Koppen skal gli ned med et lite mellomrom til vannet. For stramt? Skjær litt av koppveggen. Synker lokket for dypt eller vipper? Juster basens kanthøyde. Ta av lokket før det tørker fast.

8 Finpuss og glatting

Komprimer hver overflate med metallribbe, avslutt med fuktig svamp. Myk opp alle ytterkanter med en lett fas – skarpe kanter flises under brenningen. Kontroller at begge kantene er flate og i vater.

9 Langsom tørking

Dekk løst med plast og tørk i 3–5 dager. Hold lokk og base sammen (uten berøring) så de krymper i samme takt. Ta av dekket siste dag.

10 Råbrenning

Brenn ved råbrenningstemperatur (vanligvis kjegle 06, rundt 999 °C). Brenn lokk og base hver for seg, uten å stable.

11 Glasur

Bruk kun matsikker glasur. Innsiden av basen (vann) og innsiden av smørkoppen (smør) må være helt glasert. Voks eller tørk ren kantene på base og kopp så glasuren ikke berører tetningsflatene, og undersiden av basen så den ikke fester seg til ovnsplaten. Påfør 2–3 tynne, jevne lag.

12 Glasurbrenning

Brenn ved anbefalt temperatur for leire og glasur (vanligvis kjegle 6 for steingods, rundt 1222 °C).
Brenn lokk og base hver for seg.

Slik bruker du smørboksen

- Press det myknede smøret godt ned i den indre koppen, uten luftlommer.
- Hell omtrent 1 cm kaldt vann i den ytre basen.
- Snu lokket så smøret henger ned i vannet – vannet danner en lufttett forsegling.
- Bytt vannet hver 2.–3. dag. Unngå direkte sollys og varme.

Bon appétit – smørboksen din er klar!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.