



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

# Kaffesett V60

Et V60-kaffesett for filterbrygging: kopp med hank og drypptrakt med dreneringshull. Fem maldeler på to ark – en trinn-for-trinn-guide for nybegynnere. Merk: koppens mal deler ark med serviettholderen (nederste del av side 1).



## Malens deler

- Koppens kropp: rektangulær, rulles til sylinder
- Koppens bunn: sirkulær, flat
- Hank: liten strimmel
- V60-kropp: stor vifteform, rulles til kjegle (drypptrakt)
- V60-bunn: sirkel med dreneringshull i midten

## Hva vil det si å risse opp og påføre leirslam?

Hver gang du føyer sammen to leirdeler: (1) riss kryssende linjer i begge overflatene, (2) påfør eddik eller leirslam med pensel, (3) press godt sammen, (4) glatt ut skjøten. Hopp aldri over dette trinnet, ellers sprekker delene.

## Materialer og verktøy

- Leire
- Bøtte med vann
- Eddik
- Leirkutter med tråd

- Lerret
- Modelleringsverktøy i tre
- Merkeverktøy
- Svamp
- Trelister (kjevlelister)
- Skråskjæringsverktøy
- Ribbe
- Pensel
- Skumgummi til støtte
- Kjevle

## Instruksjoner

### 1 Klargjøring og utskjæring

---

Skriv ut malen i 100 % skala og klipp ut de 5 papirdelene. Elt leiren for å fjerne luftbobler, og kjevle ut en jevn plate (5–6 mm) med trelister som guide.

Tegn av og skjær ut de 5 leirdelene. På V60-bunnen: skjær ut det sentrale dreneringshullet. Glatt kantene med fuktig svamp, og la alle delene bli lærharde.

### 2 Bygg koppen

---

Rull koppens kropp til en sylinder. Riss opp og slam kantene, press og glatt skjøten på innsiden og utsiden.

Riss opp og slam sylinderens underside og bunnens kant. Press bunnen mot sylindere og arbeid den innvendige skjøten helt sammen – den må være vanntett.

Bøy hanken til en C-form. Riss opp og slam begge endene og to punkter på koppens side. Fest godt og glatt sammenføyingene. Glatt koppens kant med fuktig svamp.

### 3 Bygg V60-drypptrakten

---

Rull V60-kroppen (vifteformen) til en kjegle – smal ende nederst, bred åpning øverst. Riss opp og slam kantene, glatt skjøten inn- og utvendig.

Riss opp og slam kjeglens underside og V60-bunnens kant. Press sammen og glatt forsiktig – IKKE blokker dreneringshullet. Rengjør hullet på begge sider; det må forbli åpent så kaffen kan dryppe.

Prøv tilpasningen: kanten på V60-bunnen skal hvile på koppens kant.

## 4 Tørking, brenning og glasur

Dekk lett med plast og tørk langsomt i 3–5 dager – gjenstanden er klar når den holder romtemperatur og har jevn, lys farge.

Råbrenn i henhold til leirtypen; la ovnen kjøle seg helt ned. Påfør matsikker glasur på alle overflater, glaser innsiden av begge delene fullstendig, tørk glasuren av bunnen, og hold dreneringshullet åpent. Utfør glasurbrenningen.

### Tips

- Riss alltid opp og påfør leirslam når du føyer sammen leirdeler.
- Alle delene må være lærharde før monteringen.
- Koppens innvendige skjøter må være vanntette.
- Dreneringshullet på V60-en må forbli åpent til enhver tid.
- Tørk langsomt (3–5 dager) for å unngå sprekker.
- Bruk kun matsikker glasur.
- Brenn koppen og V60-en sammen for jevn krymping.

### Gratulerer – kaffesettet ditt er klart til første brygg!

Har du spørsmål underveis? Skriv til [post@lissom.no](mailto:post@lissom.no) og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.