



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Ramenbolle

En ramenbolle i keramikk bygget av tre maldeler: en rund base og to halvvegger som føyes sammen til bollens høye, lett buede omkrets. Den klassiske dype formen for ramen, nudelsupper og pho.



Malens deler

- A – Base: flat, sirkulær bunn
- B – Halvvegg 1: halvsirkelformet bånd
- C – Halvvegg 2: halvsirkelformet bånd

Materialer og verktøy

- Ca. 1,5–2 kg steingodsleire (middels brenningstemperatur, matsikker)
- Kjevleguider/tykkelseslister
- Keramikknål eller tapetkniv
- Leirslam av samme leiretype
- Leirpølser til forsterkning
- Dreieskive (valgfritt)
- Kjevle og platevalse (6–8 mm anbefales)
- Utskrevne maler: delene A, B og C
- Gaffel, kam eller tannet sparkel til rissing
- Svamp og vann
- Ribbe i tre eller gummi
- Rund form/bolleform litt mindre enn basen (valgfritt)

Instruksjoner

1 Forbered leirplatene

Elt leiren godt. Kjevle ut en stor, jevn plate på 6–8 mm med guider på begge sider, fra midten og utover, og drei platen jevnlig. Du trenger flate til en sirkulær base og to halvveggstrimler.

Tips

For en bolle som skal holde varme væsker, gir en litt tykkere plate (nærmere 8 mm) bedre varmelagring og styrke.

2 Skjær ut alle maldelene

Skjær ut basen (A) og begge halvveggene (B og C). Hold kniven med lett skråkant (ca. 45°) langs halvveggenes nedre kant – det gir bedre kontaktflate mot basen. Hold delene tildekket med lett fuktig klut.

3 La delene bli lærharde

La delene stivne til lærharde: faste nok til å stå oppreist uten å deformeres, men fortsatt litt kjølige og fuktige. Spesielt viktig for halvveggene, som må beholde kurven.

Tips

Legg halvveggene over en buet form (f.eks. et stort rør) mens de tørker for å forhåndsforme kurven – det gjør monteringen mye enklere.

4 Riss opp basen

Legg basen på arbeidsflate eller dreieskive. Riss dype kryssende linjer rundt hele omkretsen, i et bånd på 8–10 mm bredde og 1–2 mm dybde. Påfør et raust, jevnt lag leirslam.

5 Fest halvvegg B

Riss opp og slam underkanten av B. Bøy strimmelen og plasser den langs halve omkretsen, i flukt med basens kant. Trykk fast langs hele lengden – veggen skal stå oppreist og følge basens runding.

Forsterk den innvendige skjøten straks med en tynn leirpølse (3–4 mm) presset inn der veggen møter basen. Glatt den godt ut – avgjørende for vanntett forsegling.

6 Fest halvvegg C

Riss opp og slam underkanten av C og resten av basens omkrets. Plasser den så sirkelen fullføres, i flukt med endene av B – de to halvveggene møtes i to vertikale skjøter på motsatte sider.

Riss opp og slam de vertikale kantene, trykk godt sammen, og forsterk baseskjøten innvendig som før. De vertikale skjøtene er de mest kritiske punktene – forsterk grundig innvendig og utvendig.

7 Forsterk de vertikale skjøtene

Press en tynn leirstrimmel inn i hver vertikale skjøt på innsiden og glatt helt ut. Utvendig jevnes skjøten med fuktig svamp og gummiribbe til den knapt er synlig. Skjøtene må være fullstendig forseglet.

Tips

Dra neglen langs innsiden av hver skjøt – kjenner du en kul eller et hulrom, tilsett mer leirslam og glatt på nytt.

8 Form bollens profil

Vurder formen: en ramenbolle skal ha lett utoverbuet kant og være litt bredere øverst enn ved basen. Skyv veggene forsiktig utover fra innsiden med fingrene eller et avrundet verktøy, jevnt rundt hele bollen.

9 Glatt kanten

Kanten er viktig – man drikker direkte fra den. Rund av og glatt hele overkanten med fuktig pusseskinn, myk svamp eller fuktige fingre, til jevn tykkelse uten skarpe kanter.

Tips

Legg en tynn strimmel fuktig pusseskinn rundt kanten og dra den rundt hele omkretsen for en profesjonell finish.

10 Glatt alle flater

Gummiribbe på ytterveggene; fuktig svamp og ribbe på innsiden for å fjerne kuler, fingeravtrykk og pølsemerker. Overgangen mellom base og innervegg skal være myk og gradvis, uten skarpe hjørner der mat kan sette seg fast.

11 Fotring (valgfritt, men anbefalt)

Rull en leirstrimmel på 8–10 mm og form en ring litt mindre enn basens diameter. Riss opp og slam basens underside og ringens overside, føy sammen og glatt. Fotringen hever bollen og gir en flate som kan stå uglasert under brenningen.

12 Tørking

Tørk svært sakte og jevnt: løst dekket med plastfolie 24–48 timer, deretter gradvis avdekking over flere dager. Sett bollen på netting eller porøst underlag.

Snu bollen opp ned halvveis i tørkingen (når den tåler håndtering) så basen tørker jevnt – det forhindrer fuktig base og tørr kant.

13 Råbrenning

Når bollen er helt tørr: brenn ved anbefalt temperatur, vanligvis kjegle 06 (ca. 1000 °C), med gradvis temperaturøkning i vanndampfasen. La ovnen kjøle seg helt ned.

14 Glasering og sluttbrenning

Bruk en mattrygg glasur som passer brenningstemperaturen. Glaser alle innvendige flater og ytterveggene; la fotringen og undersiden stå uglasert (gjerne med beskyttelsesvoks). Brenn ved glasurens temperatur, vanligvis kjegle 6 (ca. 1222 °C) – det gir et forglasset, vanntett gods, trygt for daglig bruk med varm mat.

Tips

Tradisjonelle japanske ramenboller har ofte mørke, jordaktige glasurer: tenmoku (jernsvart), oribe (kobbergrønn) eller shino (kremhvit med oransje glimt).

Feilsøking

- Vegger som siger utover → la delene stivne mer; bruk 8 mm plater.
- Sprekker i halvveggskjøtene → riss dypere, rikelig leirslam, forsterk leirpølsene.
- Bollen lekker etter brenning → alle innvendige leirpølser må være helt glattet ut.
- Deformert/sprukket base → tørk sakte; snu bollen halvveis.
- Ujevn kant → skjær til med keramikknål før tørkingen.
- Glasur fester dårlig innvendig → rengjør det råbrente godset grundig.

La deg forføre av wabi-sabi-estetikken – de små variasjonene gjør hver bolle unik. Nyt den!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.