



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Serviettholder

Én bunn, to langsider, to kortsider: fem leirplater som forvandles til en elegant rektangulær serviettholder i fem enkle trinn.



Instruksjoner

1 Forberedelse – kjevle og skjær ut

Kjevle ut all leiren til jevn tykkelse på 5–6 mm med tykkelseslister på begge sider – i én økt, så alle delene har samme fuktighetsnivå.

Legg malene på platene og skjær ut de fem delene (bunn, 2 langsider, 2 kortsider) med presisjonskniv i rene, sammenhengende kutt. La delene stivne til lærharde (30–45 min): de skal holde formen når du løfter dem, men fortsatt kjennes litt bøyelige.

Marker veggens posisjon på bunnen med en keramikknål: trekk en svak hjelpelinje langs hver av de fire kantene.

Profftips

Legg en annen flat plate oppå bunnen i 10 minutter mens den stivner. Den lette vekten fjerner subtil deformasjon – en helt flat bunn sikrer at holderen aldri vipper på bordet.

2 Sett på langsidene

Riss opp et 10 mm bredt felt langs underkanten av den første langsiden og den tilsvarende hjelpelinjen på bunnen. Påfør leirslam rikelig på begge flatene. Press godt ned mot bunnen – en sammenhengende stripe leirslam som tyter ut langs skjøtelinjen bekrefter full kontakt.

Kontroller at veggen står loddrett med en vinkelhake eller linjal. Støtt gjerne en innbundet bok mot ytterveggen mens skjøten stivner. Forsterk det innvendige hjørnet med en tynn, myk leirpølse – glatt den utover i én myk bevegelse. Gjenta for den andre langsiden, og la begge skjøtene stivne i 20–30 minutter.

Profftips

Mål avstanden mellom langsidene øverst og nederst – begge målene skal være identiske. Avviker de, press den bredeste enden forsiktig innover før leirslammet tørker.

3 Føy sammen kortsidene

Hver kortside har tre kontaktkanter: underkanten mot bunnen og begge de loddrette sidene mot langsidene. Riss opp alle tre kantene og de tilsvarende flatene, og påfør leirslam.

Press på plass: først underkanten, deretter begge de loddrette kantene samtidig – tomlene på innsiden av hjørnene, fingrene på utsiden. Forsterk de tre innvendige hjørnene med tynne strimler. Kontroller de fire hjørnene med vinkelhake, og mål begge diagonalene på toppen – de skal være like.

Profftips

Press en liten leirkule på størrelse med en ert inn i hvert trippelhjørne (der bunn og to vegger møtes) og glatt den ut. Det fyller mikrohullene verktøy ikke når – den beste måten å unngå hjørnesprekker på.

4 Finish – skjøter og kanter

Dra en metallribbe langs hver utvendige skjøt i én lang, sammenhengende bevegelse. Jevn ut overkanten med et Surform-verktøy eller en fuktig finger, og fas kanten lett i 45° – skarpe kanter flises etter brenningen.

Kontroller undersiden av bunnen på en skumpute og glatt eventuelle skjøter, så holderen står flatt. Valgfritt: press et teksturstempel eller blonde mot veggene mens de er lærharde.

Profftips

Legg en tynn gummistrimmel (fra en ballong) rundt fingertuppen og dra den én gang over overkanten etter glattingen – det komprimerer og forsegler kanten.

5 Tørking og brenning

Tørk langsomt under løstsittende plast i 48–72 timer – forhastet tørking er hovedårsaken til sprekker. Test: bank på stykket; klar lyd = tørt, dump lyd = fortsatt fuktig. Sett aldri et fuktig stykke i ovnen.

Råbrenn etter leirens spesifikasjoner (vanligvis kjegle 06–04). Glasér innsiden med matsikker glasur om ønskelig; for fuktige omgivelser, forsegl den uglaserte bunnen med vanntett grunning.

Profftips

Etter råbrenningen: puss skjøtelinjene lett med sandpapir korning 220 før glasering – glasuren blir glattere og finishen mer raffinert.

Gratulerer – serviettholderen din er klar!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.