



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Sitruspresse

En funksjonell sitruspresse i platebygging: bolle, base, pressekjegle med riller, håndtak, tutkant og indre avløpsvegg med 14 hull. Bygget fra den vedlagte skjæremalen.



Før du skriver ut

- Skriv ut hver malside i 100 % – ikke bruk «tilpass til siden» eller automatisk skalering.
- Kontroller et kjent mål etter utskrift: bollekroppen skal være 150 mm lang; kjeglen har skråhøyde 102 mm og bue på cirka 251 mm; avløpsstripen er 185 mm.
- Bruk rene papirmaler, eller overfør mønsteret til kartong for et gjenbrukbart sett.

Verktøy og materialer

- Glatt steingodsleire eller leire med lett sjamotte, plate ca. 5–6 mm
- Tapetkniv, presisjonsblad eller keramikknål
- Myk ribbe, svamp, liten spatel, skumstøtte, rund form
- Plastfolie og keramikkplate til tørking
- Utskrevne maler, saks, tape, blyant eller keramikknål
- Tannet ribbe eller nål til rissing + leirslam av samme leire
- Linjal, skyvelære, hullverktøy eller sugerør, fin pensel

Malens deler

- Fremre/bakre bollevegg ×2 – føyes sammen langs ytterkantene
- Bunnskive ×1 – festes under bollen
- Pressekjegle ×1 – rulles til kjegle, får riller
- Håndtak ×2 – plasseres ved hakkmerkene på siden
- Tutkant ×1 – gir bedre kontroll ved helling
- Stripe til indre avløpsvegg ×1 – bøyes etter bollens innside; 14 avløpshull på ca. 3,6 mm stikkes ut i lærhard tilstand
- Verkstedstips: merk baksiden av hver leirdel så snart den er skåret ut («front», «base», «venstre håndtak» osv.).

Trinnvis montering

1 Kjevle ut og komprimer

Kjevle ut leiren jevnt til 5–6 mm, gjerne med tykkelseslister. Komprimer begge sider med en metall- eller gummiribbe. La platen hvile kort til den er myk, men ikke klebrig.

2 Skriv ut, klipp og overfør

Klipp ut hver mal langs skjærelinjen. Legg malene på platen og tegn omrisset med keramikknålen loddrett – et overfladisk riss er nok. Overfør også alle merkesoner: skjøtområder, håndtakshakk og tutmerke. Ikke riss for dypt.

3 Skjær ut bolleveggene

Skjær ut de to bolleveggformene. Finpuss kantene så halvdelene passer best mulig sammen. Identifiser tutsiden og merkesonene. Støtt delene på skum eller mykt tøy.

4 Forform bollehalvdelene

Legg hver del på en buet støtte eller hånden over skum, så veggene får en svak kurve – bare nok til at skjøten lukker seg mykt uten å tvinges.

5 Føy sammen bolleveggene

Riss godt opp sammenføyningskantene, pensle leirslam på begge, og føy delene sammen kant mot kant med hulrommet åpent. Trykk skjøten gradvis fra ende til ende. Komprimer fra utsiden og forsterk med en tynn leirpølse på innsiden.

6 Finjuster bollens form

Sett bollen på en skumstøtte og inspiser profilen fra alle sider. Juster symmetrien mens leiren er formbar – kanten i vater, kroppen uten helling. Ikke bruk for mye vann; det svekker skjøten.

7 Klargjør bunnskiven

Skjær ut bunnskiven, kontroller at den passer mot bollens underside, og riss opp kontaktringen på begge deler. Sentrer nøye før sammenføring.

8 Fest bunnskiven

Leirslam på begge flater, press skiven mot bollen og sentrer. Komprimer hele skjøten, glatt og fjern overskudd. Kontroller at basen står i vater – korrigjer vipping straks.

9 Lag pressekjeglen

Skjær ut kjeglemønsteret, riss opp skjøtkantene, rull til kjegle og føy sammen med riss + leirslam. Støtt kjeglen til den holder formen; glatt den ytre skjøten og forsterk innvendig om mulig.

10 Riller på kjeglen

Når kjeglen er litt fastere: lag riller fra topp til bunn med keramikknål eller fint modelleringsverktøy. Jevnt fordelt, ikke for skarpe – dype riller kan flise seg etter brenningen. Komprimer lett etterpå.

11 Fest kjeglen

Merk av bollens midtpunkt. Riss opp kjeglens underside og festeområdet, påfør leirslam og fest kjeglen loddrett i midten. Trykk rundt basen fra alle sider. Kontroller forfra, fra siden og ovenfra – den må stå rett.

12 Klargjør avløpsstripen

Skjær ut stripen og la den stivne litt. Når den er lærhard: stikk ut de markerte avløpshullene – 14 hull på cirka 3,6 mm. Lærhard leire gir renere hull uten deformasjon.

13 Monter avløpsveggen

Bøy stripen etter beholderens indre kontur og prøvetilpass den som indre hylle/filterbarriere nær tutsiden. Riss opp, leirslam, og plasser så saften kan renne gjennom hullene med kontroll på frø og fruktkjøtt. Tettes hull av slam, åpne dem med en nål før leiren stivner.

14 Sett på tutkanten

Skjær ut tutkanten, finn tuthakket angitt på malen, riss opp begge kontaktflater, leirslam, og plasser kanten så den danner en ren hellekant. Glatt sammenføyningen, men bevar kantens definisjon.

15 Sett på håndtakene

Skjær ut venstre og høyre håndtak og la dem stivne til de kan løftes uten å strekkes. Prøv plasseringen ved hakkmerkene, riss opp, leirslam, og fest symmetrisk. Komprimer godt og støtt håndtakene mens de stivner. Fuktnivået i håndtak og beholder bør være så likt som mulig.

16 Siste finpuss

Inspiser alle sammenføyninger: bolleskjøt, base, kjele, avløpsvegg, tutkant og håndtak. Komprimer en siste gang med myk ribbe eller fingertuppen. Fjern slam og fingeravtrykk med minimalt vann. Hold tutåpningen ren og funksjonell.

17 Kontrollert tørking

Dekk løst med plast og tørk sakte og jevnt. Første døgn: flat plate, ikke trekk eller direkte sol. Fjern tildekkingen gradvis over flere dager, og roter platen av og til. De ulike tykkelsene (kjele, håndtak, avløpsvegg) krever langsom tørking.

18 Kontroll før brenning

Når helt tørt: se etter grader, tette hull og rue kanter. Rengjør avløpshullene og tutkanalen. Ingen skjult fuktighet i kjegleskjøten eller håndtaksskjøtene.

19 Råbrenning

Råbrenn etter leirens anbefalte temperaturområde. Plasser arbeidet så håndtak og tut er beskyttet. Inspiser bolle, kjele og avløpsvegg etter brenningen.

20 Glasering og glasurbrenning

Velg matsikker glasur. Påfør jevnt innvendig og utvendig – ikke tett avløpshullene eller mykne kjeglens riller med for tykk glasur. Hold basen ren. Brenn til riktig modenhet.

Tips

Mange bruker en glatt glasur innvendig og en komplementær eller satinert overflate utvendig.

Kvalitetssjekkliste før tørking

- Begge bollehalvdelene jevnt justert, hovedskjøten helt komprimert
- Bunnskiven sentrert, arbeidet står flatt
- Pressekjeglen loddrett og godt festet
- Rillene synlige, men ikke skjøre
- Avløpsveggen godt festet, alle 14 hull åpne
- Tutkanten ren, sentrert, ikke overpolert
- Håndtakene balansert og godt festet

Vanlige feil

- Svake skjøter → riss dypere, bruk kompatibelt leirslam, føy sammen deler med lik fasthet.
- Deformert base → komprimer platene godt, tørk sakte på flat plate.
- Skjev kjegle → mål bollens midtpunkt, ikke gjett; kontroller fra flere vinkler.
- Tette avløpshull → åpne på nytt før tørking, kontroller glasurpåføringen.
- Sprukne håndtak → støtt under montering, fest ved likt fuktnivå.
- Vanskelig å helle → behold skarp kantprofil på tuten og kontroller strømningslinjen før tørking.

Gratulerer – sitruspressen din er klar!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.