



MONTERINGSGUIDE · MAL 20

Smørboks

En klassisk smørboks med håndtak
i platebygging.



Instruksjoner

1 Skriv ut malen

Skriv ut **Mal.pdf** i 100 %. Sett sammen malens ulike ark om nødvendig, og klipp så ut malen.

2 Kjevle og skjær

Kjevle ut platen din og legg malen på den; skjær så langs malens kontur. Jeg anbefaler en platetykkelse på 0,5–0,7 cm.

Hvis du vil, kan du gi overflaten struktur med stemples eller andre gjenstander.

3 La platen stivne

Vent tålmodig til platen er myk eller lærhard, eller sett fart på prosessen med en hårføner. Pass på at platen er jevn og bøyelig, slik at den kan bøyes uten å sprekke.

4 Sett sammen hoveddelen

Riss opp de merkede kantene på smørboksens hoveddel og legg på leirslam. Sett dem sammen.

5 Fest håndtaket

Riss opp håndtakets kanter og smørboksens overflate, legg på leirslam og fest håndtaket der du vil ha det.

6 Finpuss

Jevn ut alle kanter og håndtak med en fuktig svamp.

7 Tørk og brenn

Dekk arbeidet med plastfolie eller avispapir så det tørker langsomt. Når det er helt tørt, er det på tide å brenne det i keramikkovnen.

Gratulerer, arbeidet ditt er ferdig!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.