



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

# Mugge

En mugge i platebygging med 6 deler: to ovale kroppshalvdeler, bunn, hals, to hanker og helletut – pluss valgfritt lokk.



## Delene

- Kropp ×2 – ovale plater 7,6 × 8 cm (6–8 mm tykkelse)
- Bunn ×1 – 7,6 cm
- Hals ×1 – 3 × 4 cm (4–5 mm)
- Hank ×2 – strimler 1,4 × 4 cm (4–5 mm)
- Tut/helletut ×1 – 5 cm (4–5 mm)
- Lokk (valgfritt) ×1 – skive Ø 3 cm

## Monteringsinstruksjoner

### 1 Klargjør kroppsplatene

Kjevle ut to like ovale plater (7,6 × 8 cm) på 6–8 mm. Riss opp begge kantene langs hele omkretsen med tannet ribbe, og påfør et tynt lag leirslam.

## 2 Føy sammen kroppshalvdelene

---

Trykk de to ovale delene godt sammen langs de rissede kantene. Glatt den ytre skjøten utover med fingertuppen, og forsterk den indre med en tynn leirpølse. Blås forsiktig litt luft inn gjennom halsåpningen for å runde ut formen.

## 3 Føy på bunnen

---

Riss opp kroppens nedre kant og bunnplatens overside. Leirslam på begge, trykk bunnen godt fast. Glatt den ytre skjøten med gummiribbe, snu stykket og forsterk den indre skjøten med leirpølse.

## 4 Sett på halsen

---

Riss opp kroppens øvre åpning og halsplatens nedre kant. Leirslam, trykk halssylinderen sentrert på plass. Glatt ytre og indre skjøtelinjer. Bøy gjerne halsens øvre kant litt utover.

## 5 Sett på hankene

---

Bøy hver hankstrimmel til en U-form. Merk festepunktene på kroppen og hankendene, påfør leirslam, trykk godt og hold hver skjøt i 10–15 sekunder. Glatt festepunktene utover, og fest hankene symmetrisk på motsatte sider.

## 6 Sett på tuten

---

Riss opp området der tuten skal sitte, leirslam på området og tutplatens fot. Trykk tuten på plass med lett helning utover, arbeid foten inn i kroppsveggen, og finpuss spissen med fuktig svamp.

## 7 Ferdiggjøring og tørking

---

Inspiser alle skjøtene og forsterk svake med ekstra leirslam. Glatt hele overflaten med fuktig svamp. Dekk lett med plast og tørk langsomt til lærhard (24–48 timer); skjær til og finpuss før råbrenningen.

### Regler for sammenføyning

- Riss ALLTID opp begge flatene og påfør leirslam før sammenføyning.
- Føy sammen deler med samme fuktighetsnivå.
- Glatt skjøtene innvendig og utvendig; forsterk med leirpølser.
- Tørk langsomt under løs plast.
- Råbrenning: 900–1000 °C (kjegle 06); glasurbrenning etter glasurens instruksjoner.

### Gratulerer – mugga di er klar!

Har du spørsmål underveis? Skriv til [post@lissom.no](mailto:post@lissom.no) og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.