



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

Såpeskål

En såpeskål i leirplateteknikk med bunn, sidevegger og fire små føtter – med valgfrie dreneringshull.



Malens deler

- Bunn ×1 – den flate undersiden
- Sidevegg ×2–4 – de loddrette veggene (avhengig av design)
- Fotbase ×4 – små føtter som hever skålen

Nødvendige materialer

- Leirplate kjevlet til ~6–8 mm
- Skarp kniv eller leirkutter
- Linjal, kjevle, skumsvamp
- Utskrevne maler (bunn, sidevegg, fot)
- Risseverktøy og leirslam
- Keramikkovn for rå- og glasurbrenning

Monteringstrinn

1 Skjær ut delene

Legg malene på platen, tegn rundt og skjær ut: 1 bunn, 2–4 sidevegger og 4 fotbaser.

2 La delene stivne

La delene hvile flatt i 20–30 minutter til lærharde – stive nok til å stå uten å deformeres.

3 Fest føttene

Riss opp bunnens nederste hjørner og oversiden av hver fot. Leirslam på begge, press godt og hold noen sekunder. Gjenta for alle 4.

4 Sett på sideveggene

Riss opp bunnens kanter og hver veggs underkant. Leirslam, press sammen og støtt fra innsiden. Forsegl hjørnene godt.

5 Glatt og forsterk

Jevn ut alle skjøter inn- og utvendig med finger eller fuktig svamp. Forsterk hver skjøt med en liten leirpølse presset inn i hjørnet.

6 Dreneringshull (valgfritt)

Lag 4–6 små hull i bunnen med sugerør eller spisst verktøy mens leiren er lærhard – da renner vannet av såpen.

7 Tørking

Tørk langsomt og jevnt i 24–48 timer, lett dekket med plast i tørre omgivelser.

8 Råbrenning

Brenn ved råbrenningstemperatur (ca. 900–1000 °C).

9 Glasering og sluttbrenning

Påfør matsikker, vanntett glasur og brenn ved riktig glasurtemperatur.

Tips

- Riss alltid opp og påfør leirslam – lim aldri tørr leire på tørr leire.
- Oppbevar ubrukt leire i plast.
- Sprekk under tørking? Fyll med leirslam og glatt ut.
- Plasser føttene nær hjørnene for best stabilitet.

Lykke til med keramikken!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.