


# Examen práctico de redes

**Herramienta: Cisco Packet Tracer** 

Valor total: 5 puntos

## Topología lógica



# APARTADO 1 – Cálculo de subredes IPv4

Puntuación: 1,0 punto

## **Enunciado:**

A partir de las siguientes IPs y máscaras en formato CIDR, debes calcular para cada red:

- Dirección de red
- Dirección de broadcast
- Rango de direcciones IP válidas

## Redes a calcular (con CIDR):

Red	IP facilitada	Máscara (CIDR)
Enlace R1–R2	10.10.10.5	/30
Enlace R2–R3	20.20.20.9	/30

Red	IP facilitada	Máscara (CIDR)
LAN R1	192.168.10.30	/26
LAN R2 (VLAN 10)	192.168.20.60	/25
LAN R3	192.168.30.14	/27
VLAN 20 (Para apartado 4)	192.168.25.5	/27

## Evidencias a entregar:

- Documento con los 6 cálculos completos (red, broadcast, rango).
- Captura o PDF con los resultados.

## APARTADO 2 – Configuración de direcciones IP

Puntuación: 1,0 punto

### **Enunciado:**

Configura las direcciones IP en las interfaces de los routers y en los PCs. Escoge las que quieras dentro del rango utilizables de cada red. Si no pudiste resolver el apartado anterior, utiliza estas **direcciones IP alternativas distintas**.

## IPs alternativas:

## LAN R1 (Switch S0):

- R1 Gi0/0 → **10.1.1.1 255.255.255.0**
- PC0 → **10.1.1.2 255.255.255.0**
- PC1 → **10.1.1.3 255.255.255.0**

## LAN R2 (Switch S1 – VLAN 10):

- R2 Gi0/0 → **10.2.1.1 255.255.255.0**
- PC1 → **10.2.1.2 255.255.255.0**
- PC2 → **10.2.1.3 255.255.255.0**

### LAN R3 (Switch S2):

- R3 Gi0/0 → **10.3.1.1 255.255.255.0**
- PC1 → 10.3.1.2 255.255.255.0
- PC2 → 10.3.1.3 255.255.255.0

## **Enlaces entre routers:**

- R1 Gi0/1 → **172.16.1.1 255.255.255.0**
- R2 Gi0/1 → **172.16.1.2 255.255.255.0**
- R2 Gi0/2 → **172.16.2.1 255.255.255.0**

• R3 Gi0/1 → **172.16.2.2 255.255.255.0** 

## Evidencias a entregar:

- Salida de show ip interface brief en cada router.
- Capturas de configuración IP de los PCs.
- Archivo .pkt funcionando.



## APARTADO 3 – Enrutamiento estático

Puntuación: 2,0 puntos

**Enunciado:** 

Configura las rutas estáticas necesarias en los tres routers para permitir la comunicación entre todas las redes (LANs y VLANs).

Comando:

## Pseudocódigo:

ip route <red\_destino> <máscara> <IP del siguiente salto>

## **Ejemplo:**

ip route 10.3.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2

## Evidencias a entregar:

- Captura de show ip route en cada router.
- Al menos 3 capturas de pings entre PCs de diferentes redes.


## APARTADO 4 – VLANs (segmentación sin router-on-a-stick)

Puntuación: 1,0 punto

## **Enunciado:**

Configura VLAN 10 (Switch S0) y VLAN 20 (Switch S0). La VLAN 10 se utilizará para la red ya existente (LAN R1); mientras que la VLAN 20 utilizará la red indicada en el apartado 1. Cada una debe conectarse a una interfaz física distinta del router R1.

- R1 usará:
  - Gi0/0 para VLAN 10
  - Gi0/2 para VLAN 20



Si no pudiste resolver el apartado 1, utiliza (a mayores de las ya proporcionadas) estas **direcciones IP alternativas para la VLAN 20**.

## VLAN 20 (Switch S0):

- R1 Gi0/2 → **10.1.2.1 255.255.255.0**
- PC6 → **10.1.2.2 255.255.255.0**
- PC7 → **10.1.2.3 255.255.255.0**

### Pasos:

- 1. Crea las VLANs en el switch.
- 2. Asigna puertos: mitad inferior a la VLAN 10, mitad superior a la VLAN 20.
- 3. Conecta los PCs y routers según la VLAN que les corresponda.
- 4. Comprueba conectividad entre un PC de VLAN 10 y uno de VLAN 20.

## Comandos útiles:

#### **Crear VLAN:**

vlan 20 name NUEVA RED

## Asignar puerto a VLAN:

interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20

## Evidencias a entregar:

- Salida de show vlan brief en cada switch.
- Captura de ping entre un PC de VLAN 10 y uno de VLAN 20.
- Respuesta a la siguiente pregunta: ¿Con esta configuración tienen conectividad los PCs de diferentes VLANs?, ¿por qué?
- Archivo .pkt con VLANs correctamente configuradas.