
Администратор
StarPack
Конфигурирование
Чтение логов
АСУ ТП блока
Создание out.0 и out.1
[ftp]
out.0 ит out.1
[ftp]
out.0 ит out.1
Преобразование
Архивирование
[ftp]
out.dat и x.dat
StarGaze
Просмотр
текущих параметров
архивный файл
StarView
Просмотр
архива
Персонал АЭС