

## BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DERS 5 Temel Bileşenler Haberleşme





- Bir bilgisayarın çekirdeğini cpu + anabellek oluşturur.
- Çekirdeğin haberleştiği çevre birimleri şunlardır:
  - Diskler
  - Yazıcı
  - Klavye
  - Fare
  - Ekran
  - ▶ Diğer bilgisayarlar gibi..



# Bilgisayar donanımının temel bileşenleri



O HIVE

► Bilgisayar donanımı, bir bilgisayarın fiziksel parçalarına karşılık gelmektedir.

#### Bilgisayar Donanımının Ana Bileşenleri

Masaüstü bilgisayarlar üzerinden...

- ▶ Güç kaynağı
- Anakart
- mikroişlemci
- Bellek
- Sabit disk sürücüsü
- CD / DVD sürücüsü
- Ses kartı
- Grafik kartı
- monitor
- ► Tuş takımı
- Fare
- ...













- Mikroişlemci, Merkezi İşlem Birimi (CPU): Bir bilgisayarın beyni. yazılımlarının komutlarını işler.
- ► Temel Giriş / Çıkış Sistemi (BIOS): Bir ROM çipinde saklanan bir program. Bilgisayarınızı başlattığınızda aslında BIOS'u başlatır. Donanımların başlatılması ve İşletim sisteminin yüklenmesinden sorumludur.






- Rasgele Erişim Belleği (RAM): İşlenecek verileri ve komutları saklar. Bilgisayarınızın gücü kapalıyken, birincil bellekteki veriler kaybolur.
- ► Salt Okunur Bellek (ROM): Okunabilir, ancak yazılabilir değil.
- ► Harddisk Sürücüsü (HDD): Manyetik disk üzerinde, verileri kalıcı olarak saklar.
- CD-ROM, DVD: Verileri optik disk üzerinde, kalıcı olarak saklar.









Ses kartı: Dijital sinyalleri analog ses sinyallerine dönüştürmemizi sağlayan bir genişleme kartıdır.

Grafik kartı: Görsel veri üreten bir kartır.



#### Bilgisayar kasası

- Bir bilgisayar kasası, bir masaüstü bilgisayarın sistem bileşenlerinin çoğunu içerir.
- Elektrik yalıtımı sağlar.
- Çevre birimlerin İ/O bağlantı noktaları ve açma veya yeniden başlatma düğmeleri için bazı işlemleri sağlar.
- Dışarıya sıcak havayı transfer etmek için soğutma fanları içerir.
- Bir kasanın içinde genellikle aşağıdaki bileşenler vardır.
  - ▶ Güç kaynağı
  - Anakart
  - Sabit disk sürücüsü
  - CD / DVD sürücüleri

Different shapes;

tower case (height>width)

desktop case (width>height)












- Anakart bir baskılı devre kartıdır ve CPU, RAM,... gibi bir bilgisayarın temel bileşenleri için bir iletişim ortamı ve ev sahipliği sağlar.
- Anakartta ayrıca bazı bilgisayar parçaları arasında iletişim sağlamaktan sorumlu olan bazı bileşenler vardır:
  - Slots, dar ve uzun bağlantı yerleridir.
  - CPU'nun ana kart ile bağlantısı için bir CPU Soketi kullanılır.
  - Bus: Sistemin CPU ve RAM gibi bileşenler arasında iletişim sağlamak için kullanılan veri yollarıdır.
  - Port: Farklı cihazları bağlamak için kullanılan yerler.
    - ► Seri portlar: Bir seferde sadece bir bit gönderilebilir
    - Paralel portlar: Bir seferde birkaç bit gönderilebilir



C T 1992

PCI: Peripheral Component Interconnect

I/O: Input/Output


Chipset: Specific collection of chips. These chips generally deal with data flow between

CPU, memory and peripherals.

- \* North bridge
- \* South bridge



### Chipset





► Original Equipment Manufacturer (OEM): Orijinal Ekipman Üreticisi Farklı şirketlerinin ürünlerini içeren bir bilgisayar sağlayan ve kendi markası altında toplam sistem satan üretici. HP, Asus, Dell, Sony, .. gibi.



- ► Bilgisayarın diğer cihazlarla iletişimi denetleyiciler tarafından yönetilir
- ▶ Denetleyici anakart üzerinde bir devre veya yuvalara takılan bir devre kartı olabilir.


► Çevresel birimlere direkt bağlanabilir veya çevresel birimlerin bağlanabileceği bir port bulundurabilir.



- ► Denetleyicilerin kendine ait bellekleri ve basit işlemcileri olabilir.
- ▶ Görevi; bilgisayar ve çevresel birimin iletişiminde kullanılan veri formatlarını birbirine çevirmektir.
- USB, FireWire denetleyiciler için örnektirler.




 Denetleyiciler, veriyolu aracılığıyla bilgisayarla iletişim kurar





- CPU ana bellekle haberleştiği şekilde denetleyicilerle de iki türde haberleşebilir.
- Giriş/çıkış komutları:
  - ▶ Denetleyiciye veri gönderirken KAYDET benzeri,
  - Denetleyiciden veri alırken YÜKLE benzeri komut kullanır
- Bellek haritalı giriş/çıkış komutları:
  - Her denetleyiciye belli bir adres aralığı tahsis edilir ve bu adresler ana bellek için kullanılmaz.
  - ▶ Bu yolla KAYDET ve YÜKLE komutları ana bellekteki gibi kullanılır.





#### Doğrudan bellek erişimi

- Denetleyicilerin anabelleğe direkt olarak ulaşabilmelerine; doğrudan bellek erişimi (Direct Memory Access - DMA) adı verilir.
- Örneğin işlemci sabit diskin bir bölümündeki veriyi anabelleğe aktarmak istiyorsa;
  - ▶ İşlemci diskin denetleyicisine isteğini gönderir.
  - ▶ Disk denetleyicisi DMA sayesinde istenilen bilgiyi ana belleğe aktarır.
- Böylece ikinci işlem için işlemci meşgul olmaz.



#### El sıkışma

- ▶ İki bilgisayar bileşeni arasındaki haberleşme genellikle çift yönlüdür.
- Örnek olarak yazıcıdan bir çıktı alınmak istendiğinde;
- ► Bilgisayar yazıcının durumunu öğrenmeden veri göndermez. Aksi durumda yazıcı veri aktarım hızına yetişemediği için veri kaybı yaşanacaktır.
- ► El sıkışma protokolleri ile bilgisayar ve çevresel birimler kendi durum bilgilerini birbirleriyle paylaşırlar.
- Paylaşılan durum bilgisine durum sözcüğü adı verilir.



#### Popüler haberleşme ortamları

- ▶ İki tür haberleşme vardır.
- Paralel haberleşme: her biri ayrı bir hat üzerinden aynı anda birden çok sinyal gönderir. (Örnek: bilgisayarın iç veri yolları)
- Seri haberleşme: sinyaller tek hat üzerinden arka arkaya gönderilir.
  - Birkaç metre için USB ve FireWire
  - Biraz daha uzun bağlantılar için Ethernet bağlantısı
  - Çok daha uzun bağlantılar için
    - ► Telefon hatları (Modem DSL), Fiber optik kablolar.
    - Kablo modemler (Koaksiyel kablo ve Fiber optik kablolar)
    - Uydu hatları (Yüksek frekanslı radyo dalgaları)



#### Haberleşme Hızları



- bit/saniye cinsinden ölçülür.
- ► Kbps (1.000 bps), Mbps(1.000.000 bps)
- ► 1 KBps = 8 Kbps
- ▶ Geleneksel Telefon şebekeleri 57.6 Kbps bant genişliğine
- DSL 54 Mbps bant genişliğine sahiptir.



#### Veri işlemeyi programlamak

- Programlama dillerinin en önemli özelliklerinden biri de makine dilinin detaylarıyla ilgilenmekten kurtarmasıdır.
- Yüksek seviyeli dillerin tek bir komutu, makini dilinde bir komuta karşı gelebileceği gibi yüzlerce komuta da karşılık gelebilir.
- ► Bu çevirme işlemi yorumlayıcı aracılığıyla olur.
- Python da toplama için kullanılan operatörler, makine dilinde TOPLA komutuna karşılık gelir.
- Değişkenlere değer atama ise YÜKLE, Kaydet ve TAŞI komutlarıyla gerçekleşir.



#### Kontrol yapıları

```
if (water_temp > 140):
    print('Bath water too hot!')
```

```
while (n < 10):
    print(n)
    n = n + 1</pre>
```



#### Fonksiyonlar

"f(x) = 
$$x^2 + 3x + 4$$
."

- print(), str(), bin() gibi...
- Matematik fonksiyonu gibi
- Parantez içine argümanlar virgülle ayrılark yazılır.
- Fonksiyon olarak yazılmış kodun yürütülmesine fonksiyon çağrılması denir.

$$f(5) = 5^2 + 3*5 + 4 = 25 + 15 + 4 = 44$$

```
x = 1034
y = 1056
z = 2078
biggest = max(x, y, z)
print(biggest)
```



▶ Bir değer geri döndüren fonksiyonlara verimli fonksiyonlar (fruitful functions) (örnek: bin(), max()), dönürmeyen fonksiyonlara void fonksiyonlar (örnek: print()) adı verilir.

```
x = print('hello world!') # x is assigned None
```



#### Kütüphaneler

Kütüphaneler normalde lazım olmayacak ancak ihtiyaç duyulduğunda çağrılabilecek birçok fonksiyon barındırır.

```
# Calculates the hypotenuse of a right triangle
import math

sideA = 3.0
sideB = 4.0
# Calculate third side via Pythagorean Theorem
hypotenuse = math.sqrt(sideA**2 + sideB**2)

print(hypotenuse)
```





```
echo = input('Please enter a string to echo: ')
print(echo * 3)
```

Girilen mesajı 3 kere ekrana yazdırır.



```
# Calculates the hypotenuse of a right triangle
import math

# Inputting the side lengths, first try
sideA = input('Length of side A? ')
sideB = input('Length of side B? ')

# Calculate third side via Pythagorean Theorem
hypotenuse = math.sqrt(sideA**2 + sideB**2)

print(hypotenuse)
```



```
hypotenuse = math.sqrt(sideA**2 + sideB**2)
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'str' and 'int'
  # Calculates the hypotenuse of a right triangle
   import math
 # Inputting the side lengths, with integer conversion
 sideA = int(input('Length of side A? '))
 sideB = int(input('Length of side B? '))
 # Calculate third side via Pythagorean Theorem
 hypotenuse = math.sqrt(sideA**2 + sideB**2)
 print(hypotenuse)
```



#### Maraton idman asistanı

Time Per Mile				Total Elapsed Time	
Minutes	Seconds	Miles	Speed (mph)	Minutes	Seconds
9	14	5	6.49819494584	46	10
8	0	3	7.5	24	0
7	45	6	7.74193548387	46	30
7	25	1	8.08988764044	7	25



```
# Marathon training assistant.
import math
# This function converts a number of minutes and seconds into just seconds.
def total seconds(min, sec):
  return min * 60 + sec
# This function calculates a speed in miles per hour given
# a time (in seconds) to run a single mile.
def speed(time):
  return 3600 / time
# Prompt user for pace and mileage.
pace_minutes = int(input('Minutes per mile? '))
pace seconds = int(input('Seconds per mile? '))
miles = int(input('Total miles? '))
# Calculate and print speed.
mph = speed(total_seconds(pace_minutes, pace_seconds))
print('Your speed is')
print(mph)
# Calculate elapsed time for planned workout.
total = miles * total seconds(pace minutes, pace seconds)
elapsed minutes = total // 60
elapsed_seconds = total % 60
print('Your total elapsed time is')
print(elapsed_minutes)
print(elapsed_seconds)
```



## Ders bitti

Erciyes Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ders notları kaynak ve içerik olarak kullanılmıştır.