非正弦周期信号几个概念-有效值



有效值定义
$$A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt}$$

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{mk} \cos(k\omega t + \psi_k)$$

$$A = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_0^T [A_0 + \sum_{k=1}^\infty A_{mk} \cos(k\omega t + \psi_k)]^2 dt$$

$$= \sqrt{A_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} A_{mk}^2} = \sqrt{A_0^2 + A_1^2 + A_2^2 + \cdots}$$

任意周期量的有效值等于它的恒定分量、基波分量与各谐波分量 有效值的平方和的平方根,与各谐波初相无关。


非正弦周期信号几个概念




平均值
$$A_{av} = \overline{A} = \frac{1}{T} \int_0^T |f(t)| dt$$

其物理意义为非正弦周期量经全波整流后的平均值


反映非正弦
周期信号
波形系数=
$$\frac{\text{有效值}}{\text{平均值}}$$
 $k_{\text{f}} = \frac{A}{A_{\text{av}}}$ $(k_{\text{f}} \ge 1)$
波形特点 $k_{\text{p}} = \frac{A_{\text{m}}}{A}$





非正弦周期信号几个概念-平均功率





$$u = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \psi_{uk}) \qquad i = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega t + \psi_{ik})$$

吸收平均功率为瞬时功率在一周期内的平均值

$$P = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u i dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} [U_{0} + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \psi_{uk})] [I_{0} + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega t + \psi_{ik})] dt$$

$$= U_{0} I_{0} + \sum_{k=1}^{\infty} U_{k} I_{k} \cos \varphi_{k}$$

非正弦周期电流电路的平均功率等于恒定分量、基波分量和各次谐波分量分别产生的平均功率之和。 同时说明:不同频率的电压和电流不产生平均功率。

非正弦周期信号几个概念



总谐波失真率(THD)

$$THD(\%) = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + \dots + A_{40}^2}}{A_1} \times 100\% = \frac{100\%}{A_1} \sqrt{\sum_{k=2}^{40} A_k^2}$$

越小,表明产品的品质越高

失真波形中k次谐波的占有率

$$\eta = \frac{A_k}{A_1} \times 100\%$$